
SONY



DVD Recorder

Mode d'emploi



RDR-DC105/DC205/DC505

















AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Pour prévenir les risques d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier la réparation de l'appareil à un technicien qualifié uniquement.

Le cordon d'alimentation doit être remplacé uniquement dans un centre de service après-vente agréé.

N exposez pas des batteries ou des appareils où sont installées des batteries à une chaleur excessive telle que rayons directs du soleil, feu, etc.



Cet appareil entre dans la catégorie des produits LASER de CLASSE1. L'indication CLASS 1 LASER PRODUCT se trouve à l'arrière de l'appareil.

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques de lésions oculaires. Ne pas essayer de démonter le boîtier, car le faisceau laser de ce graveur de DVD constitue un danger pour les yeux.

Confier la réparation de l'appareil à un technicien qualifié uniquement.



Cette étiquette est apposée sur le boîtier protecteur du laser à l'intérieur du boîtier de l'appareil.

Précautions

- Cet appareil fonctionne sous une tension de 220 à 240 V CA et à 50/60Hz. Vérifier que la tension de service de l'appareil correspond à celle de l'alimentation secteur du pays d'utilisation.
- Pour prévenir les risques d'incendie et d'électrocution, ne pas poser de récipients remplis de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- Installez cet appareil de façon à pouvoir débrancher immédiatement le cordon d'alimentation secteur de la prise murale en cas de problème.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Sur certains types de piles, ce symbole apparait parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0.0005% de mercure ou 0.004% de plomb. En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traitée correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapporter les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.

Précautions

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies par la directive CEM relative à l'utilisation de câbles de connexion d'une longueur inférieure à trois mètres.

Sécurité

Si un objet ou un liquide pénètre dans le boîtier, débranchez l'enregistreur et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre sous tension.

A propos du disque dur

Le disque dur possède une densité de stockage élevée qui autorise les enregistrements longs et permet d'accéder rapidement aux données enregistrées. Il peut, toutefois, être facilement endommagé par des chocs, des vibrations ou la poussière et doit être tenu à l'écart des aimants. Pour éviter la perte de données importantes, respectez les précautions suivantes:

- · Ne soumettez pas l'enregistreur à des chocs importants.
- Ne placez pas l'enregistreur dans un endroit où il serait soumis à des vibrations mécaniques ou sur une position instable.
- · Ne placez pas l'enregistreur sur une surface chaude telle que le dessus d'un magnétoscope ou d'un amplificateur (récepteur).
- · N'utilisez pas l'enregistreur dans un endroit soumis à de fortes variations de température (le taux de variation de température doit être inférieur à 10 °C/heure).
- Ne déplacez pas l'enregistreur alors que son cordon d'alimentation secteur est branché
- · Ne débranchez pas le cordon d'alimentation secteur alors que l'appareil est allumé.

- Avant de débrancher le cordon d'alimentation secteur, éteignez l'appareil et assurez-vous que le disque dur ne fonctionne pas (l'horloge doit apparaître sur l'afficheur du panneau avant pendant au moins 30 secondes et toute opération d'enregistrement ou de copie doit être arrêtée).
- Ne déplacez pas l'enregistreur dans la minute qui suit le débranchement du cordon d'alimentation secteur.
- N'essayez pas de remplacer ou d'augmenter la capacité du disque dur par vous-même car il pourrait en résulter un dysfonctionnement.

En cas de dysfonctionnement du disque dur, vous ne pourriez pas récupérer les données perdues. Le disque dur n'est qu'un espace de stockage temporaire des données.

Réparation du disque dur

- · Lorsque vous donnez le disque dur à réparer ou à vérifier en cas d'anomalie ou pour une modification, il se peut que son contenu doive être vérifié. Sony ne procède alors à aucune copie ou sauvegarde du contenu.
- Si un reformatage ou un remplacement du disque dur est nécessaire, cette opération sera effectuée à la discrétion de Sony. Tout le contenu du disque dur sera alors effacé, y compris tout contenu qui ne respecterait pas les droits d'auteur.

Sources d'alimentation

- Le graveur n'est pas déconnecté de l'alimentation secteur tant qu'il reste branché à la prise murale, même si le graveur lui-même a été mis hors tension.
- Débranchez l'enregistreur de la prise murale si vous ne comptez pas l'utiliser pendant longtemps. Pour débrancher le cordon d'alimentation (secteur), tenez-le par la fiche; ne tirez jamais directement sur le cordon luimême.

Lieu d'installation

- Placez l'enregistreur dans un endroit bien aéré pour éviter toute accumulation de chaleur à l'intérieur.
- Ne placez pas l'enregistreur sur une surface molle comme un tapis car ceci pourrait obstruer les orifices d'aération
- Ne placez pas l'enregistreur dans un espace réduit tel qu'une bibliothèque ou un autre meuble.
- Ne placez pas l'enregistreur près d'une source de chaleur ou dans un endroit directement exposé aux rayons directs du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques.
- Ne placez pas l'enregistreur en position inclinée. Il n'est conçu que pour fonctionner à l'horizontale.
- Éloignez l'enregistreur et les disques de tout appareil avec des aimants puissants tel qu'un four à micro-ondes ou de grandes enceintes.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'enregistreur.

Enregistrement

Faites des tests d'enregistrement avant l'enregistrement réel.

Indemnisation pour perte d'enregistrement

La responsabilité de Sony ne saurait être engagée et aucune indemnisation ne saurait être accordée par Sony pour des enregistrements perdus ou des pertes s'y rapportant, notamment lorsque des enregistrements ne peuvent pas être effectués pour des raisons telles que la défaillance de l'enregistreur ou lorsque le contenu de l'enregistrement est perdu ou endommagé par suite d'une défaillance de l'enregistreur ou de réparations effectuées sur celui-ci. En aucun cas. Sonv ne restaurera. ne récupérera ou ne dupliquera le contenu enregistré.

Droits d'auteur

- · Les émissions télévisées. films, cassettes vidéo, disques et autres contenus peuvent être protégés par des droits d'auteur. L'enregistrement non autorisé de tels contenus peut contrevenir aux dispositions des lois sur les droits d'auteur. De même. l'utilisation de cet enregistreur pour une émission de télévision par câble peut être soumise à l'autorisation du câbloopérateur et/ou du titulaire des droits de l'émission.
- · Ce produit est doté d'une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et autres droits sur la propriété intellectuelle. L'emploi de cette technologie de protection des droits d'auteur doit faire l'objet d'une autorisation par Macrovision et est exclusivement réservé à une utilisation dans le cercle familial et à d'autres types de visionnage limités, sauf autorisation expresse de Macrovision. Les opérations d'ingénierie inverse et de démontage sont interdites.

- · Toute utilisation de ce produit à d'autres fins que celle d'un usage privé du consommateur, de quelque manière que ce soit conforme à la norme MPEG-2 de codage des informations vidéo pour support prêt à l'emploi est expressément interdite sans licence selon les brevets applicables du portefeuille de brevets MPEG-2, cette licence étant disponible auprès de MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206.
- « PhotoTV HD » et le logo « PhotoTV HD » sont des marques commerciales de Sony Corporation.

Fonction de protection contre la copie

L'enregistreur est doté d'une fonction de protection contre la copie. Il se peut donc que certaines émissions reçues via un démodulateur externe (non fourni) ne puissent pas être enregistrées car elles contiennent des signaux de protection contre la copie interdisant l'enregistrement (fonction de protection contre la copie).

AVIS IMPORTANT

Attention: Cet enregistreur est capable de figer indéfiniment une image vidéo fixe ou une image des menus OSD (affichage sur écran) sur votre téléviseur. Ne laissez pas une telle image affichée de manière prolongée car ceci pourrait endommager irrémédiablement l'écran de votre téléviseur. Les téléviseurs à écran plasma et les téléprojecteurs sont particulièrement vulnérables.

Pour toute question ou problème concernant votre enregistreur, adressez-vous au revendeur Sony le plus proche.

Notes sur le mode d'emploi

Vérification du modèle

Les instructions contenues dans ce mode d'emploi s'appliquent à 3 modèles : RDR-DC105, RDR-DC205 et RDR-DC505. Vérifiez le nom de votre modèle sur le panneau avant de l'enregistreur.

- Dans ce manuel, le disque dur interne est désigné par « HDD ». Le terme « disque » peut désigner globalement le disque dur, les DVD ou les CD, sauf lorsque le type de disque est explicitement indiqué dans le texte ou les illustrations.
- Des icônes telles que au-dessus d'une explication indiquent les types de support pouvant être utilisés avec la fonction expliquée. Pour plus d'informations, voir « Disques sur lesquels la copie est possible » à la page 105 et « Disques pouvant être lus » à la page 107.
- Dans ce manuel, les commandes de la télécommande sont utilisées pour la description des procédures. Vous pouvez également utiliser les commandes sur l'enregistreur si elles portent des noms identiques ou similaires.
- Il se peut que les illustrations des menus OSD (affichage sur écran) soient différentes de ce qui s'affiche réellement sur votre téléviseur.

 Dans ce manuel, les explications sur les DVD concernent les DVD enregistrés avec cet enregistreur. Elles ne s'appliquent pas aux DVD créés sur d'autres enregistreurs et lus sur cet enregistreur.

Table des matières

AVER [*]	TISSEMENT	2
	utions	_
Guide	des pièces et commandes	. 10
Raccordeme	ents et réglages	
Racco	rdement de l'enregistreur	. 15
	1 : Raccordement du câble d'antenne	
	2 : Raccordement du téléviseur et d'un élément audio	
	Raccordement d'un câble PERITEL (SCART)	
	Raccordement d'un câble HDMI	
	Raccordement d'autres câbles	. 18
S	Sur les fonctions « Contrôle pour HDMI » pour BRAVIA Sync	
_	(raccordements HDMI seulement)	. 20
	3 : Insertion d'un module CAM	
	Conditional Access Module – module d'accès conditionnel)	
	4 : Branchement du cordon d'alimentation secteur	
•	5 : Préparation de la télécommande	
	Commande d'un téléviseur avec la télécommande	. 22
C	à l'aide de la télécommande	22
Etane	6 : Réglage facile	
	rdement d'un magnétoscope ou appareil similaire	
	Raccordement à la prise LINE 1/DECODER	
	Raccordement aux prises LINE 2 IN du panneau avant	
	rdement d'un décodeur externe	
	Raccordement d'un décodeur	
R	Réglage des positions de programme du décodeur externe	
	(décodeur analogique de TV-payante/Canal Plus)	. 29
Opérations	s de base	
l Itilisat	tion du menu système	30
	istrement d'une émission de télévision sur le disque dur (HDD)	
	Itilisation de la fonction Quick Timer	
Lecture	re du programme enregistré (Liste de titres)	. 32
Pour re	egarder des émissions de télévision	. 34
Α	Affichage des informations du programme/de lecture	. 35
U	Jtilisation de la Liste Favoris	
	(émissions numériques seulement)	. 36

Enregistrement sur le disque dur (HDD)				
Utilisation de l'affichage EPG (Electronic Programme Guide				
	– guide électronique des programmes)			
	Utilisation de la Liste Favoris numériques			
	Enregistrement par touche unique à l'aide du guide EPG			
	Enregistrement d'une émission de télévision à l'aide du guide EPG 40			
	Réglage manuel du programmateur (Manuel)			
	Enregistrement d'émissions stéréo et bilingues			
,	Vérification/Modification/Annulation de programmations			
	(Liste programmateur)			
	Vérification/Modification de programmations			
	Annulation de programmations			
	Enregistrement depuis un appareil raccordé44			
Lectur	e			
	- Lecture de disques et d'émissions enregistrées45			
	Mise en pause d'une émission de télévision			
	(Pause TV/Pause Live TV)47			
	Lecture depuis le début de l'émission en cours d'enregistrement			
	(Lecture différée)48			
	Lecture d'un enregistrement précédent tout en effectuant un nouvel			
	enregistrement (Enregistrement et lecture simultanés) 48			
	Recherche d'un code temporel/titre/chapitre/plage, etc 48			
	Lecture répétée (Répétitions)			
	Lecture de fichiers DivX/Musique/Photo			
	Copie de fichiers DivX/musique/Photo sur le disque dur (HDD) 50			
	Lecture de fichiers vidéo DivX			
	Lecture de CD de musique et fichiers MP3			
	Lecture de fichiers photo			
	Lecture depuis le périphérique USB			
	Copie de fichiers DivX/musique/photo sur un disque			
	<u> </u>			
	ment et édition			
	Avant l'édition			
	Effacement et édition d'un titre			
	Effacement d'un titre (Effacer)			
	Effacement d'une section d'un titre (Effacer A-B)61			
	Division d'un titre (Diviser)			
	Modification du nom d'un titre (Renommer)			
1	Création et édition d'une Liste de lecture (Playlist)63			
	Création d'un titre de Liste de lecture63			
	Effacement d'un titre de Liste de lecture64			
	Edition d'un titre de Liste de lecture			

Copie	e (HDD ←→ DVD)
•	Avant la copie
	Copie du disque dur (HDD) vers un DVD (HDD → DVD)
	Copie d'un DVD finalisé vers le disque dur (DVD → HDD)
	Lecture d'un disque sur un autre appareil DVD (Finaliser)70
Copie	caméscope HDD/DV
	Copie depuis un caméscope HDD
	Préparation à la copie depuis un caméscope HDD
	Copie Une pression depuis un caméscope HDD
	(ONE-TOUCH DUB)72
	Copie depuis un caméscope HDD à l'aide de l'affichage sur écran
	(Copie Caméscope HDD)
	Copie depuis un caméscope DV74
	Préparation à la copie depuis un caméscope DV74
	Copie Une pression depuis un caméscope DV
	(ONE-TOUCH DUB)76
	Copie depuis un caméscope DV à l'aide de l'affichage sur écran (Copie DV)
Régla	nges et paramètres
J	Utilisation des menus de configuration de disque (Config. du disque)78 Réglages disque (Informations disque)
	Utilisation des menus de configuration (Config. Initiale)
	Réglage Horloge
	Réglages de réception d'antenne (Canal)
	Réglages de l'enregistreur (Système 1)
	Réglages de l'enregistreur (Système 2)
	Réglages de langue (Langue)
	Réglages vidéo (Vidéo In/Out)
	Réglages d'entrée audio (Entrée Audio)
	Réglages de sortie audio (Sortie Audio)
	Réglages de limitation (Blocage parental)
	Réglage facile (Réinitialisation de l'enregistreur)


Informations complémentaires

épannage
éinitialisation de l'enregistreur10-
isques sur lesquels la copie est possible
isques pouvant être lus10
lode d'enregistrement109
iste des codes de langue11
emarques sur cet enregistreur
emarques sur les fichiers MP3, fichiers d'image JPEG, fichiers vidéo
DivX et i.Link
pécifications
ndex

Guide des pièces et commandes

Pour plus d'informations, voir les pages entre parenthèses.

Télécommande



1 HDD (45)

Permet de passer au disque dur (HDD).

DVD (45)

Permet de passer au DVD.

2 I/() (marche/veille) (24)

Permet d'allumer ou d'éteindre l'enregistreur.

3 **≜** (ouverture/fermeture) (45)

Permet d'ouvrir ou fermer le plateau de disque.

4 PROG (programme) +/- (31)

La touche + comporte un point tactile*.

5 Touches numériques (48)

La touche 5 comporte un point tactile*.

6 INPUT (sélection d'entrée) (44)

Permet de sélectionner une source d'entrée.

7 CLEAR (50)

8 **ZOOM (57)**

Permet de zoomer sur une image pour l'afficher en plein écran.

9 (texte) (35)

La fonction de cette touche n'est pas disponible dans certaines zones.

10 AUDIO (46)

La touche AUDIO comporte un point tactile*.

SUBTITLE (46)

Permet de sélectionner une langue de sous-titres.

MENU (46)

Permet d'afficher le menu du disque.

TIMER (41, 43)

- 11 Rouge (37)
- 12 Vert (37)
- 13 Jaune (37)
- 14 Bleu (37)

15 SYSTEM MENU (30, 78)

TITLE LIST (32, 45, 60)

TOP MENU (46)

GUIDE (37)

Permet d'afficher l'écran EPG.

16 MARKER (32, 49)

17 INFO (informations) (37)

Permet d'afficher les informations de programme.

18 ←/**↑**/**↓**/→/⊕ (enter) (24)

Permet de sélectionner l'option désirée.

|19| 🖍 RETURN (24)

20 \heartsuit (favoris) (36, 38)

Permet d'afficher la Liste Favoris.

21 I◀◀/▶►I (précédent/suivant) (46)

PAGE +/- (37)

Permet de changer la liste de programmes par page.

←•/•→ (relecture instantanée/ avance instantanée) (46)

◄◄◄II◄I/I►II►►► (recherche/ralenti/arrêt sur image) (46)

DAY +/- (37)

Permet de changer la liste de programmes par jour.

► (lecture) (45)

II (pause) (31, 46)

■ (arrêt) (45)

La touche ► comporte un point tactile*.

22 DISPLAY (35)

Permet d'afficher l'état de lecture.

23 • REC (31)

■ REC STOP (31)

→● SYNCHRO REC

La fonction de cette touche n'est pas disponible.

REC MODE (31)

Permet de sélectionner le mode d'enregistrement.

24 TV/RADIO (34)

Permet de passer entre les canaux de télévision et de radio.

25 TV I/U (marche/veille) (22)

TV → (sélection d'entrée) (22)

TV / (volume) +/- (22)

TV PROG (programme) +/- (22)


La touche + comporte un point tactile*.

26 TV/DVD (22)

Permet de passer entre le mode TV et le mode DVD.

^{*} Utilisez ce point tactile comme référence lors de l'utilisation de l'enregistreur.

Panneau avant



1 l/\tilde{\to} (marche/veille) (24)

Permet d'allumer ou d'éteindre l'enregistreur.

- 2 (capteur de télécommande)(22)
- 3 Plateau de disque (45)
- 4 Affichage du panneau avant (13)
- 6 ► (lecture) (45)
 La touche ► comporte un point
 - tactile*.
- 7 **■** (arrêt) (45)

Permet de retirer le module CAM de la fente CAM.

- Fente CAM (Conditional Access Module – module d'accès conditionnel) (21)
- 10 PROGRAM +/- (31)

La touche + comporte un point tactile*.

11 INPUT (sélection d'entrée) (44)

Permet de sélectionner une source d'entrée.

- 12 **REC STOP (31)**
- 13 REC (31)
- 14 RESET

Lorsque l'enregistreur ne fonctionne pas correctement, appuyez sur le bouton RESET.

TS Prises LINE 2 IN (S VIDEO/ VIDEO/L(MONO) AUDIO R) (27)

Raccordez un magnétoscope ou appareil d'enregistrement similaire à ces prises.

16 ONE-TOUCH DUB (72, 76)

Permet de commencer la copie depuis un caméscope numérique raccordé.

17 Prise DV IN (74)


Raccordez un caméscope DV à cette prise.

18 Prise •← USB (50, 71)

Raccordez un périphérique USB à cette prise.

^{*} Utilisez ce point tactile comme référence lors de l'utilisation de l'enregistreur.

Affichage du panneau avant



1 Affiche les informations suivantes:

- Temps de lecture/d'enregistrement
- · Numéro du titre actuel
- Horloge
- Position de programme
- Indication UPDATE « UPDATE » apparaît lorsque l'enregistreur met à jour les informations.

2 HDD

S'allume lorsque le disque dur (HDD) est sélectionné.

DVD

S'allume lorsque le DVD est sélectionné.

3 Indicateur de programmateur (41)

S'allume lorsque le programmateur d'enregistrement est réglé.

4 Indicateur NTSC (90)

S'allume lors de la lecture d'un disque NTSC.

5 Type de disque

« RW » s'allume lorsqu'un disque DVD+RW/DVD-RW est chargé. « R » s'allume lorsqu'un disque


DVD+R/DVD-R est chargé.

6 Indicateur de mode de commande (86)

Affiche le numéro du mode de commande actuel pour l'enregistreur.

- |7| Etat d'enregistrement
- 8 Indicateur de sens de copie
- 9 Etat de lecture

Panneau arrière



- 1 Prises AERIAL IN/OUT (16)
- 2 Prises LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/ VIDEO) (18)
- 3 Prise LINE 1/DECODER (26)
- 4 Prise HDMI OUT (17)

- 5 Prise DIGITAL OUT (COAXIAL) (18)
- 6 Borne AC IN (21)
- 7 Prise LINE 3 TV (17)
- 8 Prises COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (18)

Raccordements et réglages

Raccordement de l'enregistreur

Suivez les étapes 1 à 6 pour raccorder et effectuer les réglages de l'enregistreur. Ne branchez pas le cordon d'alimentation secteur avant d'avoir atteint l'« Etape 4 : Branchement du cordon d'alimentation secteur » à la page 21.

6)

- Voir « Spécifications » (page 115) pour la liste des accessoires fournis.
- Branchez fermement les câbles afin d'éviter des parasites indésirables.
- Reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments à raccorder.
- Vous ne pouvez pas raccorder cet enregistreur à un téléviseur qui n'est pas équipé d'une prise PERITEL (SCART) ou d'une prise d'entrée vidéo.
- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation secteur de chaque élément avant d'effectuer le raccordement.

Etape 1 : Raccordement du câble d'antenne

Raccordez le câble d'antenne en suivant les étapes ci-dessous.


« Mode de veille » est placé sur « Mode1 » (défaut) sur l'affichage de réglage « Système 1 » et l'image n'apparaît pas sur le téléviseur lorsque l'enregistreur est en mode de veille. Pour regarder la télévision en mode de veille, placez « Mode de veille » sur « Mode2 » dans « Etape 6 : Réglage facile » (page 24) ou utilisez un séparateur pour diviser les signaux d'entrée d'antenne entre le téléviseur et l'enregistreur.



Vous pouvez aussi placer « Mode de veille » sur « Mode2 » sur l'affichage de réglage « Système 1 » (page 85).

6

- Si votre antenne est un câble plat (câble bifilaire de 300 ohms), utilisez un connecteur d'antenne externe (non fourni) pour raccorder l'antenne à l'enregistreur.
- Si vous disposez de câbles séparés pour les antennes AERIAL, utilisez un mélangeur de bandes AERIAL UHF/VHF (non fourni) pour raccorder l'antenne à l'enregistreur.




- 4 . .
- Débranchez le câble d'antenne de votre téléviseur et branchez-le à AERIAL IN sur le panneau arrière de l'enregistreur.
- 2 Raccordez AERIAL OUT de l'enregistreur à l'entrée d'antenne de votre téléviseur à l'aide du câble d'antenne fourni.

Etape 2 : Raccordement du téléviseur et d'un élément audio

Sélectionnez l'une des méthodes suivantes selon la prise d'entrée de votre téléviseur, projecteur ou élément audio, tel qu'un amplificateur (récepteur) AV.

Raccordement d'un câble PERITEL (SCART)

Lorsque « Sortie LINE 3 [Entrée LINE 1] » est placé sur « S-Vidéo [S-Vidéo] », « RVB [Vidéo/RVB] » ou « RVB [Décodeur] » sur l'affichage de réglage « Vidéo In/Out » (page 90), utilisez un câble PERITEL (SCART) conforme au signal sélectionné.




Raccordement d'un câble HDMI


Utilisez un câble HDMI certifié pour obtenir une image et un son numériques de haute qualité par la prise HDMI OUT.

Lors du raccordement d'un téléviseur/élément audio Sony compatible avec la fonction « Contrôle pour HDMI », voir page 20.


Pour raccorder un téléviseur



Pour raccorder un téléviseur via un élément audio




Raccordement d'autres câbles



Raccordement aux prises vidéo


Un raccordement aux prises vidéo vous permet de visualiser des images.

♠ Prises de sortie vidéo composantes (Y, P_B/C_B, P_R/C_R)



Vous obtiendrez une reproduction exacte des couleurs et des images de haute qualité. Si votre téléviseur accepte des signaux de format 525p/625p progressif et si vous n'utilisez pas le raccordement HDMI, effectuez ce raccordement et placez « Progressif » sur « Compatible » sur l'affichage de réglage « Réglage facile » (page 24). Ou placez « Sortie Vidéo Composantes » sur « Progressif » sur l'affichage de réglage « Vidéo In/Out » pour émettre des signaux vidéo progressifs. Pour plus d'informations, voir « Sortie Vidéo Composantes » à la page 89.

Prise de sortie vidéo



Vous obtiendrez des images de qualité standard.

Raccordement aux prises audio

Un raccordement aux prises audio vous permet d'écouter le son.

Prise de sortie audio numérique (COAXIAL)




Si votre élément audio comporte un décodeur Dolby *1 Digital, DTS*2, ou MPEG audio et une prise d'entrée numérique, utilisez cette méthode de raccordement. Vous pouvez obtenir des effets surround Dolby Digital (5.1 canaux), DTS (5.1 canaux) et MPEG audio (5.1 canaux).

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Fabriqué sous licence du brevet américain N°: 5.451.942 et autres brevets américains et internationaux déposés et en attente. DTS et DTS Digital Out sont des marques déposées, et les logos et symbole DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Tous droits réservés.

Prises de sortie audio L/R (gauche/ droite)



Ce raccordement utilisera les deux hautparleurs de votre téléviseur ou élément audio pour le son.

Raccordement à la prise HDMI

Suivez les étapes ci-dessous. Une manipulation incorrecte peut endommager la prise et le connecteur HDMI.

Alignez soigneusement la prise HDMI à l'arrière de l'enregistreur et le connecteur HDMI en vérifiant leurs formes


Assurez-vous que le connecteur n'est pas à l'envers ou incliné.



Le connecteur est à l'envers

Il n'est pas droit

2 Insérez le connecteur HDMI tout droit dans la prise HDMI. Ne courbez ni n'appliquez de pression au connecteur HDMI.



6)

- · Assurez-vous de débrancher le câble HDMI avant de déplacer l'enregistreur.
- Ne poussez pas l'enregistreur contre la paroi lorsque vous le placez dans un meuble avec le câble HDMI branché. Cela pourrait endommager la prise HDMI ou le câble HDMI.
- Ne tournez pas le connecteur HDMI en le branchant à ou le débranchant de la prise HDMI afin d'éviter d'endommager la prise et le connecteur HDMI.

Lecture d'images « grand écran »

Il se peut que certaines images enregistrées ne s'adaptent pas à votre écran de télévision. Pour modifier la taille d'image, voir page 89.

Si vous raccordez un magnétoscope

Raccordez votre magnétoscope à la prise LINE 1/DECODER de l'enregistreur (page 26).



Pour déterminer l'emplacement correct des enceintes, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec les éléments raccordés.

Ø

- Ne raccordez pas l'enregistreur à votre téléviseur en utilisant à la fois un câble PERITEL (SCART) et un câble HDMI.
- Ne raccordez pas en même temps plus d'un type de câble vidéo entre l'enregistreur et votre téléviseur.
- Lorsque vous raccordez l'enregistreur à votre téléviseur via les prises PERITEL (SCART), la source d'entrée du téléviseur se règle automatiquement pour l'enregistreur lorsque vous commencez la lecture. Si nécessaire, appuyez sur la touche TV ⊕ de la télécommande pour ramener l'entrée sur TV.
- Vous ne pouvez pas raccorder la prise HDMI OUT à des prises DVI qui ne sont pas conformes à HDCP (prises DVI d'écran d'ordinateur, par exemple).
- Les signaux progressifs composantes ne sont pas sortis lors de l'utilisation du raccordement HDML
- Ne raccordez pas en même temps les prises de sortie audio de votre téléviseur aux prises LINE 2 IN (R-AUDIO-L). Cela provoquerait des parasites indésirables des haut-parleurs du téléviseur.
- Lors d'un raccordement aux prises d'entrée L/R audio, ne raccordez pas en même temps les prises LINE 2 IN (R-AUDIO-L) et LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) aux prises de sortie audio de votre téléviseur. Cela provoquerait des parasites indésirables des haut-parleurs du téléviseur.
- Lors d'un raccordement à la prise HDMI OUT ou à la prise DIGITAL OUT (COAXIAL), après avoir terminé le raccordement, réglez les paramètres appropriés sur l'affichage de réglage « Sortie Audio » (page 93). Sinon, aucun son ou un bruit important serait émis de vos enceintes.
- * Cet enregistreur DVD incorpore la technologie High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Sur les fonctions « Contrôle pour HDMI » pour BRAVIA Sync (raccordements HDMI seulement)

En raccordant des éléments Sony compatibles avec la fonction « Contrôle pour HDMI » avec un câble HDMI (non fourni), l'utilisation est simplifiée comme indiqué ci-dessous :

- Lecture Une pression (page 46)
- Mise hors tension système
 Lorsque vous éteignez le téléviseur à l'aide de la touche d'alimentation de la télécommande du téléviseur, l'enregistreur et les éléments compatibles avec la fonction « Contrôle pour HDMI » s'éteignent automatiquement.

 L'enregistreur ne s'éteint toutefois pas pendant un enregistrement ou une copie même si vous éteignez le téléviseur.
- Affichage BRAVIA Sync Vous pouvez commander l'enregistreur en appuyant sur la touche SYNC MENU de la télécommande du téléviseur.


Ø

- Il est possible que la fonction « Contrôle pour HDMI » soit inopérante selon l'élément raccordé. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'élément.
- Vous ne pouvez utiliser la fonction d'affichage BRAVIA Sync que lorsque le téléviseur raccordé comporte une touche SYNC MENU. Pour plus d'informations sur BRAVIA Sync, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.
- Pour utiliser les fonctions BRAVIA Sync, placez « Contrôle pour HDMI » sur « On » (défaut) sur l'affichage de réglage « Système 1 » (page 85).

Etape 3 : Insertion d'un module CAM (Conditional Access Module – module d'accès conditionnel)

Insérez un module CAM (accès conditionnel) fourni par votre fournisseur de service pour recevoir des émissions numériques cryptées. Cet enregistreur est conçu pour fonctionner avec des modules prenant en charge la norme DVB. Prenez contact avec votre fournisseur de service pour obtenir le bon type de module CAM.

Insérez à fond le module CAM dans la fente CAM.



Pour retirer le module CAM


Appuyez sur ≜ situé sur le côté droit de la fente CAM.

63

- La fente CAM n'accepte que des cartes PC Type I et Type II. N'insérez pas d'autres cartes ni d'objets dans la fente CAM.
- Ne retirez pas ni n'insérez le module CAM pendant la réception d'émissions. L'image ne serait alors pas affichée.


Etape 4 : Branchement du cordon d'alimentation secteur

Branchez le cordon d'alimentation secteur fourni à la borne AC IN de l'enregistreur. Puis branchez les cordons d'alimentation secteur de l'enregistreur et du téléviseur au secteur. Après avoir branché le cordon d'alimentation secteur, vous devez attendre un peu avant d'utiliser l'enregistreur. Vous pouvez utiliser l'enregistreur une fois que l'affichage du panneau avant s'allume et que l'enregistreur passe en mode de veille. Si vous raccordez un appareil supplémentaire à cet enregistreur (page 26), assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation secteur après que tous les raccordements sont terminés.



Etape 5 : Préparation de la télécommande

Vous pouvez commander l'enregistreur à l'aide de la télécommande fournie. Insérez deux piles R6 (format AA) dans le logement des piles en faisant correspondre les pôles ⊕ et ⊖ des piles avec les repères dans le logement. Lors de l'utilisation de la télécommande, pointez-la vers le capteur de télécommande 🖫 de l'enregistreur.



Ø


- Si la télécommande fournie interfère avec un autre enregistreur ou lecteur DVD Sony, modifiez le numéro du mode de commande pour cet enregistreur (page 86).
- Utilisez correctement les piles pour éviter une fuite et une corrosion possibles. Si une fuite se produit, ne touchez pas le liquide à mains nues. Observez les points suivants:
 - N'utilisez pas une pile neuve avec une pile usagée ou des piles de fabricants différents.
 - N'essayez pas de recharger les piles.
 - Retirez les piles si vous pensez ne pas utiliser la télécommande pendant longtemps.
 - Si une pile a coulé, essuyez tout liquide à l'intérieur du logement des piles et insérez des piles neuves.
- N'exposez pas le capteur de télécommande (marqué sur le panneau avant) à une forte lumière, telle que rayons directs du soleil ou appareil d'éclairage. Il se pourrait que l'enregistreur ne réponde pas à la télécommande.
- Lorsque vous remplacez les piles de la télécommande, il se peut que le numéro de code et le mode de commande soient réinitialisés aux réglages par défaut. Réglez à nouveau le numéro de code et le mode de commande appropriés.

Commande d'un téléviseur avec la télécommande

Vous pouvez régler le signal de la télécommande pour commander votre téléviseur.



- Selon l'appareil raccordé, il se peut que vous ne puissiez pas commander votre téléviseur avec certaines ou toutes les touches ci-dessous.
- Si vous saisissez un nouveau numéro de code, le numéro de code précédent est effacé.



1 Appuyez continuellement sur TV I/U situé en bas de la télécommande.

N'appuyez pas sur la touche **I**/^(¹) en haut de la télécommande.

2 En maintenant TV I/(1) enfoncé, saisissez le code du fabricant du téléviseur à l'aide des touches numériques.

Par exemple, pour saisir « 09 », appuyez sur « 0 » puis « 9 ». Après avoir saisi le dernier chiffre, relâchez la touche TV I/().

Numéros de code des téléviseurs pouvant être commandés

Si plus d'un numéro de code est indiqué, essayez de les saisir l'un après l'autre jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne avec votre téléviseur.

Numéro de code	
01 (défaut)	
11	
24	
15, 16	
33	
76	
45	
15, 16, 69, 73	
17, 49	
06, 07, 08, 72	
12, 13, 74	
22, 23, 71	
25	
29	
36	
43, 75	
38	

La télécommande effectue les opérations suivantes :

Touches	Opérations
TV I/Ů	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.
TV △ (volume) +/-	Permet de régler le volume du téléviseur.
TV PROG +/-	Permet de sélectionner la position de programme sur le téléviseur.
TV ᢒ (sélection d'entrée)	Permet de changer la source d'entrée du téléviseur.

Pour utiliser la touche TV/DVD (pour les raccordements PERITEL (SCART) seulement)

La touche TV/DVD permet de passer entre le mode TV et le mode DVD. Appuyez sur la touche TV/DVD en mode d'arrêt, sinon aucun menu n'apparaît sur l'écran du téléviseur. Pointez la télécommande vers l'enregistreur lors de l'utilisation de cette touche.

Mode TV : passez sur ce mode lorsque vous utilisez principalement le tuner du téléviseur. Lorsque vous commencez la lecture, la source d'entrée du téléviseur se règle automatiquement sur l'enregistreur. Mode DVD : passez sur ce mode lorsque vous utilisez principalement le tuner de l'enregistreur.

Changement des positions de programme de l'enregistreur à l'aide de la télécommande


Vous pouvez changer les positions de programme de l'enregistreur à l'aide des touches numériques.

Exemple: Pour le canal 50 Appuyez sur « 5 », « 0 », puis appuyez sur (+).

Etape 6 : Réglage facile

Effectuez les réglages de base en suivant les instructions sur l'écran de « Réglage facile ».

Faites attention de ne débrancher les câbles ou quitter la fonction « Réglage facile » pendant cette procédure.



- Allumez l'enregistreur et le téléviseur. Puis réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de sorte que le signal de l'enregistreur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- Suivez les instructions sur l'écran pour régler chaque paramètre et appuyez sur ⊕ ou → pour continuer.
 - ◆ Langue (langue)

Sélectionnez une langue pour les affichages sur écran à l'aide de **↑**/**↓**.

◆ Pavs

Sélectionnez votre pays/région à l'aide de **↑**/**↓**.

◆ Source numérique

Sélectionnez la source d'entrée pour les émissions numériques. Lorsque vous ne recevez que des émissions analogiques, appuyez sur → et passez à l'étape suivante.

- « Antenne » : Sélectionnez cette option pour recevoir la télévision numérique terrestre (DVB-T).
- « Câble » : Sélectionnez cette option pour recevoir la télévision numérique par câble (DVB-C) (non disponible dans certaines zones).

◆ Régl. Auto Chaînes (page 81)

- Sélectionnez le type de chaînes à balayer à l'aide de ←/→ et appuyez sur ↓.
 - « Tout » : Permet de balayer les chaînes numériques et analogiques. « Numérique » : Ne balaye que les
 - « Numérique » : Ne balaye que les chaînes numériques.
 - « Analogique » : Ne balaye que les chaînes analogiques.

Si vous sélectionnez

- « Analogique », passez à l'étape 3.
- 2 Sélectionnez le type de service à balayer, « Tous services » ou « Services gratuits » à l'aide de ←/ → et appuyez sur ↓.
- Sélectionnez « Début » et appuyez sur ⊕.
 L'enregistreur commence le balayage des positions de programme.

◆ Type TV (page 89)

- Si vous disposez d'un téléviseur grand écran, sélectionnez « 16:9 ».
- Si vous disposez d'un téléviseur standard, sélectionnez « 4:3 Letter Box » ou « 4:3 Pan Scan ». Ce paramètre déterminera comment les images « grand écran » s'affichent sur votre téléviseur.

Progressif

Lorsque vous raccordez un téléviseur de format progressif à cet enregistreur à l'aide des prises COMPONENT VIDEO OUT, sélectionnez

« Compatible ».

Si vous utilisez le raccordement HDMI (page 17), l'enregistreur saute l'option « Progressif ».

◆ Mode de veille (page 85)

Sélectionnez le mode désiré lorsque l'enregistreur est éteint.

- « Oui (Mode 2) » : Des signaux d'entrée sont émis lorsque l'enregistreur est en mode de veille.
- « Non (Mode 1) » : Aucun signal d'entrée n'est émis lorsque l'enregistreur est en mode de veille.

◆ Régl. Manuel Horloge

L'enregistreur règle automatiquement l'horloge. Si le signal est introuvable, réglez l'horloge manuellement.
Réglez le jour, le mois, l'année, les heures et les minutes à l'aide de —/f/

//- et appuyez sur
pour démarrer l'horloge.

3 Appuyez sur + lorsque « Terminer » apparaît.

Le « Réglage facile » est terminé.

Pour revenir à l'étape précédente

Appuyez sur 🔊 RETURN.



Si vous souhaitez exécuter à nouveau « Réglage facile », appuyez sur SYSTEM MENU et sélectionnez « Réglage facile » dans « Config. Initiale » (page 96).


Raccordement d'un magnétoscope ou appareil similaire

Après avoir débranché le cordon d'alimentation secteur de l'enregistreur de la prise secteur, raccordez un magnétoscope ou appareil similaire aux prises LINE IN de l'enregistreur. Pour regarder les images du magnétoscope ou appareil similaire raccordé par l'enregistreur alors que celui-ci est en mode de veille, réglez « Mode de veille » sur « Mode2 » sur l'affichage de réglage « Système 1 » (page 85). Sinon, les images n'apparaîtront pas. Utilisez la prise DV IN du panneau avant si l'appareil comporte une prise de sortie DV (prise i.LINK) (page 74).

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil raccordé. Pour enregistrer sur cet enregistreur, voir « Enregistrement depuis un appareil raccordé » à la page 44.

Raccordement à la prise LINE 1/DECODER

Raccordez un magnétoscope ou appareil similaire à la prise LINE 1/DECODER de cet enregistreur.



(3

- Il n'est pas possible d'enregistrer des images contenant des signaux de protection contre la copie qui interdisent toute copie.
- Si vous faites passer les signaux de l'enregistreur par un magnétoscope, il se peut que vous ne puissiez pas recevoir une image nette sur votre écran de télévision.




Assurez-vous de raccorder le magnétoscope à l'enregistreur DVD et au téléviseur dans l'ordre indiqué ci-dessous. Pour regarder des cassettes vidéo, utilisez une seconde entrée de ligne sur votre téléviseur.



- Lorsque vous enregistrez sur un magnétoscope depuis cet enregistreur DVD, ne commutez pas la source d'entrée sur TV en appuyant sur la touche TV/DVD de la télécommande.
- Si vous débranchez le cordon d'alimentation secteur de l'enregistreur, vous ne pourrez pas voir les signaux du magnétoscope raccordé.

Raccordement aux prises LINE 2 IN du panneau avant

Raccordez un magnétoscope ou appareil d'enregistrement similaire aux prises LINE 2 IN de cet enregistreur. Si l'appareil comporte une prise S-vidéo, vous pouvez utiliser un câble S-vidéo au lieu d'un câble audio/vidéo.





Lorsque l'appareil raccordé ne sort qu'un son monaural, raccordez-le seulement aux prises d'entrée L(MONO) et VIDEO du panneau avant de l'enregistreur. Ne le raccordez pas à la prise d'entrée R.

Ø

- Si vous utilisez un câble S-vidéo, ne raccordez pas la prise LINE IN (VIDEO) jaune.
- Ne raccordez pas la prise de sortie de cet enregistreur à la prise d'entrée d'un autre appareil si la prise de sortie de cet autre appareil est raccordée à la prise d'entrée de cet enregistreur. Cela pourrait provoquer des parasites acoustiques (rétroaction).
- Ne raccordez pas en même temps plus d'un type de câble vidéo entre l'enregistreur et votre téléviseur.


Raccordement d'un décodeur externe

Vous pouvez regarder ou enregistrer des émissions d'un décodeur externe (décodeur analogique de TV-payante/Canal Plus) si vous raccordez un décodeur (non fourni) à cet enregistreur. Débranchez le cordon d'alimentation secteur de l'enregistreur de la prise secteur avant de raccorder le décodeur.

Pour regarder des émissions du décodeur externe (décodeur analogique de TV-payante/Canal Plus) raccordé pendant que l'enregistreur est en mode de veille, placez « Mode de veille » sur « Mode2 » sur l'affichage de réglage « Système 1 » (page 85). Sinon, les images n'apparaîtront pas.

Notez que lorsque vous placez « Sortie LINE 3 [Entrée LINE 1] » sur « Vidéo [Décodeur] » ou « RVB [Décodeur] » à l'étape 5 de « Réglage des positions de programme du décodeur externe (décodeur analogique de TV-payante/Canal Plus) » (page 29), vous ne pourrez pas sélectionner « L1 » car la Ligne 1 devient une ligne spécifique pour le décodeur.

Raccordement d'un décodeur




Réglage des positions de programme du décodeur externe (décodeur analogique de TV-payante/Canal Plus)

Pour regarder ou enregistrer des émissions analogiques de TV-payante/Canal Plus, réglez votre enregistreur pour la réception des positions de programme à l'aide de l'affichage sur écran.

Afin de régler correctement les positions de programme, assurez-vous de suivre toutes les étapes ci-dessous.

- 1 Appuyez sur SYSTEM MENU. Le menu système apparaît.
- 2 Sélectionnez « Config. Initiale » à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕.
- 3 Sélectionnez « Vidéo In/Out » à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕.
- 4 Sélectionnez « Sortie LINE 3 [Entrée LINE 1] » à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕.
- 5 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner « Vidéo [Décodeur] » ou « RVB [Décodeur] » et appuyez sur ⊕.
- 6 Appuyez sur & RETURN pour revenir à « Config. Initiale ».
- 7 Sélectionnez « Canal » à l'aide de **↑**/ **↓** et appuyez sur ⊕.
- 8 Sélectionnez « Régl. Manuel Analogique » à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕.

9 Sélectionnez la position de programme désirée à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur la touche rouge (« Editer »).



- 10 Sélectionnez « Canal » à l'aide de ↑/

 ↓ et sélectionnez la position de programme du décodeur externe à l'aide de ←/→.
- 11 Sélectionnez « Système Son » à l'aide de ∱/↓ et sélectionnez un système TV disponible, B/G, D/K, I ou L à l'aide de ←/→.

Pour recevoir des émissions en France, sélectionnez « L ».

- 12 Sélectionnez « Décodeur » à l'aide de ∱/↓ et sélectionnez « On » à l'aide de ←/→.
- 13 Appuyez sur la touche rouge (« Enregistrer »).

Pour revenir à l'étape précédente Appuyez sur & RETURN.


6)

- Si vous débranchez le cordon d'alimentation secteur de l'enregistreur, vous ne pourrez pas voir les signaux du décodeur raccordé.
- Pour regarder des émissions du décodeur externe (décodeur analogique de TV-payante/Canal Plus) raccordé pendant que l'enregistreur est en mode de veille, placez « Mode de veille » sur
 - « Mode2 » sur l'affichage de réglage
 - « Système 1 » (page 85).

Opérations de base


Utilisation du menu système

Le menu système fournit l'accès aux fonctions de l'enregistreur.



1 Appuyez sur System Menu.

Le menu système apparaît.



- 2 Sélectionnez une icône de menu à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕.
- 3 Sélectionnez une option à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕.

Sélectionnez, si nécessaire, une sousoption à l'aide de **↑/↓** et appuyez sur ⊕.

Pour quitter le menu système

Appuyez sur SYSTEM MENU.

🚅 🗨 Média

Permet d'afficher le contenu du disque dur (HDD), d'un disque ou du périphérique USB connecté.

- « Vidéo (Titre) » : Affiche la Liste de titres sur le disque dur (HDD) ou un DVD (page 32).
- « Vidéo (DivX) » : Affiche la Liste DivX sur le disque dur (HDD), un DVD de données ou CD de données (page 52).
- « Musique » : Affiche la Liste de musique sur le disque dur (HDD), un CD, DVD de données ou CD de données (page 54).
- « Photo » : Affiche la Liste de photos sur le disque dur (HDD), un DVD de données ou CD de données (page 56).
- « USB » : Affiche la Liste DivX/Liste de musique/Liste de photos sur le périphérique USB connecté (page 58).

(4) Programmation

Permet d'afficher un menu pour un enregistrement programmé.

« Guide programmes » : Vous permet de spécifier une émission à enregistrer sur la base des informations fournies par le guide EPG (Electronic Programme Guide – guide électronique des programmes) (page 39). « Liste programmateur » : Vous permet de spécifier manuellement la date, l'heure et la position de programme de l'émission (page 41).

HDD-Cam/DV

Permet d'afficher la Liste de copie.

« Copie Caméscope HDD » : Vous permet de copier le contenu d'un caméscope HDD Sony vers le disque dur de l'enregistreur via la prise USB du panneau avant (page 71).

« Copie DV » : Vous permet de copier le contenu d'un caméscope DV vers le disque dur de l'enregistreur via la prise DV IN du

Config. du disque (page 78)

panneau avant (page 74).

Permet d'afficher le menu de Configuration du disque pour régler les paramètres liés au disque dur (HDD)/DVD.

Config. Initiale (page 80)

Permet d'afficher le menu de Configuration initiale pour paramétrer l'enregistreur selon vos préférences.


Enregistrement d'une émission de télévision sur le disque dur (HDD)

HDD

Cette section présente les opérations de base pour enregistrer l'émission de télévision actuelle sur le disque dur (HDD). Pour une explication de la procédure pour effectuer des enregistrements programmés, voir page 39.

6

La seule destination d'enregistrement est le disque dur (HDD).



- Allumez l'enregistreur et le téléviseur. Puis réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de sorte que le signal de l'enregistreur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- Appuyez sur PROG +/- pour sélectionner la position de programme ou la source d'entrée que vous souhaitez enregistrer.

3 Appuyez sur ● REC.

Le mode d'enregistrement est automatiquement placé en mode DR et l'enregistrement commence.

Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur ■ REC STOP.

Pour mettre l'enregistrement en pause

Appuyez sur **II** (pause).

Pour reprendre l'enregistrement, appuyez sur ● REC.

Pour changer le mode d'enregistrement (émissions analogiques seulement)

Appuyez plusieurs fois sur REC MODE pour sélectionner le mode d'enregistrement avant que celui-ci commence.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'affichage sur l'écran du téléviseur change comme suit :

Pour plus d'informations sur le mode d'enregistrement, voir page 109.

Pour regarder une autre émission de télévision pendant un enregistrement

Si votre téléviseur est raccordé à la prise

⇒ LINE 3 – TV, réglez votre téléviseur sur l'entrée TV à l'aide de la touche TV/DVD et sélectionnez l'émission que vous souhaitez regarder. Si votre téléviseur est raccordé aux prises LINE 2 OUT ou COMPONENT VIDEO OUT, réglez le téléviseur sur l'entrée TV à l'aide de la touche TV ⊕ (page 22).

6)

- Un instant peut être nécessaire pour que l'enregistreur s'arrête ou mette l'enregistrement en pause.
- Vous ne pouvez pas changer de mode d'enregistrement pendant un enregistrement.
- Si une panne de courant se produit, il se peut que l'émission que vous enregistrez soit effacée.
- Vous ne pouvez pas regarder une émission TV-payante/Canal Plus pendant l'enregistrement d'une autre émission TV-payante/Canal Plus.

Utilisation de la fonction Quick Timer

Vous pouvez programmer l'enregistreur par incréments de 30 minutes pour l'enregistrement.

Appuyez plusieurs fois sur ● REC pour régler la durée.

Chaque pression sur cette touche augmente la durée de 30 minutes. La durée maximum est de 8 heures.

Le compteur de temps diminue, minute par minute, jusqu'à 0:00, puis l'enregistreur arrête l'enregistrement.

Pour annuler la fonction Quick Timer

Appuyez plusieurs fois sur ● REC jusqu'à ce que le compteur de temps disparaisse. L'enregistreur revient en mode d'enregistrement normal.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ■ REC STOP.


Lecture du programme enregistré (Liste de titres)



Pour lire un titre enregistré, sélectionnez-le dans la Liste de titres.



L'enregistreur n'enregistre des émissions de télévision que sur le disque dur (HDD). Pour conserver et disposer d'émissions sur un DVD simple, enregistrez les émissions sur le disque dur (HDD), puis copiez-les sur un DVD (page 67).



1 Appuyez sur HDD ou DVD.

Si vous sélectionnez DVD, insérez un DVD (voir « Lecture de disques et d'émissions enregistrées » à la page 45). La lecture commence automatiquement avec certains disques.

2 Appuyez sur TITLE LIST.

- · Les options applicables seulement au support sélectionné s'affichent.
- Seules les options disponibles pendant l'enregistrement s'affichent.

Exemple: HDD



- 1 Type de support : disque dur (HDD) ou DVD
- **2** Prévisualisation du titre sélectionné : Affiche la prévisualisation du titre sélectionné avec des informations (nom du titre, date et heure d'enregistrement, nom de la station ou numéro de programme, mode d'enregistrement, taille du titre et des icônes). Pour plus d'informations sur les icônes, voir « Icônes/Nom du titre/Date d'enregistrement : » ci-dessous.
- **3** Touches de couleur :

Appuyez sur la touche de la même couleur de la télécommande.

Touche rouge (« Editer »): Vous permet d'effacer/copier des titres, etc.

Touche verte (« Trier »): Trie les titres par diverses options.

Touche jaune (« Passer à »): Commute la Liste de titres pour indiquer des Listes de lecture (page 63) ou « Recherche visuelle ».

Touche bleue (« Média »): Commute la liste sur la Liste DivX, la Liste de musique ou la Liste de photos.

- 4 Barre de défilement : Apparaît lorsque tous les titres ne tiennent pas sur la liste. Pour voir les titres masqués, appuyez sur **↑**/**↓**.
- 5 Numéro du titre/Nombre total de titres
- 6 Capacité restante/Capacité totale (approx.)

7 Icônes/Nom du titre/Date d'enregistrement :

☐: Indique un titre protégé. « NEW »: Indique que c'est un nouveau titre enregistré (non encore lu).

🖀 : Indique que le titre est enregistré à l'aide de la fonction de mise à jour. Icônes de genre : Indique le genre du titre seulement lorsque le titre comporte des informations de genre.

Vous pouvez vérifier chaque nom d'icône de genre. Voir « Pour rechercher des émissions par genre (Genre) » à la page 40.

: Sélectionnez un titre et appuyez sur MARKER. Une coche apparaît à côté du titre sélectionné. Vous pouvez alors éditer en même temps tous les titres sélectionnés.

Sélectionnez un titre à l'aide de ♠/↓ et appuyez sur 🕀.

La lecture commence à partir du titre sélectionné.

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur ■ (arrêt).

Pour faire défiler l'affichage de liste par page (mode Page)

Appuyez sur ► / Þ pendant que la Liste de titres est affichée. Chaque fois que vous appuyez sur ◄◄/►►, la Liste de titres passe à la page précédente/suivante de titres.

Pour changer l'ordre des titres

- 1 Appuyez sur la touche verte (« Trier ») pendant que la Liste de titres est affichée.
- 2 Sélectionnez une option à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕.

Ordre	Trié	
Par Date	Dans l'ordre où les titres ont été enregistrés.	
Nouveau*	Dans l'ordre où les titres non visualisés ont été enregistrés.	
Par Genre*	Dans l'ordre du genre.	
Par Nom	Dans l'ordre alphabétique.	
Par Durée	Dans l'ordre de la longueur d'enregistrement.	

^{*} Disque dur (HDD) seulement

Recherche visuelle

Sélectionnez un titre dans la Liste de titres, et appuyez sur la touche jaune « Passer à » pour sélectionner « Recherche visuelle ». Les chapitres dans le titre sélectionné s'affichent sur l'affichage « Recherche visuelle ». Sélectionnez un chapitre à l'aide de ←/↑/↓/→ et appuyez sur ⊕ pour le lire.

Pour faire disparaître la Liste de titres Appuyez sur TITLE LIST.




Chaque fois que vous triez des titres par la même méthode de tri, les titres sont triés dans un ordre ascendant/descendant.

Ø

- Les noms de titre n'apparaissent pas pour des DVD créés sur d'autres enregistreurs DVD.
- L'affichage des images de vignette peut prendre quelques secondes.

Pour regarder des émissions de télévision



- Allumez l'enregistreur et le téléviseur. Puis réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de sorte que le signal de l'enregistreur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- 2 Appuyez sur PROG +/- pour sélectionner la position de programme ou la source d'entrée que vous souhaitez regarder.

Pour sélectionner une position de programme à l'aide de la Liste des chaînes (émissions numériques seulement)

- En regardant la télévision, appuyez sur.
 - La Liste des chaînes apparaît.
- 2 Sélectionnez une position de programme à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕.
 - L'émission sélectionnée s'affiche.

Pour afficher les informations du programme (émissions numériques seulement)

En regardant la télévision, appuyez sur INFO.

L'affichage d'informations apparaît, indiquant une description de l'émission actuellement regardée.

Pour commuter l'affichage entre les descriptions de l'émission actuelle et de l'émission suivante, appuyez sur —/-.

Pour voir un service texte numérique (émissions numériques seulement (non disponible dans certaines zones))

Appuyez sur (texte) ou sur la touche indiquée sur l'écran par l'émetteur.

Vous pouvez voir le Télétexte qui accompagne certaines émissions.

Pour quitter le service Télétexte, appuyez sur ou suivez les instructions sur l'écran.

Affichage des informations du programme/de lecture



Vous pouvez vérifier diverses informations sur le programme, le titre, chapitre, plage, fichier ou disque actuel.

Appuyez sur DISPLAY.


Les affichages varient selon la situation. Exemple : lors de la lecture d'un titre sur le disque dur (HDD)



- 1 Nom de programme/Nom de titre
- [2] Informations d'état Affiche le type de support/la barre d'état/le temps écoulé

- 3 Informations diverses (dépendent de la situation)
- 4 La fonction ou le réglage audio actuellement sélectionné (n'apparaît que temporairement)

Exemple: Dolby Digital 5.1 canaux



- * Seulement lorsque des descriptions audio sont fournies. Pour sélectionner la description audio dans la langue que vous souhaitez, appuyez plusieurs fois sur AUDIO.
 - « On » apparaît lorsque la description audio est émise.
- 5 Numéro de canal

Utilisation de la Liste Favoris (émissions numériques seulement)

L'application Favoris vous donne l'option de :

- Mémoriser vos canaux favoris dans l'une de quatre listes TV ou quatre listes Radio.
- Ajouter ou supprimer des canaux de la Liste Favoris.
- · Afficher rapidement un canal favori.

Pour spécifier la Liste Favoris

- 1 Appuyez plusieurs fois sur ♥ (favoris) pour sélectionner une Liste Favoris. Pour commuter la Liste Favoris pour afficher la liste TV ou radio, appuyez sur TV/RADIO.
- 2 Appuyez sur la touche verte (« Ajouter »). Tous les canaux TV ou radio qui ne se trouvent pas dans la Liste Favoris s'affichent.



3 Sélectionnez le canal que vous souhaitez ajouter à la Liste Favoris à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur la touche verte (« Ajouter »).

Le canal sélectionné est ajouté à la Liste Favoris.

- Pour supprimer un canal de la Liste Favoris, appuyez sur le bouton rouge (« Supprimer ») après l'étape 1. Puis sélectionnez le canal que vous souhaitez supprimer de la Liste Favoris à l'aide de ↑/↓ et appuyez à nouveau sur la touche rouge (« Supprimer »).
- Pour faire défiler l'affichage de liste par page, appuyez sur ◄ /►►.
- Pour retourner à la Liste Favoris, appuyez sur 🔊 RETURN.

Pour regarder ou écouter un canal favori

- - Pour commuter la Liste Favoris pour afficher la liste TV ou radio, appuyez sur TV/RADIO.
- 2 Sélectionnez un canal à l'aide de **↑**/**↓** et appuyez sur ⊕.
 - Pour faire défiler l'affichage de Liste Favoris par page, appuyez sur ◄◄/
 ►►I.
 - Pour quitter la Liste Favoris, appuyez sur RETURN.

Enregistrement sur le disque dur (HDD)


Utilisation de l'affichage EPG (Electronic Programme Guide - guide électronique des programmes)

Le guide EPG (Electronic Programme Guide - guide électronique des programmes) indique la programmation des émissions de télévision pour un jour ou plus sur votre téléviseur.

Le guide EPG offre une manière rapide et simple de :

- Voir une liste complète de tous les canaux disponibles.
- · Voir une liste des canaux en fonction d'une date ou d'un genre choisi.
- Spécifier une émission à enregistrer (page 39).

- · La disponibilité des services numériques et du contenu dépend de l'émetteur.
- Les services numériques ne sont pas immédiatement disponibles lorsque l'enregistreur est allumé pour la première fois.



Appuyez sur GUIDE.

Cet affichage comporte une boîte d'informations et une liste de programmes de 9 canaux couvrant une période de 30 minutes.

Exemple d'affichage EPG:



- 1 Mode Genre actuel/Liste Favoris/TV/ Radio
- 2 Indique le numéro de canal actuellement sélectionné et le nom de la station.
- 3 Indique l'émission actuellement sélectionnée et vous permet de vous déplacer sur la liste. Appuyez sur la touche verte (« Regarder ») pour regarder l'émission sélectionnée.
- 4 Nom de la station

- 5 Touches de couleur Appuyez sur la touche de la même couleur de la télécommande (« Enregistrer », « Regarder » et « Genre »).
- [6] Indique qu'un enregistrement programmé est associé avec l'émission (page 39).
- 7 Tranche horaire
- 8 Indique l'heure et la date actuelles.

Touches disponibles dans la liste d'émissions

Touches	Opérations
←/ ↑/↓/→	Permet de sélectionner l'élément désiré.
PAGE +/-	Permet d'afficher les 9 canaux précédents/ suivants.
DAY +/-	Permet d'afficher la liste d'émissions du jour précédent/suivant.
TV/RADIO	Permet de passer entre les canaux de télévision et de radio.
\Diamond	Permet d'afficher la Liste Favoris.
INFO	Permet d'afficher les informations détaillées de l'émission sélectionnée. L: Indique que l'émission comporte des informations de contrôle parental (page 95). Indique que l'émission est à paiement par la séance.
Touches de couleur (rouge, jaune, verte, bleue)	Permet d'activer la fonction de la même couleur sur l'écran.
+	Permet d'afficher les informations d'enregistrement de l'émission sélectionnée pour être enregistrée.
TIMER	Permet d'afficher la Liste programmateur pour modifier des programmations.

Touches	Opérations
& RETURN	Permet de fermer l'affichage EPG et de revenir à l'affichage précédent.
GUIDE/ SYSTEM MENU	Permet de fermer l'affichage EPG.

Utilisation de la Liste Favoris numériques

Vous pouvez afficher les chaînes préférées placées dans la Liste Favoris sur l'affichage EPG.

Pour placer vos chaînes préférées dans la Liste Favoris, voir « Utilisation de la Liste Favoris (émissions numériques seulement) » à la page 36.

Pendant l'affichage du guide EPG, appuyez plusieurs fois sur ♡ pour sélectionner une Liste Favoris.

L'affichage de la Liste Favoris sélectionnée apparaît.

Pour commuter la Liste Favoris pour afficher la liste TV ou radio, appuyez sur TV/RADIO.

Enregistrement par touche unique à l'aide du guide EPG

HDD

La fonction EPG simplifie le réglage du programmateur. Sélectionnez simplement l'émission que vous souhaitez enregistrer sur l'affichage EPG. La date, l'heure et le canal de cette émission sont automatiquement spécifiés.


Vous pouvez régler le programmateur pour un total de 32 émissions, jusqu'à 8 jours à l'ayance.

Avant de commencer l'enregistrement...

 Vérifiez qu'il y a assez d'espace disponible sur le disque dur (HDD) pour l'enregistrement (page 79). Vous pouvez créer de l'espace disque en effaçant des titres (page 61).

6)

La seule destination d'enregistrement est le disque dur (HDD).



1 Appuyez sur GUIDE.

Guide			h	Mer 20 Mai 18:1
D001 DDE N	EWS 15			
Mer 20 Mai	17:30	18:00	18:30	19:00
DDE NEWS 15	DDE NEWS	DDE NEWS	DDE News	DDE News
NCE	Live from Praque	NCE News		NCE News
AAC	Opening	Foreign Markets	AAC News	AAC News
NCE 1	Hobbies and Inte	rests	City	Channel
EFF News	EFF News	EFF News		EFF News
Channel J	Weather	Family		Houses
HGF				
J9				
NCE 2				

2 Sélectionnez une émission à l'aide de ←/↑/↓/→.

Appuyez sur la touche rouge (« Enregistrer »).

« 🕘 » apparaît à côté de l'émission dont l'enregistrement programmé est réglé. L'enregistreur démarrera automatiquement l'enregistrement lorsque l'émission commence.

A la différence d'un magnétoscope, il est inutile d'éteindre l'enregistreur avant que l'enregistrement programmé commence.

 Pour modifier la programmation, voir page 43.

Pour arrêter un enregistrement programmé en cours

Appuyez sur ■ REC STOP. Notez que quelques secondes peuvent être nécessaires pour que l'enregistreur arrête l'enregistrement.



- Pour annuler l'enregistrement programmé, sélectionnez l'émission programmée pour l'enregistrement et appuyez sur la touche rouge (« Annuler »).
- Vous pouvez afficher les chaînes préférées placées dans la Liste Favoris sur l'affichage EPG (page 38).
- Cet enregistreur ajuste automatiquement l'heure de début/fin d'enregistrement pour l'émission réglée pour un enregistrement programmé EPG, même si l'heure de début/fin de l'émission change.

Enregistrement d'une émission de télévision à l'aide du guide EPG

HDD

Après avoir sélectionné l'émission que vous souhaitez enregistrer sur l'affichage EPG, vous pouvez vérifier les réglages détaillés du programmateur.

Vous pouvez régler le programmateur pour un total de 32 émissions, jusqu'à 8 jours à l'avance.


Avant de commencer l'enregistrement...

 Vérifiez qu'il y a assez d'espace disponible sur le disque dur (HDD) pour l'enregistrement (page 79). Vous pouvez créer de l'espace disque en effaçant des titres (page 61).

6

La seule destination d'enregistrement est le disque dur (HDD).

- 1 Appuyez sur GUIDE.
- 2 Sélectionnez une émission à l'aide de ←/↑/↓/→.
- **3** Appuyez sur ⊕. Les informations d'enregistrement apparaissent.



Vous pouvez vérifier les réglages de date, d'heures de début et d'arrêt, la position de programme, etc.

4 Appuyez sur 🕀 .

« ② » apparaît à côté de l'émission dont l'enregistrement programmé est réglé. L'enregistreur démarrera automatiquement l'enregistrement lorsque l'émission commence.

A la différence d'un magnétoscope, il est inutile d'éteindre l'enregistreur avant que l'enregistrement programmé commence.

• Pour modifier la programmation, voir page 43.

Pour rechercher des émissions par genre (Genre)

- 1 Appuyez sur la touche jaune (« Genre ») pendant que la liste d'émissions est affichée.
- Sélectionnez un genre à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕.
 Les émissions qui appartiennent au genre sélectionné s'affichent dans la liste d'émissions.

Pour arrêter un enregistrement programmé en cours

Appuyez sur ■ REC STOP.

Notez que quelques secondes peuvent être nécessaires pour que l'enregistreur arrête l'enregistrement.

Ö

- Pour annuler l'enregistrement programmé, sélectionnez l'émission programmée pour l'enregistrement et appuyez sur la touche rouge (« Annuler »).
- Vous pouvez afficher les chaînes préférées placées dans la Liste Favoris sur l'affichage EPG (page 38).
- Cet enregistreur ajuste automatiquement l'heure de début/fin d'enregistrement pour l'émission réglée pour un enregistrement programmé EPG, même si l'heure de début/fin de l'émission change.

Réglage manuel du programmateur (Manuel)

HDD


Vous pouvez régler le programmateur pour un total de 32 émissions, jusqu'à 30 jours à l'avance.

Spécifiez manuellement la date, l'heure et la position de programme de l'émission.

 Appuyez sur INPUT pour basculer entre les émissions numériques et analogiques.

2 Appuyez sur TIMER.

L'affichage « Liste programmateur » apparaît.



3 Sélectionnez « Ajouter nouveau programmateur » et appuyez sur la touche rouge (« Ajouter »).



4 Sélectionnez un élément à l'aide de ←/→ et réglez-le à l'aide de ∱/↓.

Les éléments pouvant être réglés sont indiqués ci-dessous. « Source » : Permet de spécifier la

position de programme. Pour passer entre les canaux de télévision numérique et de radio, appuyez sur TV/RADIO.

Pour changer la source d'entrée, appuyez plusieurs fois sur INPUT.

« Date » : Permet de spécifier la date (jusqu'à 30 jours plus tard).

Sélectionnez la fréquence

ou hebdomadaires.

d'enregistrement en appuyant plusieurs fois sur ♠ pour régler le programmateur pour les mêmes émissions quotidiennes

- « Début » : Permet de spécifier l'heure de début.
- « Fin » : Permet de spécifier l'heure d'arrêt.
- « Md. »: Permet de spécifier la mode d'enregistrement (émissions analogiques seulement) (page 109).
- « M. à j. » : Règle automatiquement l'enregistreur, en remplaçant l'enregistrement programmé précédent par le nouveau (seulement lorsque
- « Date » est placé sur quotidiennement ou hebdomadairement).
- Si vous faites une erreur, sélectionnez l'élément et modifiez le réglage.

5 Appuyez sur \oplus .

L'affichage « Liste programmateur » apparaît.

L'indicateur d'enregistrement programmé s'allume sur l'affichage du panneau avant et l'enregistreur est prêt à commencer l'enregistrement.

- Pour enregistrer une émission satellite, allumez le tuner satellite et sélectionnez l'émission satellite que vous souhaitez enregistrer. Laissez le tuner satellite allumé jusqu'à ce que l'enregistreur termine l'enregistrement.
- Pour modifier la programmation, voir page 43.

Pour arrêter un enregistrement programmé en cours

Appuyez sur ■ REC STOP. Notez que quelques secondes peuvent être nécessaires pour que l'enregistreur arrête l'enregistrement.

Pour effectuer des réglages détaillés

Appuyez sur la touche de couleur correspondante à l'étape 4 ci-dessus.

• Touche rouge (« Renom. ») : L'affichage pour la saisie de caractères apparaît. Pour saisir un caractère, voir « Modification du nom d'un titre (Renommer) » à la page 62.



Vous pouvez afficher les informations de programme détaillées sur la « Liste programmateur » à l'aide de la touche INFO.



- Vérifiez que l'horloge est correctement réglée avant de régler l'enregistrement programmé.
 Sinon, l'enregistrement programmé ne peut pas être effectué.
- Même si le programmateur est réglé, des enregistrements programmés ne peuvent pas être effectués pendant l'enregistrement d'un programme qui a la priorité.

Enregistrement d'émissions stéréo et bilingues

L'enregistreur reçoit et enregistre automatiquement des émissions stéréo et bilingues basées sur le système ZWEITON ou le système NICAM.

Lorsque « Mode Enr. Bilingue (HDD) » est placé sur « On » sur l'affichage de réglage « Entrée Audio » (page 92), le disque dur (HDD) peut enregistrer à la fois le son principal et le son secondaire. Vous pouvez basculer entre le son principal et le son secondaire pendant la lecture du titre. Lorsque « Mode Enr. Bilingue (HDD) » est placé sur « Off » sur l'affichage de réglage « Entrée Audio » (page 92), le disque dur (HDD) ne peut enregistrer qu'une piste sonore (principale ou secondaire) à la fois.

Avant que l'enregistrement commence, placez « Enregis. Bilingue » sur « A/G » (défaut) ou « B/D » sur l'affichage de réglage « Entrée Audio » (page 92).

Voir page 92 pour le format d'enregistrement HDD (disque dur).

Système ZWEITON (stéréo allemand)

Lorsqu'une émission stéréo est reçue, « Stéréo » apparaît.

Lorsqu'une émission ZWEITON bilingue est reçue, « A », « B » ou « A+B » apparaît.

Système NICAM

Pour enregistrer une émission NICAM, assurez-vous de placer « Sélection NICAM » sur « NICAM » (défaut) sur l'affichage de réglage « Entrée Audio ». Si le son n'est pas clair lors de l'écoute d'émissions NICAM, placez « Sélection NICAM » sur « Standard » (page 92).

Vérification/ Modification/Annulation de programmations (Liste programmateur)

HDD

Vous pouvez vérifier, modifier ou annuler des programmations à l'aide de la Liste programmateur.

Vérification/Modification de programmations

(3

Lorsque vous modifiez les programmations EPG, la fonction de mise à jour se désactive automatiquement.

- **1** Appuyez sur TIMER.
 - L'affichage « Liste programmateur » apparaît.
 - Lorsque toutes les programmations ne sont pas visibles sur l'affichage, appuyez sur ↑/↓ pour voir les programmations masquées.
- 2 Sélectionnez la programmation que vous souhaitez vérifier/modifier et appuyez sur ①.
- 3 Sélectionnez un élément à l'aide de ←/→ et modifiez-le à l'aide de ተ/

Lorsque vous ne souhaitez pas modifier la programmation, appuyez sur RETURN pour revenir à la Liste programmateur.

4 Appuyez sur \oplus .

Annulation de programmations

- Appuyez sur TIMER.
 - L'affichage « Liste programmateur » apparaît.
 - Lorsque toutes les programmations ne sont pas visibles sur l'affichage, appuyez sur \uparrow/\downarrow pour voir les programmations masquées.
- 2 Sélectionnez la programmation que vous souhaitez annuler et appuyez sur la touche verte (« Effacer »).
- 3 Sélectionnez « OK » et appuyez sur

Pour désactiver la Liste programmateur Appuvez sur SYSTEM MENU.

Lorsque des programmations se chevauchent

- L'émission commençant en premier a la priorité et elle est enregistrée en entier.
- A la fin du premier enregistrement, l'autre enregistrement commence avec un retard de plusieurs dixièmes de seconde (lorsque l'heure de fin d'un enregistrement et l'heure de début d'un autre sont les mêmes).
- Si des enregistrements commencent à la même heure, seul l'un d'eux est effectué. Annulez la programmation pour l'émission que vous ne désirez pas enregistrer.



- Vous ne pouvez pas modifier la programmation pour l'enregistrement en cours, mais vous pouvez prolonger sa durée sur la « Liste programmateur » pendant l'enregistrement (page 43).
- Vous pouvez passer à la page précédente/ suivante de la Liste programmateur à l'aide de I◄◄/▶▶ pendant que la liste est affichée.

Enregistrement depuis un appareil raccordé

HDD

Vous pouvez enregistrer depuis un magnétoscope ou appareil similaire raccordé. Pour raccorder un magnétoscope ou appareil similaire, voir « Raccordement d'un magnétoscope ou appareil similaire » à la page 26.

- Appuyez sur INPUT pour sélectionner la source d'entrée (« L1 » ou « L2 ») en fonction du raccordement que yous avez établi.
- 2 Sélectionnez le signal audio désiré lors de l'enregistrement d'une émission bilingue.

Placez « Entrée Audio Ext » sur « Bilingue » et « Enregis. Bilingue » sur « A/G » ou « B/D » sur l'affichage de réglage « Entrée Audio » (page 92).

3 Appuyez plusieurs fois sur REC MODE pour sélectionner le mode d'enregistrement.

Pour plus d'informations sur le mode d'enregistrement, voir page 109.

- 4 Insérez la cassette source dans l'appareil raccordé et mettez celui-ci en pause de lecture.
- 5 Appuyez sur REC.
 Cet enregistreur commence
 l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche de pause (ou de lecture) de l'appareil raccordé pour annuler l'état de pause de lecture.

L'appareil raccordé commence la lecture et l'image lue est enregistrée par cet enregistreur.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ■ REC STOP de cet enregistreur.

Si vous raccordez un caméscope DV avec prise DV IN

Voir « Copie depuis un caméscope DV » à la page 74.

Si vous raccordez un caméscope HDD avec prise USB

Voir « Copie depuis un caméscope HDD » à la page 71.


6)

- Lors de l'enregistrement d'une image de jeu vidéo, il se peut que l'écran ne soit pas net.
- Toute émission contenant un signal de protection contre la copie « Copie interdite » ne peut pas être enregistrée.
- Lorsque vous placez « Mode Enr. Bilingue (HDD) » sur « Off » sur l'affichage de réglage « Entrée Audio » (page 92), seul le signal audio sélectionné à l'étape 2 (« A/G » ou « B/D ») sera enregistré. Notez que vous ne pouvez pas sélectionner l'autre signal audio après l'enregistrement.
- Vous ne pouvez pas sélectionner « L1 » à l'étape 1 si « Sortie LINE 3 [Entrée LINE 1] » est placé sur « Vidéo [Décodeur] » ou « RVB [Décodeur] » sur l'affichage de réglage « Vidéo In/Out » (page 90).

Lecture

Lecture de disques et d'émissions enregistrées





1 Appuyez sur HDD ou DVD.

Lorsque vous appuyez sur HDD, passez à l'étape 4.




Face de lecture vers le bas

Attendez jusqu'à ce que « LOADING » disparaisse de l'affichage du panneau avant

 Si vous insérez un DVD vidéo ou CD vidéo, appuyez sur ►. La lecture commence.

4 Appuyez sur TITLE LIST.

Exemple: Disque dur (HDD)



5 Sélectionnez un titre à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕ ou ►.

La lecture commence à partir du titre sélectionné.

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur ■ (arrêt).

Pour verrouiller le plateau de disque (verrouillage enfant)

Vous pouvez verrouiller le plateau de disque pour éviter qu'il soit ouvert par erreur. Lorsque l'enregistreur est éteint, appuyez continuellement sur ■ (arrêt) de l'enregistreur jusqu'à ce que « LOCKED » apparaisse sur l'affichage du panneau avant. Le plateau de disque est verrouillé.

Pour déverrouiller le plateau de disque, appuyez continuellement sur ■ (arrêt) de l'enregistreur jusqu'à ce que « UNLOCKED » apparaisse sur l'affichage du panneau avant.



Lorsque le verrouillage enfant ne peut pas être réglé, vérifiez que « Affichage en Façade » est placé sur « On » (défaut) sur l'affichage de réglage « Système 2 » (page 87).

Pour utiliser le menu du DVD

Lors de la lecture d'un DVD vidéo, DVD+RW, DVD+R, ou d'un DVD-RW (mode Vidéo) ou DVD-R (mode Vidéo) finalisé, vous pouvez afficher le menu du disque en appuyant sur TOP MENU ou MENU.

Pour lire des CD vidéo/Super CD vidéo avec fonctions PBC (Playback Control – commande de lecture)

- 1 Appuyez sur TOP MENU pour ouvrir le menu du CD vidéo/Super CD vidéo.
- **2** Sélectionnez un élément à l'aide des touches numériques.
- 3 Suivez les instructions du menu. Appuyez sur ► lorsque « Press SELECT » apparaît.

Pour lire des DVD à accès limité (Blocage parental)

Lors de la lecture d'un DVD à accès limité, l'affichage de saisie du mot de passe apparaît sur l'écran de votre téléviseur. Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques. L'enregistreur commence la lecture.

Pour enregistrer ou modifier le mot de passe, voir « Réglages de limitation (Blocage parental) » à la page 95.

Lecture Une pression (raccordement HDMI seulement)

Appuyez sur ►. Avec une pression sur la touche ►, l'enregistreur et votre téléviseur s'allument automatiquement et l'entrée du téléviseur est basculée sur l'enregistreur. La lecture commence automatiquement.

6)

- Lors de l'utilisation du raccordement HDMI, il peut y avoir un certain retard avant que l'image de lecture apparaisse sur l'écran du téléviseur et il se peut que la partie du début de l'image de lecture ne s'affiche pas.
- Pour utiliser la fonction Lecture Une pression, placez « Contrôle pour HDMI » sur « On » (défaut) sur l'affichage de réglage « Système 1 » (page 85).

Options de lecture vidéo diverses

Touches	Opérations
AUDIO	Permet de sélectionner une des pistes audio enregistrées sur le disque en appuyant plusieurs fois. Pour les DVD vidéo ou les émissions de télévision numérique enregistrées sur le disque dur (HDD), permet de sélectionner la langue. Pour les DVD-RW/DVD-R (mode VR) ou les émissions de télévision analogique enregistrées sur le disque dur (HDD), permet de sélectionner le son principal ou le son secondaire. Pour les émissions de télévision numérique enregistrées avec des descriptions audio, permet de sélectionner la description audio dans la langue désirée. « On » apparaît lorsque la description audio est émise.
SUBTITLE	Permet de sélectionner une langue de sous-titres en appuyant plusieurs fois. Lorsqu'un code de langue à quatre chiffres est affiché, voir « Liste des codes de langue » à la page 111.
←•/•→ (relecture instantanée/avance instantanée)	Permet une relecture de la scène/une avance rapide brève de la scène.
← ← / ← → → → (précédent/suivant)	Permet de passer au début du titre/chapitre/plage précédent/actuel/suivant.

Touches	Opérations
✓ (retour rapide/	Permet un retour rapide/avance rapide sur le disque. La vitesse de recherche change comme suit :
avance rapide)	Avance rapide $\blacktriangleright \blacktriangleright \times 1,5^{*1} \rightarrow \blacktriangleright \blacktriangleright 1 \rightarrow \blacktriangleright \blacktriangleright 2 \rightarrow \blacktriangleright \blacktriangleright 3^{*2} \rightarrow \blacktriangleright \blacktriangleright 4^{*2}$
	Retour rapide $\blacktriangleleft 4 1 \rightarrow \blacktriangleleft 4 2 \rightarrow \blacktriangleleft 4^{*2} \rightarrow \blacktriangleleft 4^{*2}$
	Lorsque vous appuyez sur la touche et la maintenez enfoncée, l'avance rapide/retour rapide continue à la vitesse sélectionnée jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.
	 *1 Lorsque vous appuyez une fois sur ▶▶ pendant la lecture, la lecture s'effectue rapidement avec le son (balayage audio) (non disponible pour les CD vidéo/Super CD vidéo). *2 Non disponible pour les CD vidéo/Super CD vidéo.
	Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ►.
◄॥ ◄•• / ▶•• * (ralenti, arrêt sur image)	Permet une lecture au ralenti en appuyant pendant plus d'une seconde en mode de pause. Permet une lecture image par image en appuyant brièvement en mode de pause. Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ▶.
	* Pour les CD vidéo/Super CD vidéo, sens de lecture seulement.
II (pause)	Permet de mettre la lecture en pause. Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ▶.

Pour reprendre la lecture depuis le point où vous l'avez arrêtée (reprise de lecture)

Lorsque vous appuyez à nouveau sur

après avoir arrêté la lecture, l'enregistreur
reprend la lecture à partir du point où vous
avez appuyé sur ■.

Pour commencer la lecture depuis le début, appuyez sur la touche rouge (« Editer ») dans la Liste de titres pour sélectionner « Reprise désactivée » et appuyez sur ⊕. Puis appuyez sur ▶ pour commencer la lecture depuis le début du titre/plage/ chapitre.



Le point où vous avez arrêté la lecture est effacé de la mémoire lorsque :

- vous ouvrez le plateau de disque (sauf disque dur (HDD)).
- vous éteignez l'enregistreur.
- vous lisez un autre titre (sauf disque dur (HDD)).
- vous lisez un titre autre que celui actuellement enregistré pendant l'enregistrement.

Mise en pause d'une émission de télévision (Pause TV/Pause Live TV)

Cette fonction vous permet de mettre en pause l'émission de télévision actuelle qui est reçue par l'enregistreur et de continuer à la regarder plus tard. Cette fonction est pratique lorsque vous recevez un appel téléphonique ou un visiteur pendant que vous regardez la télévision.

Pendant que vous regardez une émission de télévision reçue par l'enregistreur, appuyez sur II.

L'image passe en pause.

2 Appuyez sur ➤ pour recommencer à regarder l'émission.

Le début de la lecture peut prendre quelques instants.



Vous pouvez enregistrer l'émission pendant jusqu'à 3 heures.

6

- Les titres mis en pause ne sont pas sauvegardés sur le disque dur (HDD).
- · Cette fonction est annulée lorsque :
 - vous appuyez sur (arrêt).
 - vous appuyez sur PROG +/-.
 - vous appuyez sur DVD.
 - vous appuyez sur SYSTEM MENU.
 - vous appuyez sur TITLE LIST.
 - vous appuyez sur INPUT.
 - l'enregistreur est éteint.
 - un enregistrement programmé est commencé.

Lecture depuis le début de l'émission en cours d'enregistrement (Lecture différée)

HDD

La fonction Lecture différée vous permet de regarder la partie enregistrée d'une émission sur le disque dur (HDD) pendant que l'enregistrement est en cours. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'enregistrement se termine.

Appuyez sur **►** pendant l'enregistrement.

La lecture commence depuis le début de l'émission que vous enregistrez. Lorsque vous faites une avance rapide jusqu'au point de l'enregistrement en cours, la Lecture différée passe en lecture normale.

Lecture d'un enregistrement précédent tout en effectuant un nouvel enregistrement (Enregistrement et lecture simultanés)

HDD	+RW	-RWvR	-RWvideo	+R
-Rvr	-Rvideo	DVD	VCD	

La fonction « Enregistrement et lecture simultanés » vous permet de lire un disque ou une émission précédemment enregistrée sur le disque dur (HDD) tout en enregistrant des émissions. La lecture continue même si un enregistrement programmé commence.

1 Appuyez sur TITLE LIST pendant l'enregistrement.

La Liste de titres apparaît.

• Pour lire un disque, appuyez sur DVD et insérez préalablement le disque.

2 Sélectionnez le titre à lire et appuyez sur ①.

La lecture commence à partir du titre sélectionné.

Recherche d'un code temporel/titre/chapitre/plage, etc.



Vous pouvez rechercher un disque par titre, chapitre ou plage. Les titres et plages étant attribués des numéros individuels, sélectionnez-les en saisissant le numéro approprié. Vous pouvez aussi rechercher une scène à l'aide d'un code temporel.

1 Appuyez sur INFO pendant la lecture.

2 Sélectionnez une méthode de recherche à l'aide de ↑/↓.

- « Rech. Titre » (pour le disque dur (HDD)/DVD)
- « Rech. Chapit. » (pour le disque dur (HDD)/DVD)
- « Rech. Piste » (pour le CD vidéo*)
- « Rech. Temps » (pour le disque dur (HDD)/DVD/CD vidéo*) : Permet de rechercher un point de départ en saisissant le code temporel.
- * Lors d'une lecture avec fonctions PBC, annulez les fonctions en appuyant sur TITLE LIST avant l'étape 1.

3 Sélectionnez le numéro du titre, du chapitre, le code temporel, etc. que vous souhaitez utiliser à l'aide des touches numériques ou de ←/→.

Par exemple : Rech. Temps Pour trouver une scène à 2 heures, 10 minutes et 20 secondes, saisissez « 21020 ».

Si vous faites une erreur, sélectionnez un autre numéro.

4 Appuyez sur \oplus .

La lecture commence depuis le numéro sélectionné.

Pour fermer le menu « Mode Lecture » Appuyez sur INFO, & RETURN ou SYSTEM MENU.

Pour créer une scène favorite (disque dur (HDD) seulement)

Vous avez la possibilité de faire stocker en mémoire des sections spécifiques d'un titre par l'enregistreur et de les lire immédiatement lorsque vous le voulez. Jusqu'à 99 repères peuvent être spécifiés.

- Appuyez sur MARKER pendant la lecture.
 Le menu de repérage apparaît en bas de l'écran.
- 2 Sélectionnez la scène que vous souhaitez repérer à l'aide de ►, ou de ◄◄/▶►.

Appuyez sur la touche rouge (« Ajouter ») au point de la scène que vous souhaitez repérer.

Un repère est ajouté.

Pour rechercher une scène repérée, appuyez sur ←/→ ou I← /▶►I.

Pour quitter le menu de repérage, appuyez à nouveau sur MARKER.

Lecture répétée (Répétitions)

Cette fonction vous permet de lire en boucle toutes les plages ou un seul titre/chapitre/ plage sur le disque dur (HDD) ou un disque.

- 1 Appuyez sur INFO pendant la lecture normale.
- 2 Sélectionnez « Répétitions » à l'aide de ↑/↓.
- 3 Sélectionnez l'élément à répéter à l'aide de ←/→.

« Titre » (pour le disque dur (HDD)/ DVD) : lecture répétée du titre actuel. « Chapitre » (pour le disque dur (HDD)/ DVD) : lecture répétée du chapitre

- « Piste » (pour le CD vidéo) : lecture répétée de la plage actuelle.
- « Disque » (pour le CD vidéo) : lecture répétée du disque entier.
- **4** Appuyez sur ⊕.

La lecture répétée commence.

Pour lire en boucle une section spécifique (Répétition A-B)

- 1 Sélectionnez « A-B » à l'étape 3.
- 2 Appuyez sur ⊕. L'affichage « Répétition A-B » apparaît.
- **3** Appuyez à nouveau sur \oplus pour spécifier le point de début (point A).
- 4 Appuyez à nouveau sur ⊕ pour spécifier le point de fin (point B). La lecture répétée A-B commence.

Pour annuler la lecture répétée

Appuyez sur CLEAR ou placez

- « Répétitions » sur « Off » dans le menu
- « Mode Lecture ».

Pour fermer le menu « Mode Lecture »

Appuyez sur INFO, RETURN ou SYSTEM MENU.



Pour la lecture en boucle d'un CD vidéo, annulez les fonctions PBC en appuyant sur TITLE LIST avant l'étape 1.

6)

- Spécifiez les points de début et de fin pour « Répétition A-B » dans le même titre.
- Des sections de moins de 7 secondes ne peuvent pas être spécifiées pour « Répétition A-B ».

Pour changer les angles

- Appuyez sur INFO pendant la lecture pour sélectionner « Angle ».
- 2 Changez les angles à l'aide de ←/→ et appuyez sur ⊕.

6)

Vous ne pouvez changer les angles que lorsque plusieurs angles sont enregistrés sur le DVD.


Lecture de fichiers DivX/ Musique/Photo

Copie de fichiers DivX/ musique/photo sur le disque dur (HDD)

Connectez le périphérique USB à la prise USB de l'enregistreur.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique USB avant d'effectuer la connexion.

Enregistreur DVD



Périphérique USB

()

- Il est possible que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet enregistreur.
- L'enregistreur peut reconnaître des périphériques MSC (Mass Storage Class – classe stockage de masse) qui sont compatibles FAT.
- 2 Appuyez sur HDD.
- **3** Appuyez sur SYSTEM MENU. Le menu système apparaît.
- **4** Sélectionnez « Média » et appuyez sur ⊕.
- 5 Sélectionnez « USB » et appuyez sur ⊕.
- 6 Sélectionnez un type de fichier (« Vidéo (DivX) », « Photo » ou « Musique ») et appuyez sur 🕀.

Sélectionnez, si nécessaire, une partition USB.

La Liste DivX, la Liste Photo ou la Liste Musique apparaît.

Appuvez sur la touche rouge (« Editer ») pour sélectionner « Copier » et appuyez sur 🕀.

La Liste Copie apparaît. Lors de la copie de fichiers photo depuis un périphérique USB, l'affichage propose la catégorisation ou non des données par date. Sélectionnez « Oui » ou « Non ».

8 Sélectionnez le dossier ou fichier/ plage à copier et appuyez sur MARKER.

Une coche apparaît à côté de l'élément sélectionné.

- Pour retirer la coche, appuyez à nouveau sur MARKER.
- Pour sélectionner/désélectionner tous les éléments, appuyez plusieurs fois sur la touche jaune (« Sélection »).
- · Pour modifier l'ordre des éléments, appuyez sur la touche verte (« Trier ») pour sélectionner « Nom », « Taille » ou « Date » (seulement pour les fichiers photo) et appuyez sur \oplus .

9 Répétez l'étape 8 pour sélectionner tous les dossiers ou fichiers/plages que vous souhaitez copier.

Lorsque vous ne sélectionnez pas de dossier de destination, sautez les étapes 10 et 11.

10 Appuyez sur →.

11 Sélectionnez une destination de copie (un dossier) à l'aide de 1/4 et appuyez sur (+).

Pour créer un nouveau dossier, appuvez sur la touche verte (« Nouv. dossier »). Pour modifier le nom de dossier, appuyez sur la touche jaune (« Renommer ») (page 62).

12 Appuyez sur la touche rouge (« Démarrer copie »).

Les éléments sont copiés sur le disque dur (HDD).

Pour copier des fichiers DivX/musique/ photo sur le disque dur (HDD) (DISC → HDD)

- 1 Appuyez sur DVD et insérez un disque.
- 2 Appuyez sur SYSTEM MENU. Le menu système apparaît.
- 3 Sélectionnez « Média » et appuyez sur
- 4 Suivez les étapes 6 à 12 de « Copie de fichiers DivX/musique/photo sur le disque dur (HDD) » à la page 50.


Remarques sur la copie de fichiers

- Les fichiers de musique d'un CD sont convertis en format MP3. Les noms des fichiers de musique sont automatiquement attribués comme « TRACK01 », « TRACK02 », etc.
- Pendant la copie de fichiers, d'autres opérations, y compris les enregistrements programmés, ne sont pas disponibles. Si le programmateur est réglé pendant la copie, l'enregistreur commence l'enregistrement programmé après que la copie est terminée.
- Il n'est pas possible de copier certains disques sur le disque dur (HDD).
- · Si le disque dur (HDD) devient plein pendant la copie, un message d'avertissement apparaît. Pour effacer des éléments inutiles de la Liste DivX/Photo/Musique, sélectionnez un élément et appuyez sur la touche rouge (« Editer ») pour sélectionner « Effacer », puis appuyez sur 🕀.
- · La copie de fichiers de musique d'un CD prendra plus de temps que le temps de lecture lui-même car les fichiers sont convertis en format MP3. Par exemple, la copie d'un CD de musique de 60 minutes prendra environ 70 minutes.

Lecture de fichiers vidéo DivX

HDD DATA DVD DATA CD

Pour effectuer la lecture depuis le périphérique USB, voir page 58.




1 Appuyez sur HDD ou DVD.

Lorsque vous sélectionnez DVD, insérez un disque (voir « Lecture de disques et d'émissions enregistrées » à la page 45).

- 2 Appuyez sur SYSTEM MENU. Le menu système apparaît.
- 3 Sélectionnez « Média » et appuyez sur ⊕.
- **4** Sélectionnez « Vidéo (DivX) » et appuyez sur ⊕ .

La Liste DivX apparaît. Les options applicables seulement au support sélectionné s'affichent.

Exemple: Disque dur (HDD)



1 Type de support : disque dur (HDD), DVD, CD ou USB

- 2 Nom du dossier/fichier actuel et taille du fichier
- 3 Touches de couleur :
 Appuyez sur la touche de la même couleur de la télécommande.
 Touche rouge (« Editer ») : Vous permet d'effacer/copier des dossiers/fichiers, etc.
 Touche verte (« Trier ») : Trie les dossiers/fichiers par nom ou taille.
 Touche jaune (« Sous-titres ») :
 Vous permet de sélectionner la police des sous-titres. Sélectionnez, par exemple, « Cyrillique (CP1251) » pour une langue d'Europe de l'est lorsque le texte est altéré.

Touche bleue (« Média ») : Fait passer à la Liste de Titres, Liste Musique ou Liste Photo.

- Apparaît lorsque tous les dossiers/ fichiers ne tiennent pas sur la liste. Pour voir les éléments masqués, appuyez sur ↑/↓.
- 5 Numéro de fichier/Nombre total de fichiers
- 6 Nom de dossier/Nom de fichier/
 Taille de fichier:
 Sélectionnez un dossier/fichier et appuyez sur MARKER. Une coche apparaît à côté du dossier/fichier sélectionné. Vous pouvez alors éditer en même temps tous les dossiers/fichiers sélectionnés.
 Pour afficher une liste de fichiers, sélectionnez un dossier et appuyez sur ⊕.
- 5 Sélectionnez un fichier à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕ ou ►.

La lecture commence.

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur ■ (arrêt).

Pour faire défiler l'affichage de liste par page (mode Page)

Voir « Pour faire défiler l'affichage de liste par page (mode Page) » à la page 33.

Options de lecture diverses

Touches	Opérations
AUDIO*	Permet de sélectionner une des pistes audio enregistrées sur le disque en appuyant plusieurs fois.
SUBTITLE*	Permet de sélectionner une langue de sous-titres en appuyant plusieurs fois. Lorsqu'un fichier DivX contient des sous- titres, vous ne pouvez pas sélectionner des sous- titres dans d'autres fichiers.
←•/•→* (relecture instantanée/ avance instantanée)	Permet une relecture de la scène/une avance rapide brève de la scène.
← / ► * (précédent/ suivant)	Permet de passer au début du fichier précédent/ actuel/suivant.
⟨retour rapide/ avance rapide)	Permet un retour rapide/ avance rapide sur le disque lorsqu'elle est enfoncée pendant la lecture. La vitesse de recherche change comme suit :
	Avance rapide $\rightarrow 1 \rightarrow 2$
	Retour rapide
	Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ►

Touches	Opérations
▶ II▶ * (ralenti, arrêt sur image)	Permet une lecture au ralenti en appuyant pendant plus d'une seconde en mode de pause. Permet une lecture image par image en appuyant brièvement en mode de pause. Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur
II (pause)	Permet de mettre la lecture en pause. Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur .

^{*} Fichiers DivX seulement

Pour rechercher un fichier/temps (fichiers DivX seulement)

- Appuyez sur INFO pendant la lecture.
- Sélectionnez une méthode de recherche à l'aide de **↑**/**↓**.
 - « Recherche de fichier »
 - « Rech. Temps »: Permet de rechercher un point de départ en saisissant le code temporel.
- Sélectionnez le numéro du fichier ou le code temporel que vous souhaitez à l'aide des touches numériques ou de ←/ →.

Par exemple : Recherche de temps Pour trouver une scène à 2 heures, 10 minutes et 20 secondes, saisissez « 21020 ».

Si vous faites une erreur, sélectionnez un autre numéro.

Appuyez sur \oplus . La lecture commence depuis le numéro sélectionné.

Pour lire en boucle un dossier/fichier (fichiers DivX seulement)

- **1** Appuyez sur INFO pendant la lecture.
- 2 Sélectionnez « Répétitions » à l'aide de ↑/↓.
- 3 Sélectionnez l'élément à répéter à l'aide de ←/→.
 - « Dossier » : lecture répétée du dossier actuel.
 - « Titre » : lecture répétée du fichier actuel.
- 4 Appuyez sur ⊕. La lecture répétée commence. Pour annuler la lecture répétée, sélectionnez « Off » à l'étape 3 ou appuyez sur CLEAR.


Pour afficher les informations de lecture

Voir « Affichage des informations du programme/de lecture » à la page 35.

Lecture de CD de musique et fichiers MP3



Pour effectuer la lecture depuis le périphérique USB, voir page 58.



1 Appuyez sur HDD ou DVD.


Lorsque vous sélectionnez DVD, insérez un disque (voir « Lecture de disques et d'émissions enregistrées » à la page 45).

2 Appuyez sur SYSTEM MENU.

Le menu système apparaît.

- 3 Sélectionnez « Média » et appuyez sur ⊕.
- 4 Sélectionnez « Musique » et appuyez sur 🕣 .

La Liste Musique apparaît. Les options applicables seulement au support sélectionné s'affichent. Exemple : Disque dur (HDD)



- 1 Type de support : disque dur (HDD), DVD, CD ou USB
- 2 Nom et informations de lecture du dossier/plage/fichier actuel
- Appuyez sur la touche de la même couleur de la télécommande.
 Touche rouge (« Editer ») : Vous permet d'effacer/copier des dossiers/plages/fichiers, de passer à la Liste de lecture (page 55), etc.
 Touche verte (« Trier ») : Trie les fichiers par nom ou taille.
 Touche jaune (« Mode de lect ») : Vous permet de spécifier le mode de lecture (lecture répétée ou lecture aléatoire).

Touche bleue (« Média »): Fait passer à la Liste de Titres, Liste DivX ou Liste Photo.

- 4 Barre de défilement : Apparaît lorsque tous les dossiers/ plages/fichiers ne tiennent pas sur la liste. Pour voir les dossiers/plages/ fichiers masqués, appuyez sur **↑**/**↓**.
- 5 Numéro de plage/fichier/Nombre total de plages/fichiers
- 6 Nom de dossier/Nom de plage/ fichier/Temps de lecture ou taille de fichier:

« ♪ » : Indique la plage/fichier en cours de lecture.

plage/fichier et appuyez sur MARKER. Une coche apparaît à côté du dossier/plage/fichier sélectionné. Vous pouvez alors éditer en même temps tous les dossiers/plages/fichiers sélectionnés.

Pour afficher une liste de plages/ fichiers, sélectionnez un dossier à l'aide de **↑**/**↓** et appuyez sur ⊕.

5 Sélectionnez une plage/fichier et appuyez sur 🕀 ou ➤.

La lecture commence.

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur ■ (arrêt).

Pour faire défiler l'affichage de liste par page (mode Page)

Voir « Pour faire défiler l'affichage de liste par page (mode Page) » à la page 33.

Options de lecture diverses

Voir « Options de lecture diverses » à la page 53.

Pour afficher les informations d'étiquette ID3

Sélectionnez un fichier MP3 sur la Liste Musique et appuyez sur DISPLAY. Appuyez à nouveau sur DISPLAY pour quitter.

Pour créer une Liste de lecture (Plavlist)

Vous pouvez créer des Listes de lecture sur le disque dur (HDD).

- Appuyez sur la touche rouge (« Editer ») dans la Liste Musique pour sélectionner « Nouvelle Liste lect. » et appuvez sur (+). L'affichage « Nouvelle Liste lect. » apparaît.
- 2 Sélectionnez un fichier dans la Liste Musique (gauche) à ajouter à la Liste de lecture et appuyez sur \oplus . Pour retirer un fichier de la Liste de lecture, appuyez sur → pour sélectionner le fichier dans la Liste de lecture (droite) et appuyez sur (+). Pour ramener le curseur à la Liste Musique (à gauche), appuyez sur ←.
- Répétez l'étape 2 pour sélectionner tous les fichiers que vous souhaitez ajouter à la Liste de lecture.
- Appuyez sur la touche rouge (« Enregistrer »). La Liste de lecture est enregistrée et l'affichage passe à la Liste de lecture. Pour revenir à la Liste Musique, appuyez sur la touche bleue (« Liste Musique »).

Remarques sur la lecture de disques avec piste sonore DTS


Les signaux audio DTS ne sont sortis que par la prise DIGITAL OUT (COAXIAL) ou la prise HDMI OUT.

Lors de la lecture d'un disque avec pistes sonores DTS, placez « DTS » sur « On » sur l'affichage de réglage « Sortie Audio » (page 94).

Lecture de fichiers photo

HDD DATA DVD DATA CD

Pour visualiser des fichiers photo du périphérique USB, voir page 58. Si vous disposez d'un téléviseur Sony compatible « PhotoTV HD », vous pouvez obtenir des images de toute première qualité.




1 Appuyez sur HDD ou DVD.

Lorsque vous sélectionnez DVD, insérez un disque (voir « Lecture de disques et d'émissions enregistrées » à la page 45).

- 2 Appuyez sur SYSTEM MENU. Le menu système apparaît.
- 3 Sélectionnez « Média » et appuyez sur ⊕.
- 4 Sélectionnez « Photo » et appuyez sur ⊕.

La Liste Photo apparaît. Les options applicables seulement au support sélectionné s'affichent. Exemple: Disque dur (HDD)



- 1 Type de support : disque dur (HDD), DVD, CD ou USB
- 2 Nom du dossier/fichier photo
- 3 Date du dossier/fichier photo
- Dossiers/fichiers photo

 « ☑ » : Sélectionnez un dossier/
 fichier et appuyez sur MARKER.

Une coche apparaît à côté du dossier/fichier sélectionné. Vous pouvez alors éditer en même temps tous les dossiers/fichiers sélectionnés.

Pour afficher une liste de fichiers photo, sélectionnez un dossier et appuyez sur ⊕.

- Appuyez sur la touche de la même couleur de la télécommande.
 Touche rouge (« Editer ») : Vous permet d'effacer/copier des dossiers/fichiers, etc.
 Touche verte (« Trier ») : Trie les fichiers par nom, date ou taille.
 Touche jaune (« Diaporama ») : Vous permet de lancer un diaporama. Vous pouvez aussi effectuer la lecture d'un diaporama sonorisé (page 57).
 Touche bleue (« Média ») : Fait passer à la Liste de Titres, Liste
- 6 Barre de défilement :

 Apparaît lorsque tous les dossiers/
 fichiers ne tiennent pas sur la liste.
 Pour voir les éléments masqués,
 appuyez sur ↑/↓.

Musique ou Liste DivX.

Numéro de fichier photo/Nombre total de fichiers photo

5 Sélectionnez un fichier photo et appuyez sur (+).

Le fichier photo s'affiche en plein écran.

- · Pour voir l'image précédente/suivante, appuyez sur ◄◄/►►.
- Pour faire pivoter l'image, appuyez sur la touche verte (« Pivoter »).
- Pour commencer un diaporama depuis l'image actuelle, appuyez sur ▶.
- Pour revenir à la Liste Photo, appuyez sur & RETURN.



Lorsque vous sélectionnez des fichiers photo à l'aide de la touche MARKER, seuls les fichiers photo sélectionnés s'affichent en plein écran ou diaporama.

6)

- · Il se peut que des images vignettes de certains fichiers photo ne s'affichent pas.
- Pour les fichiers vidéo d'un caméscope DVD contenant des fichiers d'image JPEG et des films, l'enregistreur ne peut lire que les sections films.

Pour faire défiler l'affichage de liste par page (mode Page)

Voir « Pour faire défiler l'affichage de liste par page (mode Page) » à la page 33.

Pour zoomer sur une image

- Appuyez sur ZOOM en plein écran.
- Appuyez plusieurs fois sur ZOOM ou pour modifier l'agrandissement. Chaque fois que vous appuyez sur ZOOM ou ①, l'agrandissement change comme indiqué ci-dessous.

 $2 \times \longrightarrow 4 \times \longrightarrow$ agrandissement normal

« PhotoTV HD »

« PhotoTV HD » permet d'obtenir des images hautement détaillées et une expression de textures et couleurs subtiles de qualité photo. En raccordant des appareils compatibles « PhotoTV HD » Sony à l'aide d'un câble HDMI, un tout nouveau monde de photos est à votre disposition en qualité HD intégrale à couper le souffle. Par exemple, la texture délicate de la peau, des fleurs, du sable et des vagues peut maintenant être affichée sur grand écran en une magnifique qualité photo.

- Raccordez l'enregistreur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).
- 2 Placez « Résolution HDMI » sur « Auto (1080p) » ou « 1080i » sur l'affichage de réglage « Vidéo In/Out » (page 90).
- Réglez la résolution d'écran du téléviseur sur 1080p ou 1080i. Lorsque votre téléviseur est compatible avec le mode [VIDEO-A], placez le paramètre vidéo/photo du téléviseur sur le mode [VIDEO-A]. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le

Pour effectuer la lecture d'un diaporama sonorisé (disque dur (HDD) seulement)

téléviseur.

Vous pouvez visualiser un diaporama tout en écoutant le son enregistré sur le disque dur (HDD). Préparez tout d'abord des Listes de lecture de musique en ajoutant des plages audio (voir « Pour créer une Liste de lecture (Playlist) » à la page 55).

- Après l'étape 4 de « Lecture de fichiers photo » à la page 56, appuyez sur la touche jaune (« Diaporama ») pendant qu'un fichier est en surbrillance et sélectionnez « Réglage Effet », puis appuyez sur (+).
 - L'affichage « Réglage Effet » apparaît.
- Sélectionnez « Mu. fond » ou « Vitesse ».
- 3 Sélectionnez la Liste de lecture de musique ou la vitesse désirée à l'aide de **←//////**.

Lorsqu'il n'y a pas de Liste de lecture de musique sur le disque dur (HDD), il n'est pas possible de sélectionner une Liste de lecture de musique. Sélectionnez « Répéter tout » pour lire tous les fichiers.

Sélectionnez « Début » et appuyez sur ⊕.

Le diaporama sonorisé commence. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur ് RETURN ou ■ (arrêt).

Ø

- S'il n'y a pas de fichier de musique dans la Liste de lecture de musique sélectionnée, la lecture du diaporama se fait sans son.
- Le paramètre « Réglage Effet » sera aussi appliqué à la prochaine lecture d'un diaporama.
 Pour la lecture d'un diaporama sans son, placez « Mu. fond » sur « Off ».

Pour afficher les informations de photo

- Appuyez sur DISPLAY en mode plein écran ou diaporama.
 Le nom et le numéro du fichier photo
 - Le nom et le numero du fichier photo s'affichent.
 - Les touches de couleur sont aussi affichées.
- 2 Appuyez sur la touche de couleur correspondante pour faire pivoter la photo, régler la vitesse du diaporama, etc.
- 3 Appuyez à nouveau sur DISPLAY pour faire disparaître l'affichage d'informations.

Lecture depuis le périphérique USB

Vous pouvez lire des fichiers DivX/ musique/photo du périphérique USB connecté.

- Suivez les étapes 1 à 6 de « Copie de fichiers DivX/musique/photo sur le disque dur (HDD) » à la page 50.
- 2 Sélectionnez un fichier et appuyez sur ⊕.
 - Pour plus d'informations sur la lecture de fichiers vidéo DivX, voir page 52.
 - Pour plus d'informations sur la lecture de fichiers de musique, voir page 54
 - Pour plus d'informations sur la lecture de fichiers photo, voir page 56.



Ne retirez pas le périphérique USB pendant son fonctionnement. Arrêtez la lecture et désactivez le menu de listes préalablement.

Copie de fichiers DivX/ musique/photo sur un disque

Vous pouvez copier les fichiers DivX/musique/photo édités sur un disque.

- Insérez un DVD-RW/DVD-R (mode Vidéo).
- 2 Appuyez sur HDD.
- **3** Appuyez sur SYSTEM MENU. Le menu système apparaît.
- **4** Sélectionnez « Média » et appuyez sur ⊕.
- 5 Sélectionnez un type de fichier (« Vidéo (DivX) », « Photo » ou « Musique ») et appuyez sur ⊕. La Liste DivX, la Liste Photo ou la Liste Musique apparaît.
- Appuyez sur la touche rouge (« Editer ») pour sélectionner « Copier » et appuyez sur ⊕. La Liste Copie apparaît.

7 Sélectionnez le dossier ou fichier à copier et appuyez sur MARKER.

Une coche apparaît à côté de l'élément sélectionné.

- Pour retirer la coche, appuyez à nouveau sur MARKER.
- Pour sélectionner/désélectionner tous les éléments, appuyez plusieurs fois sur la touche jaune (« Sélection »).
- Pour modifier l'ordre des éléments, appuyez sur la touche verte (« Trier ») pour sélectionner « Nom », « Taille » ou « Date » (seulement pour les fichiers photo) et appuyez sur (+).
- 8 Répétez l'étape 7 pour sélectionner tous les dossiers ou fichiers que vous souhaitez copier.
- 9 Appuyez sur la touche rouge (« Démarrer copie »).

Les éléments sont copiés sur le disque.

 Pour lire le disque sur un autre appareil DVD, finalisez le disque. Pour plus d'informations, voir les étapes 2 à 7 de « Lecture d'un disque sur un autre appareil DVD (Finaliser) » à la page 70.



Pour formater des DVD-RW/DVD-R, voir page 78.



- Vous ne pouvez pas copier des fichiers du disque dur (HDD) vers des périphériques USB.
- Vous ne pouvez pas copier des fichiers sur un DVD enregistrable qui a été enregistré à l'aide d'autres enregistreurs/appareils.
- Il est possible que des DVD de données finalisés sur cet enregistreur ne puissent pas être lus sur un autre appareil.
- Vous ne pouvez pas copier un diaporama sur un disque.
- Lors de la copie de plus de 2 couches de dossier, il n'est possible de copier que jusqu'à 2 couches de dossier sur le disque.

Effacement et édition

Avant l'édition

Vous pouvez éditer des titres sur le disque dur (HDD).

G

- Il n'est pas possible d'éditer des titres sur des DVD. Pour les DVD-RW/DVD-R (mode VR), il est possible d'effacer des titres.
- Il est possible que vous perdiez le contenu édité si vous retirez le disque ou qu'un enregistrement programmé commence pendant l'édition.
- Si un message apparaît et indique que la capacité d'informations de commande du disque est pleine, effacez ou éditez des titres inutiles.
- L'espace disque restant affiché sur l'écran peut être différent de l'espace disque restant réel.
- Vous ne pouvez pas effacer ou éditer des titres pendant un enregistrement.

Effacement et édition d'un titre

Cette section explique les fonctions d'édition de base. Notez que l'édition est irréversible. Pour éditer des titres sans modifier les enregistrements originaux, créez un titre de Liste de lecture (page 63).

- 1 Appuyez sur TITLE LIST.
- 2 Sélectionnez un titre et appuyez sur la touche rouge (« Editer »).

 Le sous-menu apparaît.
- **3** Sélectionnez une option et appuyez sur \oplus .

Vous pouvez effectuer les éditions suivantes sur le titre.

- « Effacer » : Permet d'effacer les titres sélectionnés (page 61).
- « Copie » : Permet d'afficher la Liste de copie (page 67).
- « Renommer » : Vous permet de modifier le nom du titre (page 62).
- « Protection » : Permet de protéger les titres sélectionnés. « 🖺 » apparaît à côté des titres protégés.
- « Effacer A-B » : Permet d'effacer une section du titre (page 61).
- « Diviser » : Permet de diviser un titre en deux titres (page 62).
- « Nouvelle Liste lect. » : Permet de créer une Liste de lecture (page 63).
- « Sélectionner tout » : Permet de sélectionner tous les titres.
- « Désélectionner tout » : Permet de supprimer toutes les coches.

Effacement d'un titre (Effacer)

HDD -RWVR -RVR

- Appuvez sur TITLE LIST.
- Sélectionnez le titre que vous souhaitez effacer à l'aide de ♠/♣. Pour n'effacer que le titre sélectionné,

passez à l'étape 5.

3 Appuyez sur MARKER.

Une coche apparaît à côté du titre sélectionné.

- Pour retirer la coche, appuyez à nouveau sur MARKER.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour sélectionner tous les titres que vous souhaitez effacer.
- 5 Appuvez sur la touche rouge (« Editer ») pour sélectionner « Effacer » et appuvez sur 🕀 . L'affichage vous demande une confirmation.
- 6 Sélectionnez « Oui » et appuyez sur

Les titres sélectionnés sont effacés.

63

Il n'est pas possible d'effacer des titres sur des DVD+RW/DVD+R ou DVD-RW/DVD-R (mode Vidéo).


Effacement d'une section d'un titre (Effacer A-B)

HDD

Vous pouvez sélectionner une section (scène) d'un titre et l'effacer. Notez que l'effacement de scènes d'un titre ne peut pas être annulé.

- Appuyez sur TITLE LIST.
- 2 Sélectionnez le titre que vous souhaitez effacer partiellement à l'aide de **↑**/**↓**.

Appuvez sur la touche rouge (« Editer ») pour sélectionner « Effacer A-B » et appuyez sur 🕀. L'affichage « Effacer A-B » apparaît.



- 4 Appuyez sur ► pour commencer la lecture.
- 5 Sélectionnez le point A à l'aide de **◄◄/▶▶**, etc. et appuyez sur ⊕ (« Début »).

Le point de début (point A) est spécifié.

6 Sélectionnez le point B et appuyez sur ⊕ (« Fin »).

Le point de fin (point B) est spécifié.

- Pour modifier le point A ou B, sélectionnez « Début » ou « Fin » à l'aide de ←/→ et répétez les opérations depuis l'étape 5 ou 6.
- Sélectionnez « Effacer » et appuvez sur (+).

L'affichage vous demande une confirmation.

8 Sélectionnez « Oui » et appuyez sur

La scène est effacée.

Sélectionnez « Terminer » et appuyez sur 🕀 pour quitter.

Pour annuler « Effacer A-B »

Appuyez sur RETURN. La Liste de titres apparaît.


- · Il est possible que les images ou le son soient momentanément interrompus au point où vous effacez une section d'un titre.
- Il n'est pas possible d'effacer des sections de moins de 3 secondes.

Division d'un titre (Diviser)

HDD

Si vous souhaitez copier un titre long sur un disque mais ne voulez pas réduire la qualité d'image, divisez le titre en deux titres plus courts. Notez que la division d'un titre ne peut pas être annulée.

- 1 Appuyez sur TITLE LIST.
- 2 Sélectionnez le titre que vous souhaitez diviser en deux titres à l'aide de 1/4.
- Appuyez sur la touche rouge (« Editer ») pour sélectionner « Diviser » et appuyez sur ⊕. L'affichage « Diviser » apparaît.



- 4 Appuyez sur ➤ pour commencer la lecture.
- 5 Sélectionnez le point de division à l'aide de ◀◀/▶▶, etc. et appuyez sur ⊕ (« Sélectionner »).

Le point de division est spécifié.

- Pour modifier le point de division, sélectionnez « Sélectionner » à l'aide de t répétez cette étape.
- **6** Sélectionnez « Diviser » et appuyez sur \oplus .

L'affichage vous demande une confirmation

7 Sélectionnez « Oui » et appuyez sur ⊕.

Le titre est divisé en deux.

Pour annuler « Diviser »

Appuyez sur & RETURN. La Liste de titres apparaît.

Modification du nom d'un titre (Renommer)

HDD

- Appuyez sur TITLE LIST.
- 2 Sélectionnez le titre que vous souhaitez renommer à l'aide de ♣/♣.
- 3 Appuyez sur la touche rouge (« Editer ») pour sélectionner « Renommer » et appuyez sur ⊕. Vous pouvez saisir jusqu'à

31 caractères.



- 4 Amenez le curseur au point où vous souhaitez insérer le caractère à l'aide de ←/↑/↓/→.
 - Pour effacer tous les caractères, appuyez sur la touche jaune (« Effacer tout »).
- 5 Appuyez sur ←/↑/↓/→ pour sélectionner le caractère que vous souhaitez saisir et appuyez sur ⊕.

Le caractère sélectionné apparaît sur la ligne d'introduction.

- Pour insérer un espace, sélectionnez la touche vide et appuyez sur ⊕.
- Pour passer entre les lettres alphabétiques et les symboles, appuyez sur la touche verte (« ABCabc »/« Symboles »).
- Pour effacer un caractère, amenez le curseur à droite du caractère sur la ligne d'introduction et appuyez sur la touche rouge (« Espace arrière »).
- Pour insérer un caractère, amenez le curseur à droite du point où vous souhaitez insérer le caractère. Puis sélectionnez le caractère et appuyez sur (+).

6 Appuyez sur la touche bleue (« Enregistrer »).

Pour annuler le réglage, appuyez sur RETURN.

63

Seuls les caractères affichés sur le clavier sur écran peuvent être introduits avec cet enregistreur.

Création et édition d'une Liste de lecture (Playlist)

L'édition d'une Liste de lecture vous permet d'effectuer ou de recommencer une édition sans changer les enregistrements réels. Vous pouvez créer jusqu'à 99 titres de Liste de lecture.

63


Il n'est pas possible de copier ou déplacer des titres de Liste de lecture contenant des titres enregistrés avec le signal de protection contre la copie « Copie autorisée une seule fois » (page 109).

Création d'un titre de Liste de lecture

HDD

- Appuyez sur TITLE LIST.
- Sélectionnez le titre que vous souhaitez inclure dans la Liste de lecture.
- 3 Appuyez sur la touche rouge (« Editer ») pour sélectionner « Nouvelle Liste lect. » et appuyez

L'affichage « Nouvelle Liste lect. » apparaît.



- Appuyez sur ► pour commencer la lecture.
- Sélectionnez le point de début à l'aide de ◀◀/▶▶, etc. et appuyez sur ((« Début »).

Le point de début est spécifié.

6 Sélectionnez le point de fin et appuyez sur (« Fin »).

Le point de fin est spécifié.

 Pour modifier le point de début ou de fin, sélectionnez « Début » ou « Fin » à l'aide de / et répétez les opérations depuis l'étape 5 ou 6.

7 Sélectionnez « Ajouter » et appuyez sur ①.

Une scène pour un titre de Liste de lecture est créée.

- Pour ajouter d'autres scènes, répétez les étapes 5 à 7.
- Pour ajouter d'autres scènes d'un autre titre, changez de titre à l'aide de ◄◄/ ►►

8 Sélectionnez « Terminer » et appuyez sur ①.

Un titre de Liste de lecture est ajouté à la Liste de lecture.

Pour annuler « Nouvelle Liste lect. »

Appuyez sur & RETURN. La Liste de titres apparaît.

Pour lire un titre de Liste de lecture

Vous pouvez lire un titre de Liste de lecture sur le disque dur (HDD) ou un DVD-RW/DVD-R (mode VR).

- Appuyez sur la touche jaune (« Passer à ») pendant que la Liste de titres est affichée.
- 2 Sélectionnez « Liste lect. » à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕. Pour revenir à la Liste de titres, appuyez à nouveau sur la touche jaune (« Liste Titres »).
- 3 Sélectionnez un titre de Liste de lecture à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕.

 La lecture commence à partir du titre sélectionné.



Vous pouvez rechercher un titre de Liste de lecture à l'aide de la touche INFO pendant la lecture (« Recherche liste lect. »).

Pour modifier l'ordre des titres d'une Liste de lecture

- **1** Appuyez sur la touche verte (« Trier ») pendant que la Liste de lecture est affichée.
- 2 Sélectionnez « Par Date » ou « Par Nom » à l'aide de ∱/↓ et appuyez sur ⊕.



Vous ne pouvez pas créer un titre de Liste de lecture qui contient des scènes de titres en mode DR et de titres en d'autres modes d'enregistrement.

Effacement d'un titre de Liste de lecture

HDD

1 Appuyez sur TITLE LIST et passez à la Liste de lecture.

Pour plus d'informations sur le passage à la Liste de lecture, voir « Pour lire un titre de Liste de lecture » à la page 64.

2 Suivez les étapes 2 à 6 d'« Effacement d'un titre (Effacer) » à la page 61.

Edition d'un titre de Liste de lecture

HDD


 Appuyez sur TITLE LIST et passez à la Liste de lecture.

Pour plus d'informations sur le passage à la Liste de lecture, voir « Pour lire un titre de Liste de lecture » à la page 64.

2 Sélectionnez le titre de Liste de lecture que vous souhaitez éditer à l'aide de ♠/♣.

Appuyez sur la touche rouge (« Editer ») pour sélectionner « Editer Liste lect. » et appuyez sur

Le menu Editer Liste de lecture apparaît.



4 Sélectionnez la scène que vous souhaitez éditer à l'aide de ←/↑/↓/

Pour prévisualiser une scène, appuyez sur (+).

5 Appuyez sur la touche de couleur correspondante.

- Touche verte (« Déplacer ») : Permet de modifier l'ordre des scènes. Sélectionnez un nouvel emplacement pour la scène à l'aide de ←/↑/↓/→ et appuyez sur ⊕.
- Touche jaune (« Ajouter ») : Permet d'ajouter une scène. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez insérer la scène à l'aide de ←/↑/↓/
 →, puis suivez les étapes 5 à 7 de « Création d'un titre de Liste de lecture » à la page 63.
- Touche bleue (« Effacer ») : Permet d'effacer la scène.

Pour annuler « Editer Liste lect. » Appuyez sur RETURN. La Liste de lecture apparaît.

Copie (HDD ←→ DVD)

Avant la copie

Dans cette section, « copie » signifie la « copie d'un titre enregistré sur le disque dur interne (HDD) vers un autre disque, ou vice versa ».

Avant de commencer, lisez les précautions suivantes qui sont communes à toutes les méthodes de copie.

Avant de commencer...

- Après avoir copié un titre du disque dur (HDD) sur un DVD, le titre ne peut pas être édité sur le DVD. Editez préalablement le titre sur le disque dur (HDD).
- Lorsque vous copiez un titre de Liste de lecture contenant des scènes en modes d'enregistrement différents et sélectionnez « Original » pour le mode de copie, le titre sélectionné sera copié dans le mode d'enregistrement actuel pour les émissions analogiques (le réglage par défaut est SP). Pour changer le mode d'enregistrement, sélectionnez un mode de copie autre qu'« Original ».
- Pour des titres contenant des scènes avec des formats d'image différents, effectuez la copie sur des DVD-RW/DVD-R (mode VR) lors de la copie du disque dur (HDD) vers des DVD.



Lorsque vous copiez un titre de Liste de lecture, il est enregistré comme titre Original.

6)

- Les titres contenant des signaux de protection contre la copie sont déplacés. Pour plus d'informations sur la fonction « Déplacer », voir « Limitation de copie » à la page 109.
- Aucune autre opération n'est disponible pendant la copie.
- Les enregistrements programmés ne commencent pas pendant la copie. Avant de commencer la copie, vérifiez la Liste programmateur pour être sûr qu'un enregistrement programmé ne doit pas commencer pendant la copie.
- Les marques de chapitre de la source de copie sont copiées. La position des marques de chapitre peut être légèrement différente de celle de l'original.
- Selon le DVD, le format d'image peut changer lorsque le titre est copié.

Copie du disque dur (HDD) vers un DVD (HDD → DVD)



Vous pouvez sélectionner les titres que vous souhaitez copier à la vitesse 1× à l'aide de la Liste de copie.

Insérez le DVD vers lequel vous allez copier.

Voir « Lecture de disques et d'émissions enregistrées » à la page 45.

- 2 Appuyez sur HDD.
- **3** Appuyez sur TITLE LIST.
- 4 Appuyez sur la touche rouge (« Editer ») pour sélectionner « Copie » et appuyez sur 🕀 .

La Liste de copie apparaît.



- 1 Sens de la copie
- **2** Taille (nombre) totale des titres sélectionnés
- 3 Informations détaillées du titre sélectionné
- 4 Coche
- **5** Espace disponible sur le disque à copier (approximatif)

Sélectionnez le titre que vous souhaitez copier et appuyez sur MARKER.

Une coche apparaît à côté du titre sélectionné.

- Pour annuler la sélection, appuyez à nouveau sur MARKER.
- Pour sélectionner/désélectionner tous les éléments, appuyez sur la touche jaune (« Sélection ») pour sélectionner « Sélectionner tout » ou

 - « Désélectionner tout » et appuyez sur
- Pour basculer entre la Liste de titres et la Liste de lecture, appuvez sur la touche bleue (« Chang. liste »).
- · Pour modifier l'ordre des titres. appuyez sur la touche verte (« Trier ») pour sélectionner « Par Nom », « Par Durée », etc. et appuvez sur (+).
- 6 Répétez l'étape 5 pour sélectionner tous les titres que vous souhaitez copier.
- Appuvez sur la touche rouge (« Démarrer copie »).

La liste des modes de copie apparaît.

Sélectionnez un mode de copie à l'aide de **↑**/**↓** et appuyez sur ⊕.

La copie commence.

Pour les DVD-RW/DVD-R (mode Vidéo)/DVD+R, l'affichage demande confirmation de finalisation après la copie. Si vous sélectionnez « Oui », le disque sera finalisé lorsque la copie est terminée.



Pour formater un DVD neuf, voir « Différences entre les types de disque » à la page 70.

Sur le mode de copie

- Lorsque vous sélectionnez « Original » à l'étape 8,
 - Les titres enregistrés en mode DR ou les titres de Liste de lecture contenant des scènes uniquement en mode DR sont tous convertis en 6 Mbit/s et copiés.
 - Les titres enregistrés en mode d'enregistrement autre que le mode DR sont copiés dans le même mode que celui de leur enregistrement.
 - Des titres de Liste de lecture contenant des scènes en modes d'enregistrement différents sont copiés dans le mode d'enregistrement actuel pour les émissions analogiques (le réglage par défaut est SP).
- Lorsque vous sélectionnez un mode de copie autre qu'« Original » à l'étape 8, tous les titres sélectionnés sont copiés avec le mode de copie sélectionné. Lorsque vous souhaitez sélectionner un mode de copie différent pour chaque titre, copiez les titres un à un.
- La vitesse de copie ne dépasse pas la vitesse de copie maximum de cet enregistreur même lors de l'utilisation de disques prenant en charge des vitesses de copie supérieures. Selon l'état du disque, il se peut également que l'enregistreur ne puisse pas copier à la vitesse de copie maximum

Pour afficher les informations de copie

Pendant la copie à vitesse 1×, vous pouvez continuellement prévisualiser le titre et vérifier les informations de copie. Appuyez sur DISPLAY pour masquer les informations de copie.

Pendant la copie à grande vitesse ou lorsque les informations de copie ne sont pas affichées, appuyez sur DISPLAY pour vérifier les informations de copie.



Pendant la copie à grande vitesse, vous pouvez regarder des émissions de télévision à l'aide du tuner de l'enregistreur.

Pour annuler la copie

- 1 Appuyez sur REC STOP. L'affichage vous demande une confirmation
- 2 Sélectionnez « Oui » et appuyez sur ⊕. Lorsqu'une copie en cours est arrêtée, aucune partie du titre ne sera copiée sur le DVD. Notez toutefois que cela réduit l'espace libre sur les DVD+R/DVD-R.



- Les titres bilingues sont copiés en stéréo. Seul le signal audio qui est sélectionné dans « Enregis. Bilingue » sur l'affichage de réglage « Entrée Audio » (page 92) (« A/G » (défaut) ou « B/D ») est copié sur le DVD. Pour copier un titre bilingue dans un mode d'enregistrement autre que DR avec à la fois le son principal et le son secondaire, copiez chaque titre, un par un, sur un DVD-VR en mode « Original ».
- Il n'est pas possible de copier des titres vers des DVD-RW/DVD-R/DVD+R finalisés. Il est toutefois possible de copier à nouveau sur des DVD-RW finalisés sur cet enregistreur si vous définalisez les disques (page 79).
- Les descriptions audio et les sous-titres ne sont pas copiés sur les DVD.
- Il n'est pas possible de copier des titres Radio enregistrés sur cet enregistreur vers un DVD.

Copie d'un DVD finalisé vers le disque dur (DVD → HDD)

HDD +RW -RWVR -RWvideo +R

Vous pouvez copier des titres d'un DVD finalisé vers le disque dur (HDD).

Insérez le DVD finalisé depuis lequel vous allez copier.

Voir « Lecture de disques et d'émissions enregistrées » à la page 45.

- 2 Appuyez sur DVD.
- **3** Appuyez sur SYSTEM MENU. Le menu système apparaît.
- 4 Sélectionnez « Média » et appuyez sur ⊕.
- 5 Sélectionnez « Vidéo (Titre) » et appuyez sur ⊕.
- Appuyez sur la touche rouge (« Editer ») pour sélectionner « Copie » et appuyez sur ⊕. La Liste de copie apparaît.
- 7 Sélectionnez le titre que vous souhaitez copier et appuyez sur MARKER.

Une coche apparaît à côté du titre sélectionné.

- Pour annuler la sélection, appuyez à nouveau sur MARKER.
- Pour sélectionner/désélectionner tous les éléments, appuyez sur la touche jaune (« Sélection ») pour sélectionner « Sélectionner tout » ou
 - « Désélectionner tout » et appuyez sur
- 8 Répétez l'étape 7 pour sélectionner tous les titres que vous souhaitez copier.
- 9 Appuyez sur la touche rouge (« Démarrer copie »).

La liste des modes de copie apparaît.

10 Sélectionnez un mode de copie à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕.

La copie commence.



Lorsque vous sélectionnez « Original » à l'étape 10, les titres sont copiés dans le mode où ils ont été enregistrés.

Pour annuler la copie

- Appuyez sur REC STOP. L'affichage vous demande une confirmation.
- 2 Sélectionnez « Oui » et appuyez sur ⊕. Lorsqu'une copie en cours est arrêtée, aucune partie du titre ne sera copiée sur le disque dur (HDD).

63

- Vous ne pouvez pas copier d'un DVD vidéo vers le disque dur (HDD).
- Les titres bilingues sont copiés en stéréo. Seul le signal audio qui est sélectionné dans « Enregis. Bilingue » sur l'affichage de réglage « Entrée Audio » (page 92) (« A/G » (défaut) ou « B/D ») est copié sur le disque dur (HDD).

Lecture d'un disque sur un autre appareil DVD (Finaliser)

-RWVR -RWvideo +R -RVR -Rvideo

La finalisation est nécessaire pour pouvoir lire des disques copiés avec cet enregistreur sur un autre appareil DVD.

Avant la finalisation, vérifiez les différences entre les types de disque dans le tableau cidessous.

Différences entre les types de disque

La finalisation est inutile.

-RWvR

La finalisation est inutile lors de la lecture d'un disque sur un appareil compatible avec le format VR. Après la finalisation, vous ne pouvez pas effectuer d'édition ou de copie sur le disque. Un disque finalisé sur cet enregistreur peut toutefois être à nouveau édité si vous définalisez (page 79) ou reformatez (page 78) le disque. Notez que si vous reformatez le disque, tout le contenu copié est effacé.

Même si votre autre appareil DVD est compatible avec le format VR, il se peut que vous deviez finaliser le disque, en particulier si la durée d'enregistrement est courte.

-RWvideo

La finalisation est nécessaire lors de la lecture sur un appareil autre que cet enregistreur.

Après la finalisation, il n'est pas possible de copier sur le disque. Un disque finalisé sur cet enregistreur peut toutefois être à nouveau copié si vous définalisez (page 79) ou reformatez (page 78) le disque. Notez que si vous reformatez le disque, tout le contenu copié est effacé.

-Rvr

La finalisation est nécessaire. Le disque ne peut être lu que sur un appareil prenant en charge les DVD-R en mode VR. Vous ne pouvez pas effectuer d'édition ou de copie sur le disque après sa finalisation.

+R -Rvideo

La finalisation est nécessaire lors de la lecture sur un appareil autre que cet enregistreur.

Après la finalisation, il n'est pas possible de copier sur le disque.

Insérez un disque.

Voir « Lecture de disques et d'émissions enregistrées » à la page 45.

Appuyez sur SYSTEM MENU.

Le menu système apparaît.

- Sélectionnez « Config. du disque » et appuvez sur \oplus .
- Sélectionnez « Informations disque » et appuvez sur 🕀 .

L'affichage d'informations du disque apparaît.

- 5 Sélectionnez « Finaliser » et appuyez sur (+).
- 6 Sélectionnez « Oui » et appuyez sur

L'enregistreur commence la finalisation du disque.

Appuyez sur SYSTEM MENU pour quitter la fonction.



Pour les DVD+RW/DVD+R ou DVD-RW/DVD-R (mode Vidéo), des menus de DVD sont créés.

6

- Selon l'état du disque ou de l'appareil DVD, il se peut que la lecture de disques ne soit pas possible même s'ils sont finalisés.
- · Il se peut que l'enregistreur ne puisse pas finaliser un disque s'il a été enregistré sur un autre enregistreur.
- · L'insertion d'un disque non finalisé dans un autre appareil DVD peut endommager le contenu copié.

Copie caméscope HDD/DV

Copie depuis un caméscope HDD

Vous pouvez copier le contenu d'un caméscope HDD Sony sur le disque dur de l'enregistreur via la prise USB du panneau

Les méthodes de copie depuis le caméscope HDD comprennent:

- -Copie Une pression
- Copie à l'aide de l'affichage sur écran Suivez les instructions de « Préparation à la copie depuis un caméscope HDD », puis passez à la section sur la copie.

Avant de commencer la copie depuis un caméscope HDD...

- Vérifiez que le disque dur (HDD) de l'enregistreur a assez de place disponible pour la copie (page 79). Vous pouvez créer de l'espace disque en effaçant des titres (page 61).
- Le contenu est copié dans le mode d'enregistrement actuel pour les émissions analogiques et l'entrée externe (le réglage par défaut est SP). Pour vérifier ou changer le mode d'enregistrement, appuyez sur INPUT pour basculer la source d'entrée sur l'émission analogique ou l'entrée externe et appuyez plusieurs fois sur REC MODE.

- · Si vous souhaitez copier par l'intermédiaire des prises LINE IN, voir « Enregistrement depuis un appareil raccordé » à la page 44.
- · Si vous souhaitez copier le contenu du caméscope HDD sur un DVD, copiez-le tout d'abord sur le disque dur (HDD) de l'enregistreur, puis éditez le titre sur le disque dur (HDD) et copiez-le sur le DVD.
- Les parties dont la copie est terminée restent dans l'enregistreur lorsque l'espace disque de l'enregistreur devient plein ou si vous arrêtez la copie pendant qu'elle est en cours.
- Le son Dolby Digital 5.1 canaux enregistré sur le caméscope HDD est converti en audio 2 canaux lorsqu'il est copié sur l'enregistreur.

- · Aucun enregistrement programmé ou autre opération n'est disponible lors de la copie depuis le caméscope HDD.
- L'appareil pris en charge est le caméscope HDD SD (définition standard) Sony sorti en avril 2009 ou avant.
- L'enregistreur ne prend pas en charge le format AVCHD (qualité d'image HD (haute définition)). Vous ne pouvez copier que des images de format MPEG-2 (images SD (définition standard)).
- Lorsque le caméscope HDD contient des images fixes et des images animées, seules les images animées peuvent être copiées vers l'enregistreur.
- Il n'est pas possible de copier une Liste de lecture créée avec le caméscope HDD vers l'enregistreur.
- · Lors de la copie depuis le caméscope HDD, l'enregistreur reconnaît et utilise les informations de date et heure de prise de vue du caméscope HDD. Il se peut que l'enregistreur n'effectue pas correctement la copie si l'horloge du caméscope HDD est incorrecte. Réglez correctement l'horloge du caméscope HDD avant la prise de vue.
- · Vous ne pouvez pas enregistrer la date, l'heure ou le contenu de la mémoire du caméscope HDD sur l'enregistreur.
- Si vous copiez le contenu enregistré en mode haute qualité sur le caméscope HDD vers l'enregistreur, il se peut que la copie prenne plus de temps que l'enregistrement.
- · Réglez l'enregistreur et le caméscope HDD sur le même système de couleur.
- Lorsque le nombre total de titres sur le disque dur (HDD) de l'enregistreur dépasse 999, vous ne pouvez pas copier le contenu du caméscope HDD sur l'enregistreur.

◆ Comment sont créés les titres et chapitres

Pendant chaque opération de copie, le contenu copié sur l'enregistreur est divisé en titres d'après la date de prise de vue. Si la date est passée au jour suivant pendant une session de prise de vue, l'image prise est incluse dans le titre de la date où la session de prise de vue a commencé.

Le titre est divisé en chapitres. Chaque session de prise de vue sur le caméscope HDD devient un chapitre.



Les noms de titre sont automatiquement attribués comme « USB *** (heure de début de la première session de prise de vue) ».



Même si les scènes sont enregistrées le même jour, elles sont copiées et divisées en deux titres ou plus lorsque la durée d'enregistrement totale dépasse 8 heures ou que le nombre total de scènes dépasse 99.


Préparation à la copie depuis un caméscope HDD

Raccordez un caméscope HDD à la prise USB de l'enregistreur.

Reportez-vous aussi au mode d'emploi fourni avec le caméscope HDD avant le raccordement.

- Allumez votre caméscope HDD et l'enreaistreur.
- 2 Raccordez votre caméscope HDD à la prise USB du panneau avant.

Enregistreur DVD



: Sens du signal

Réglez votre caméscope HDD sur le mode de connexion USB (exemple :

« P ORDINATEUR » ou

« CONNEXION USB »).

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le caméscope HDD.

63

- Raccordez le caméscope HDD directement à l'enregistreur.
- Ne débranchez pas le câble USB pendant la
- Lorsque l'entrée de signal à la prise USB du panneau avant ou l'utilisation de l'enregistreur ne peut pas être effectuée correctement avec un caméscope HDD, raccordez le caméscope HDD à la prise LINE IN et suivez les instructions d'« Enregistrement depuis un appareil raccordé » à la page 44.

Copie Une pression depuis un caméscope HDD (ONE-TOUCH DUB)

HDD

Vous pouvez copier le contenu de votre caméscope HDD sur le disque dur (HDD) de l'enregistreur par simple pression sur la touche ONE-TOUCH DUB de l'enregistreur.

Lors de la première copie depuis le caméscope HDD, tout le contenu est copié sur l'enregistreur. Ensuite, seules les nouvelles sessions qui n'ont pas encore été copiées sont copiées sur l'enregistreur.

Suivez les étapes 1 à 3 de « Préparation à la copie depuis un caméscope HDD » à la page 72 et appuyez sur ONE-TOUCH DUB de l'enregistreur.

L'enregistreur commence la copie du contenu du caméscope HDD vers la Liste de titres HDD de l'enregistreur.

Pour arrêter la copie

Appuyez sur ■ REC STOP.

Notez que quelques secondes peuvent être nécessaires pour que l'enregistreur arrête la copie.

Ø

- La touche de copie Une pression du caméscope HDD ne fonctionne pas avec l'enregistreur.
- Avec la copie Une pression, le contenu qui a déjà été copié sur l'enregistreur n'est pas à nouveau copié, même après que vous l'avez effacé de l'enregistreur. Pour copier à nouveau le même contenu sur l'enregistreur, réinitialisez la date et l'heure pour la copie Une pression en effectuant « Réinit. Copie une pression » sur l'affichage de réglage « Système 2 » (page 87), puis effectuez à nouveau la copie Une pression.
- Les données sur le contenu copié sont toutes effacées lorsque vous réinitialisez l'enregistreur (page 104).

Copie depuis un caméscope HDD à l'aide de l'affichage sur écran (Copie Caméscope HDD)

HDD

Vous pouvez copier le contenu de votre caméscope HDD sur le disque dur (HDD) de l'enregistreur à l'aide de l'affichage sur écran.

- 1 Suivez les étapes 1 à 3 de « Préparation à la copie depuis un caméscope HDD » à la page 72.
- 2 Appuyez sur SYSTEM MENU. Le menu système apparaît.
- 3 Sélectionnez « HDD-Cam/DV » et appuyez sur ⊕.
- 4 Sélectionnez « Copie Caméscope HDD » et appuyez sur 🕀.
- 5 Sélectionnez « Oui » ou « Non » à l'aide de ←/→ et appuyez sur ⊕.

 Lorsque vous sélectionnez « Oui », toutes les scènes sur le caméscope HDD sont triées par date et placées dans un dossier portant le nom de la date.

 Lorsque vous sélectionnez « Non », une liste de toutes les scènes sur le caméscope HDD s'affiche.

Sélectionnez la scène/dossier que vous souhaitez copier vers l'enregistreur à l'aide de ←/↑/↓/ → et appuyez sur MARKER.

Une coche apparaît à côté de l'élément sélectionné.

- Pour retirer la coche, appuyez à nouveau sur MARKER.
- Pour sélectionner/désélectionner tous les éléments, appuyez sur la touche jaune (« Sélection ») pour sélectionner
 - « Sélectionner tout » ou
 - « Désélectionner tout » et appuyez sur \oplus .
- Pour prévisualiser une scène sans son, appuyez sur

 Pour quitter la prévisualisation, appuyez sur
 (arrêt).
- 7 Répétez l'étape 6 pour sélectionner toutes les scènes/dossiers que vous souhaitez copier.
- 8 Appuyez sur la touche rouge (« Démarrer copie »).

L'enregistreur commence la copie du contenu du caméscope HDD vers la Liste de titres HDD de l'enregistreur.

Pour arrêter la copie

Appuyez sur ■ REC STOP. Ou sélectionnez « Annuler » et appuyez sur ⊕.



Vous pouvez sélectionner jusqu'à 999 scènes à la fois pour les copier sur l'enregistreur.

Copie depuis un caméscope DV

Cette section explique la copie avec un caméscope DV via la prise DV IN du panneau avant. Si vous souhaitez copier par l'intermédiaire des prises LINE IN, voir « Enregistrement depuis un appareil raccordé » à la page 44.

La prise DV IN de cet enregistreur est conforme à la norme i.LINK.

Suivez les instructions de « Préparation à la copie depuis un caméscope DV », puis passez à la section sur la copie. Pour plus d'informations sur i.LINK, voir « i.LINK » à la page 114.

Avant de commencer la copie depuis un caméscope DV...

 Vérifiez que le disque dur (HDD) de l'enregistreur a assez de place disponible pour la copie (page 79). Vous pouvez créer de l'espace disque en effaçant des titres (page 61).

◆ Comment sont créés les chapitres

Le contenu copié sur le disque dur (HDD) devient un seul titre. Ce titre est divisé en chapitres. Des chapitres sont créés pour chaque session de prise de vue sur la cassette et chaque pause pendant la copie. Pour utiliser la fonction de chapitre automatique de cet enregistreur, assurezvous de régler correctement l'horloge sur votre caméscope DV avant la prise de vue.


Préparation à la copie depuis un caméscope DV

Vous pouvez raccorder un caméscope DV à la prise DV IN de l'enregistreur pour effectuer une copie ou édition depuis une cassette de format DV/Digital8. L'utilisation est simple car l'enregistreur fera avancer rapidement et rembobinera la cassette pour vous – vous n'avez pas besoin de commander votre caméscope DV. Reportez-vous aussi au mode d'emploi fourni avec le caméscope DV avant le raccordement.

6

- Vous ne pouvez pas effectuer un enregistrement pendant une copie depuis un caméscope DV.
- La prise DV IN n'est destinée qu'à l'entrée des signaux. Elle ne sort pas de signaux.
- Vous ne pouvez pas utiliser la prise DV IN lorsque :
 - l'entrée de signal à la prise DV IN du panneau avant ou l'utilisation de l'enregistreur ne peut pas être effectuée correctement avec un caméscope numérique (voir « i.LINK » à la page 114). Raccordez le caméscope à la prise LINE IN et suivez les instructions d'« Enregistrement depuis un appareil raccordé » à la page 44.
 - le signal d'entrée n'est pas en format DVC-SD. Ne raccordez pas un caméscope numérique de format MICRO MV même s'il comporte une prise i.LINK.
 - les images sur la cassette contiennent des signaux de protection contre la copie qui limitent l'enregistrement.
- Réglez l'enregistreur et le caméscope DV sur le même système de couleur (page 90).
- Lorsque le nombre total de titres sur le disque dur (HDD) dépasse 999, vous ne pouvez pas copier le contenu du caméscope DV vers l'enregistreur.

Raccordements



- Insérez la cassette de format DV/ Digital8 source dans votre caméscope DV et réglez le caméscope DV en mode de lecture vidéo.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur REC MODE de la télécommande pour sélectionner le mode d'enregistrement.

Pour modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur INPUT pour basculer préalablement la source d'entrée sur l'émission analogique ou l'entrée externe.

Pour plus d'informations sur le mode d'enregistrement, voir page 109.

3 Spécifiez le paramètre « Entrée DV » sur l'affichage de réglage « Entrée Audio » (page 92).

Vous êtes prêt à commencer la copie. Sélectionnez une des méthodes de copie des pages suivantes.

(3

- Vous ne pouvez pas raccorder plus d'un appareil vidéo numérique à l'enregistreur.
- Vous ne pouvez pas commander l'enregistreur à l'aide d'un autre appareil ou d'un autre enregistreur du même modèle.
- Vous ne pouvez pas copier la date, l'heure ou le contenu de la mémoire de la cassette sur le disque dur (HDD).
- Si vous effectuez une copie depuis une cassette de format DV/Digital8 qui comporte des enregistrements de plusieurs pistes sonores, comme une cassette avec plusieurs fréquences d'échantillonnage (48 kHz, 44,1 kHz ou 32 kHz), aucun son ou un son non naturel sera sorti lors de la lecture du point de changement de fréquence d'échantillonnage sur le disque.
- L'image enregistrée peut être momentanément affectée ou les points de début et de fin d'un titre peuvent être différents de ceux que vous avez spécifiés si la cassette de format DV/Digital8 source présente l'une des conditions suivantes. Dans ce cas, raccordez votre caméscope DV à la prise LINE IN et suivez les instructions de « Enregistrement depuis un appareil raccordé » (page 44):
 - Il y a un espace vierge sur la partie enregistrée de la cassette.
 - Le code temporel de la cassette n'est pas séquentiel.
 - Si la taille d'image ou le mode d'enregistrement sur la cassette en cours de copie change.
- Un écran vide ou noir sera copié lorsque l'enregistreur est réglé sur un système de couleur différent de celui du contenu de la cassette DV. Placez « Système de Couleurs » sur l'affichage de réglage « Vidéo In/Out » sur le même système de couleur que celui du contenu de la cassette DV (page 90).
- Lors de la copie de titres bilingues sur une cassette de format DV/Digital8, placez
 « Enregis. Bilingue » sur « A/G » (défaut) ou « B/D » sur l'affichage de réglage « Entrée Audio » (page 92).

Copie Une pression depuis un caméscope DV (ONE-TOUCH DUB)

HDD

Vous pouvez copier tout le contenu d'une cassette de format DV/Digital8 sur le disque dur (HDD) par simple pression sur la touche ONE-TOUCH DUB de l'enregistreur.

L'enregistreur commande le caméscope DV pendant tout le processus et termine la copie.

Suivez les étapes 1 à 3 de « Préparation à la copie depuis un caméscope DV » à la page 74 et appuyez sur ONE-TOUCH DUB de l'enregistreur.

L'enregistreur rembobine la cassette puis commence la copie du contenu de la cassette.

Lorsque la copie est terminée, l'enregistreur rembobine la cassette jusqu'à son début.

Pour arrêter la copie

Appuyez sur SYSTEM MENU. Notez que quelques secondes peuvent être nécessaires pour que l'enregistreur arrête la copie.

Ø


- L'enregistreur met la copie en pause lorsqu'il y
 a un espace vierge ou une image contenant des
 signaux de protection contre la copie ou des
 signaux d'un système de couleur différent de
 celui de l'enregistreur sur la cassette.
 L'enregistreur reprend automatiquement la
 copie lorsqu'il reçoit un signal enregistrable en
 moins de 5 minutes. Sinon, la copie Une
 pression DV se termine automatiquement.
- La copie Une pression DV se termine automatiquement lorsque l'enregistreur ne peut pas recevoir de signal enregistrable pendant 12 secondes au début de la cassette.
- Si un caméscope HDD est aussi raccordé à la prise USB, la copie depuis le caméscope HDD commence lorsque vous appuyez sur la touche ONE-TOUCH DUB. Débranchez le caméscope HDD de la prise USB pour effectuer une copie depuis le caméscope DV.
- Un message apparaît lorsqu'un enregistrement programmé est sur le point de commencer pendant la copie Une pression DV. Suivez les instructions sur l'écran.

Copie depuis un caméscope DV à l'aide de l'affichage sur écran (Copie DV)

HDD

Vous pouvez sélectionner et copier des scènes pendant la lecture d'une cassette de format DV/Digital8.

- Suivez les étapes 1 à 3 de « Préparation à la copie depuis un caméscope DV » à la page 74.
- 2 Appuyez sur SYSTEM MENU. Le menu système apparaît.
- 3 Sélectionnez « HDD-Cam/DV » et appuyez sur ⊕.
- 4 Sélectionnez « Copie DV » et appuyez sur ⊕.



- Trouvez le point sur la cassette de format DV/Digital8 à partir duquel vous souhaitez commencer la copie à l'aide de ◄◄/▶▶, etc. et appuyez sur ■1.
- 6 Sélectionnez « Démar. Enreg » et appuyez sur ⊕ .

L'enregistreur commence la copie.

7 Sélectionnez « Pause Enreg » et appuyez sur 🕀 .

L'enregistreur met la copie en pause.

- 8 Appuyez sur ► et répétez les étapes 5 à 7 pour copier d'autres scènes.
- 9 Sélectionnez « Arrêt Enreg. » et appuyez sur ⊕.

Les scènes sélectionnées sont copiées comme un seul titre.

Pour quitter « Copie DV »

Appuyez sur SYSTEM MENU.

6

- Vous ne pouvez pas spécifier une scène de moins d'une seconde.
- L'enregistreur met l'enregistrement en pause lorsqu'il y a un espace vierge ou une image contenant des signaux de protection contre la copie ou des signaux d'un système de couleur différent de celui de l'enregistreur sur la cassette. L'enregistreur reprend automatiquement l'enregistrement lorsqu'il reçoit un signal enregistrable en moins de 5 minutes. Sinon, l'enregistreur arrête la copie DV et passe au menu système.

Réglages et paramètres

Utilisation des menus de configuration de disque (Config. du disque)

Vous pouvez régler les paramètres concernant le disque dur (HDD)/DVD.


- Appuyez sur SYSTEM MENU pendant que l'enregistreur est en mode d'arrêt ou pendant la lecture.
- 2 Sélectionnez « Config. du disque » à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕.
- 3 Sé lectionnez l'élément de configuration désiré à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕.

Voir les explications dans les sections suivantes.

Réglages disque (Informations disque)

Vous pouvez vérifier les informations du disque et utiliser les fonctions suivantes.

Exemple : Lorsqu'un DVD-RW (mode VR) est inséré.



- 1 « Nom disque »
- 2 « Espace utilisé »/« Restant » (approximatif) : Affiche le temps utilisé/restant du disque en mode d'enregistrement actuel (exemple : Mode SP).
- (3) « Protection du disque » : Affiche si une protection est spécifiée.
- 4 « Type de disque »
- (5) « Type de format » : Affiche le format d'enregistrement.
- 6 Touches de réglage de disque Les réglages disponibles diffèrent selon le type de disque.
 - « Finaliser » (page 70)/« Définaliser » (page 79)
 - « Formater » : Permet de formater un disque. Pour les DVD-RW, sélectionnez un format d'enregistrement (mode VR ou mode Vidéo) (page 70).

Définaliser

Lorsqu'un disque est finalisé, vous pouvez le définaliser.

Pour les DVD-RW (mode Vidéo)

Les DVD-RW (mode Vidéo) qui ont été finalisés pour interdire une copie ultérieure peuvent être définalisés pour permettre une copie supplémentaire.

Pour les DVD-RW (mode VR)

Si vous ne pouvez pas effectuer d'édition sur un DVD-RW (mode VR) qui a été finalisé avec un autre appareil DVD, définalisez le disque.


Ø

Il est possible que l'enregistreur ne puisse pas définaliser des DVD-RW (mode Vidéo) qui ont été finalisés sur un autre enregistreur.

- 1 Sélectionnez « Définaliser » et appuyez sur 🕀.
- 2 Sélectionnez « Oui » et appuyez sur ⊕. L'enregistreur commence la définalisation du disque. La définalisation peut prendre plusieurs minutes.
- **3** Appuyez sur SYSTEM MENU pour quitter la fonction.

Formatage du disque dur (HDD) (Format HDD)

Vous pouvez vérifier l'espace utilisé/restant du disque dur (HDD) et utiliser les fonctions suivantes.



- « Espace utilisé »/« Restant »
 (approximatif) : Affiche le temps
 utilisé/restant en mode
 d'enregistrement actuel (exemple :
 Mode DR) et l'espace utilisé/restant
 sur le disque dur (HDD).
- 2 Touches de réglage du disque dur (HDD)
 - « Effacer » : Permet d'effacer tous les titres (sauf les titres protégés) sur le disque dur (HDD).
 - « Formater » : Permet de formater le disque dur (HDD) pour résoudre le problème lorsqu'une erreur de disque dur s'est produite. Tout le contenu enregistré sur le disque dur (HDD) sera effacé.

Utilisation des menus de configuration (Config. Initiale)

Vous pouvez modifier les paramètres de l'enregistreur, tels que les réglages de canaux, les réglages audio, etc.

- Appuyez sur SYSTEM MENU pendant que l'enregistreur est en mode d'arrêt ou pendant la lecture.
- 2 Sélectionnez « Config. Initiale » à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕.
- 3 Sélectionnez l'élément de configuration désiré à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕.

Voir les explications dans les sections suivantes.

Les réglages par défaut sont soulignés.

Réglage Horloge

L'enregistreur règle automatiquement l'horloge lorsque des canaux numériques ont été balayés et mémorisés.

Régl. Auto Horloge

Active la fonction de réglage automatique de l'horloge lorsqu'une position de programme dans votre zone émet un signal horaire. Sélectionnez « On » et appuyez sur ⊕.

 Si l'enregistreur ne reçoit de signal horaire d'aucune station, sélectionnez « Off » et réglez manuellement l'horloge.

Régl. Manuel Horloge

Réglez le jour, le mois, l'année, les heures et les minutes à l'aide de \leftarrow / \uparrow / \downarrow / \rightarrow et appuyez sur \oplus pour démarrer l'horloge.

Heure d'été

Sélectionnez « On » si vous êtes maintenant à l'heure d'été et appuyez sur 🕀.

Réglages de réception d'antenne (Canal)

Vous pouvez effectuer des réglages du tuner et des chaînes pour l'enregistreur.

Régl. Auto Chaînes

Permet de prérégler automatiquement les chaînes.

- Sélectionnez votre pays/région à l'aide de ←/→ et appuyez sur ↓.
- Sélectionnez le type de chaîne que vous souhaitez prérégler à l'aide de ←/→ et appuyez sur **↓**.

Tout	Balaye les chaînes numériques et analogiques.
Numérique	Ne balaye que les chaînes numériques.
Analogique	Ne balaye que les chaînes analogiques. Lorsque vous sélectionnez cette option, passez à l'étape 4.

- Sélectionnez un élément à l'aide de ↑/↓ et modifiez les paramètres à l'aide de ←/→ ou des touches numériques.
 - Lorsque vous placez « Source numérique » sur « Antenne » sur l'affichage de réglage « Réglage facile » (page 24), réglez les éléments suivants.
 - « Type de service » : Pour balayer toutes les chaînes y compris les chaînes numériques de paiement à la séance, sélectionnez « Tous services ». Pour ne balayer que les chaînes gratuites, sélectionnez
 - « Services gratuits ».
 - « Fréquence initiale »/« Fréquence terminale » : Permet de spécifier la fréquence de début/fin pour le balayage.

- Lorsque vous placez « Source numérique » sur « Câble » sur l'affichage de réglage « Réglage facile » (page 24), réglez les éléments suivants.
 - « Type de service » : Voir ci-dessus.
- « Type balayage » : Sélectionnez normalement « Balayage rapide » pour une syntonisation rapide. Si aucune chaîne n'est trouvée avec « Balavage rapide » essavez le « Balayage complet » bien qu'il
- puisse prendre un certain temps. - « Fréquence » : Réglez ce paramètre en fonction des informations fournies par votre fournisseur de
- télévision par câble. – « ID réseau » : Réglez ce paramètre en fonction des informations fournies par votre fournisseur de télévision par câble. L'enregistreur recevra le réseau sélectionné.
- Sélectionnez « Début » à l'aide de **↑**/**↓** et appuyez sur 🕀. L'enregistreur commence le balayage des chaînes.
- Sélectionnez « Oui » et appuyez sur 🕀. Lorsque vous sélectionnez « Tout » à l'étape 2, l'enregistreur procède au balayage des chaînes analogiques.

Pour annuler le balayage

Appuyez sur 🔊 RETURN. Lorsqu'un affichage de résultat apparaît, sélectionnez « Oui » pour sauvegarder le résultat.



Lorsque vous réglez des chaînes à l'aide de « Régl. Auto Chaînes », les enregistrements programmés dans la Liste programmateur seront effacés.

Régl. Manuel Numérique

Permet de prérégler les chaînes numériques sur une fréquence spécifique. Lorsque certaines chaînes terrestres numériques ne peuvent pas être réglées à l'aide de « Régl. Auto Chaînes », utilisez cette fonction pour les régler manuellement.

- 1 Sélectionnez « Type de service » à l'aide de ←/→ et appuyez sur ↓ (page 81).
- de ←/→.

 Les « Fréquence » et « Largeur de bande » seront réglées en conséquence.

 Lorsque vous souhaitez régler manuellement « Fréquence » et

Spécifiez « Numéro de canal » à l'aide

manuellement « Fréquence » et « Largeur de bande », sélectionnez l'élément à l'aide de ♠/♣ et modifiez les paramètres à l'aide de ♠/♣ ou des touches numériques.

- 3 Sélectionnez « Début » à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ⊕. L'enregistreur commence le balayage des chaînes numériques.
- 4 Sélectionnez « Oui » et appuyez sur 🕀.

Pour annuler le balayage

Appuyez sur RETURN. Lorsqu'un affichage de résultat apparaît, sélectionnez « Oui » pour sauvegarder le résultat.

Liste de chaînes numériques

Vous permet d'invalider/valider ou de classer les chaînes numériques. Sélectionnez une chaîne à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur la touche de couleur correspondante.

- Touche verte (« Invalider »): Permet d'invalider la chaîne sélectionnée. La chaîne invalidée n'apparaîtra pas sur l'affichage EPG et sera sautée lorsque vous appuyez sur PROG +/-. Appuyez sur la touche rouge (« Valider ») pour valider à nouveau la chaîne.
- Touche jaune (« Permuter »): Permet de modifier l'ordre des chaînes. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer et appuyez sur la touche jaune (« Permuter »). Puis sélectionnez une autre chaîne avec laquelle permuter la position et appuyez sur la touche jaune (« Permuter »).
- Touche bleue (« Signal ») : Permet d'afficher la force du signal et la qualité du signal.

Régl. Manuel Analogique

Vous permet d'éditer, effacer ou classer les chaînes analogiques.

- 1 Sélectionnez une chaîne à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur la touche rouge (« Editer »).
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier à l'aide de ↑/↓ et modifiez les paramètres à l'aide de ←/
 →.
- **3** Appuyez sur la touche rouge (« Enregistrer »).
 - Pour prérégler une autre chaîne, répétez les opérations depuis l'étape 1.
 - Pour effacer une chaîne, sélectionnez la chaîne et appuyez sur la touche verte (« Effacer »).
 - Pour modifier l'ordre des chaînes, voir « Liste de chaînes numériques » à la page 82.

Localisation

Permet de sélectionner la région offrant la meilleure réception.

FR	Sélectionnez cette option en France.
Europe Ouest	Sélectionnez cette option dans les pays d'Europe de l'ouest.
UK	Sélectionnez cette option en Grande Bretagne.
Europe Est	Sélectionnez cette option dans les pays d'Europe de l'est.

Canal

Appuyez plusieurs fois sur ←/→ jusqu'à ce que le canal souhaité soit affiché.

• Pour sélectionner un canal câble ou satellite, appuyez sur ←/→ jusqu'à ce que le canal souhaité soit affiché.

◆ Canaux pouvant être recus

	3
Système de télévision	Couverture des canaux
BG (Pays d'Europe de l'ouest, sauf ceux indiqués ci-dessous)	E2 – E12 VHF
	Italie A – H VHF
,	E21 – E69 UHF
	S1 – S20 CATV
	S21 – S41 HYPER
	S01 – S05 CATV
DK (pays d'Europe	R1 – R12 VHF
de l'est)	R21 – R69 UHF
	S1 – S20 CATV
	S21 – S41 HYPER
	S01 – S05 CATV
I (Grande Bretagne)	B21 – B69 UHF
	S1 – S20 CATV
	S21 – S41 HYPER
	S01 – S05 CATV
L* (France)	F2 – F10 VHF
	F21 – F69 UHF
	B – Q CATV
	S21 – S41 HYPER

^{*} Pour recevoir des émissions en France, sélectionnez « L ».

◆ Syntonisation des canaux de télévision par câble français

Cet enregistreur peut balayer les canaux de télévision par câble B à Q et les canaux HYPER bande S21 à S41. Sur le menu de réglage des canaux, les canaux sont indiqués comme CC1 à CC44. Par exemple, le canal B est indiqué par le numéro de réglage de canal CC1 et le canal Q est indiqué par le numéro de réglage de canal CC23 (voir le tableau ci-dessous). Si le canal de télévision par câble que vous souhaitez prérégler est indiqué par sa fréquence (152,75 MHz, par exemple), reportez-vous au tableau cidessous pour trouver le numéro de canal correspondant.

Canal corres- pondant	Numéro de réglage de canal	Gamme de fréquence pouvant être reçue (MHz)
В	CC1	116,75–124,75
С	CC2	124,75–132,75
D	CC3	132,75–140,75
D	CC4	140,75–148,75
Е	CC5	148,75–156,75
F	CC6	156,75–164,75
F	CC7	164,75–172,75
G	CC8	172,75–180,75
Н	CC9	180,75–188,75
Н	CC10	188,75–196,75
I	CC11	196,75–204,75
J	CC12	204,75–212,75
J	CC13	212,75–220,75
K	CC14	220,75–228,75
L	CC15	228,75–236,75
L	CC16	236,75–244,75
M	CC17	244,75–252,75
N	CC18	252,75–260,75
N	CC19	260,75–268,75
О	CC20	268,75–276,75
P	CC21	276,75–284,75
P	CC22	284,75–292,75
Q	CC23	292,75–300,75
S21	CC24	299,25–307,25

Canal corres- pondant	Numéro de réglage de canal	Gamme de fréquence pouvant être reçue (MHz)
S22	CC25	307,25–315,25
S23	CC26	315,25–323,25
S24	CC27	323,25-331,25
S25	CC28	331,25–339,25
S26	CC29	339,25–347,25
S27	CC30	347,25–355,25
S28	CC31	355,25–363,25
S29	CC32	363,25–371,25
S30	CC33	371,25–379,25
S31	CC34	379,25–387,25
S32	CC35	387,25–395,25
S33	CC36	395,25–403,25
S34	CC37	403,25-411,25
S35	CC38	411,25–419,25
S36	CC39	419,25–427,25
S37	CC40	427,25–435,25
S38	CC41	435,25-443,25
S39	CC42	443,25–451,25
S40	CC43	451,25–459,25
S41	CC44	459,25–467,25

AFT

<u>On</u>	Active la fonction AFT (Auto Fine Tuning – accord fin automatique). Sélectionnez normalement cette position.
Off	Vous permet de régler manuellement l'image.

Système Son

Sélectionnez un système de télévision disponible (page 83).

B/G	Sélectionnez cette option dans les pays d'Europe de l'ouest, sauf ceux indiqués dans « Canaux pouvant être reçus » à la page 83.
D/K	Sélectionnez cette option dans les pays d'Europe de l'est.
I	Sélectionnez cette option en Grande Bretagne.
L	Sélectionnez cette option en France.

Nom

Appuyez sur → pour modifier ou saisir un nouveau nom de station. L'enregistreur doit recevoir des informations de canal pour que les noms de station apparaissent automatiquement.

Pour saisir des caractères, voir page 62.

Décodeur

Permet de régler les canaux d'un décodeur externe (décodeur analogique de télévision payante/Canal Plus).

Pour plus d'informations, voir page 29.

Réglages de l'enregistreur (Système 1)

Mode de veille

Mode1	Lorsque l'enregistreur est éteint, - Les signaux d'entrée de la prise LINE 1/DECODER ne sont pas sortis de la prise LINE 3 – TV (page 26) et le décodeur externe raccordé ne peut pas être utilisé (page 28). - Les signaux d'entrée d'antenne ne sont pas sortis au téléviseur raccordé. Pour regarder la télévision, utilisez un séparateur pour diviser les signaux d'entrée d'antenne entre le téléviseur et l'enregistreur (page 16).
Mode2	Lorsque l'enregistreur est éteint, les signaux d'entrée de la prise LINE 1/DECODER sont sortis de la prise LINE 3 – TV et les signaux d'entrée d'antenne sont sortis au téléviseur raccordé. La consommation en mode de veille est supérieure à celle de « Mode 1 ».

Extinction auto

<u>On</u>	L'enregistreur s'éteint automatiquement lorsque vous n'appuyez sur aucune touche pendant 6 heures en mode d'arrêt. L'affichage demande confirmation environ une minute avant que l'enregistreur s'éteigne. Si vous souhaitez que l'enregistreur reste allumé, sélectionnez « Annuler » et appuyez sur 🕀.
Off	Désactive la fonction.

Chap. Auto.

L'enregistreur peut diviser automatiquement un enregistrement (titre) en chapitres en insérant des marques de chapitre. Vous pouvez sélectionner les intervalles des marques de chapitre ou désactiver cette fonction.

Off	Aucune marque de chapitre n'est insérée.
10 minutes	Insère des marques de chapitre à des intervalles d'environ 10 minutes.
15 minutes	Insère des marques de chapitre à des intervalles d'environ 15 minutes.

- · L'intervalle de marque de chapitre réel peut varier selon la quantité d'informations contenue dans la vidéo à enregistrer.
- La fonction « Chap. Auto. » n'est pas disponible pendant la copie.

Durée Mode EP

Permet de spécifier la durée d'enregistrement continu maximum pour l'enregistrement en mode EP (seulement pour les émissions analogiques ou une entrée externe).

6 heures	Vous permet d'enregistrer continuellement pendant 6 heures.
8 heures	Vous permet d'enregistrer continuellement pendant 8 heures avec une qualité d'image inférieure.

Contrôle pour HDMI

<u>On</u>	Vous permet d'utiliser la fonction « Contrôle pour HDMI » (page 20).
Off	Désactive la fonction.

Enregistrement DivX®

Permet d'afficher le code d'enregistrement des fichiers vidéo DivX pour cet enregistreur.

VIDEO A LA DEMANDE DIVX :
Cet appareil DivX Certified[®] doit être
enregistré afin de lire des contenus DivX
VOD (Video-on-Demand – vidéo à la
demande). Rendez-vous sur le site
vod.divx.com avec ce code pour compléter
la procédure d'enregistrement et en savoir

Version

plus sur DivX VOD.

Vous pouvez vérifier la version du logiciel.

Mode de commande

Permet de modifier le mode de commande de l'enregistreur afin d'éviter des interférences avec un autre enregistreur DVD ou lecteur Sony.

1 Sélectionnez un mode de commande (« 1 », « 2 » ou « 3 (Réglage défaut) ») et appuyez sur ⊕.



Le paramètre par défaut du mode de commande pour cet enregistreur et la télécommande fournie est « 3 ». La télécommande ne fonctionne pas si des modes de commande différents sont réglés pour l'enregistreur et la télécommande. Spécifiez le même mode de commande. Vous pouvez vérifier le mode de commande pour l'enregistreur sur l'affichage du panneau avant (page 13).

- Réglez le mode de commande pour la télécommande de sorte qu'il corresponde au mode de commande pour l'enregistreur spécifié ci-dessus. Suivez les étapes ci-dessous pour régler le mode de commande sur la télécommande.
 - ① Appuyez continuellement sur ⊕.
 - Tout en appuyant continuellement sur ⊕, saisissez le numéro de code du mode de commande à l'aide des touches numériques.
 - ③ Appuyez continuellement et simultanément sur la touche numérique et sur ⊕ pendant plus de trois secondes.

Réglages de l'enregistreur (Système 2)

Mise à jour Logiciel

Vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel du tuner numérique intégré et la maintenir à jour avec le logiciel le plus récent.

<u>Auto</u>	Met automatiquement à jour le logiciel. Sélectionnez normalement cette position.
Off	Ne met pas automatiquement à jour le logiciel.
Début	Met manuellement à jour le logiciel.



N'éteignez pas l'enregistreur pendant la mise à jour du logiciel.

Informations CI

Vous permet de voir les informations CI. Les informations affichées diffèrent selon le module CI.

Réinit. Copie une pression

Permet de réinitialiser la date et l'heure pour la copie Une pression depuis un caméscope HDD. L'enregistreur copiera tout le contenu du caméscope HDD la prochaine fois que vous appuyez sur la touche ONE-TOUCH DUB. L'affichage vous demande une confirmation.

Finalisation auto

<u>On</u>	Lorsque vous retirez un disque de l'enregistreur, il finalise automatiquement le disque.
Off	Désactive la fonction.

Affichage en Façade

Permet de régler l'éclairage de l'affichage du panneau avant.

<u>On</u>	Eclairage lumineux.
Off	Eteint l'éclairage et réduit la consommation lorsque l'alimentation est coupée.



Lorsque vous sélectionnez « Off », le verrouillage enfant n'est pas disponible. Pour régler le verrouillage enfant, sélectionnez « On ».

Réglages de langue (Langue)

Vous pouvez effectuer des réglages de langue.

Langue des Menus

Permet de changer la langue d'affichage sur l'écran.

Menu DVD (DVD vidéo seulement)

Permet de changer la langue pour le menu du DVD.

Audio DVD (DVD vidéo seulement)

Permet de changer la langue de la piste sonore.

Lorsque vous sélectionnez « Original », la langue qui a la priorité sur le disque est sélectionnée

Sous-titres DVD (DVD vidéo seulement)

Permet de changer la langue des sous-titres enregistrés sur le disque.

Lorsque vous sélectionnez « Idem Audio », la langue des sous-titres change conformément à la langue que vous avez sélectionnée pour la piste sonore.

Audio D. TV(Primaire)/ Audio D. TV(Secondaire)

Ss-titres D. TV(Primaire)/ Ss-titres D. TV(Second.)

Télétexte D. TV(Primaire)/ Télétexte D. TV(Second.)

Permet de sélectionner l'audio principale et secondaire, la langue des sous-titres ou du télétexte pour des émissions multilingues. Lorsque la langue spécifiée dans « Audio D. TV(Primaire) »/« Ss-titres D. TV(Primaire) »/« Télétexte D. TV(Primaire) » n'est pas disponible, la langue spécifiée dans « Audio D. TV(Secondaire) »/« Ss-titres D. TV(Second.) »/« Télétexte D. TV(Second.) » est sélectionnée.

- Lorsque vous sélectionnez « Idem Langue Menu », la langue spécifiée dans « Langue des Menus » est sélectionnée.
- Lorsque vous sélectionnez « Idem Audio », la langue des sous-titres change conformément à la langue que vous avez sélectionnée pour la piste sonore.



Si vous sélectionnez « Autres » dans « Menu DVD », « Audio DVD » ou « Sous-titres DVD », appuyez sur 🕀 et saisissez un code de langue de la « Liste des codes de langue » à la page 111.



Si vous sélectionnez une langue qui n'est pas enregistrée sur le DVD vidéo, une des langues enregistrées est automatiquement sélectionnée.

Réglages vidéo (Vidéo In/Out)


Vous pouvez régler des options relatives à l'image, telles que la taille et la couleur, en fonction du type de téléviseur, tuner ou décodeur raccordé à l'enregistreur.

Type TV

Sélectionnez le format de l'image de lecture en fonction du type de téléviseur raccordé (téléviseur grand écran/mode large ou téléviseur à écran 4:3 conventionnel).

16:9	Sélectionnez cette option lors du raccordement à un téléviseur grand écran ou un téléviseur avec fonction mode large.
4:3 Letter Box	Sélectionnez cette option lors du raccordement à un téléviseur à écran 4:3. Affiche une image large avec des bandes sur les parties supérieure et inférieure de l'écran.
4:3 Pan Scan	Sélectionnez cette option lors du raccordement à un téléviseur à écran 4:3. Affiche automatiquement une image large sur tout l'écran et coupe les parties qui ne tiennent pas sur l'écran.

16:9



4:3 Letter Box



4:3 Pan Scan



Selon le disque, il se peut que « 4:3 Letter Box » soit sélectionné automatiquement au lieu de « 4:3 Pan Scan » ou vice-versa.

Sortie Vidéo Composantes

Permet de sélectionner le format de signal dans lequel l'enregistreur sort les signaux vidéo: entrelacé ou progressif, des prises COMPONENT VIDEO OUT

Normal(Entre- lacé)	Sort les signaux en format entrelacé.
Progressif	Sort les signaux en format progressif. Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez visionner des signaux progressifs.

- · Lors de l'utilisation du raccordement HDMI (page 17), « Progressif » ne peut pas être sélectionné.
- · Lorsque vous placez « Sortie LINE 3 [Entrée LINE 1] » sur « RVB [Vidéo/RVB] » ou « RVB [Décodeur] », vous ne pouvez pas spécifier « Sortie Vidéo Composantes ».
- · Lorsque vous raccordez l'enregistreur à un écran ou projecteur seulement via les prises COMPONENT VIDEO OUT, ne placez pas « Sortie LINE 3 [Entrée LINE 1] » sur « RVB [Vidéo/RVB] » ou « RVB [Décodeur] ». Si vous placez « Sortie LINE 3 [Entrée LINE 1] » sur « RVB [Vidéo/RVB] » ou « RVB [Décodeur] », il se peut, dans ce cas, que l'image n'apparaisse
- · Si des parasites apparaissent sur l'image après avoir réglé l'enregistreur sur le format progressif, appuyez continuellement sur
 - (arrêt) de l'enregistreur et appuyez sur

Sortie LINE 3 [Entrée LINE 1]

Permet de sélectionner une méthode de sortie des signaux vidéo pour la prise LINE 3 – TV et une méthode d'entrée des signaux vidéo pour la prise LINE 1/DECODER. L'image ne sera pas nette si ce réglage ne correspond pas au type du signal d'entrée vidéo.

Vidéo [Vidéo/ RVB]	Sortie de signaux vidéo/ entrée de signaux vidéo ou signaux RVB.
Vidéo [Décodeur]	Sortie de signaux vidéo. Sélectionnez cette option lors du raccordement à un décodeur externe (décodeur analogique de TV-payante/Canal Plus). Si vous raccordez un décodeur câble/récepteur satellite tel que CanalSat, ne sélectionnez pas cette option.
S-Vidéo [S- Vidéo]	Sortie/entrée de signaux S-vidéo.
RVB [Vidéo/ RVB]	Sortie de signaux RVB/ entrée de signaux vidéo ou signaux RVB.
RVB [Décodeur]	Sortie de signaux RVB. Sélectionnez cette option lors du raccordement à un décodeur externe (décodeur analogique de TV-payante/Canal Plus). Si vous raccordez un décodeur câble/récepteur satellite tel que CanalSat, ne sélectionnez pas cette option.



Si votre téléviseur n'accepte pas les signaux S-Vidéo ou RVB, l'image ne s'affichera pas selon la méthode sélectionnée sur l'écran du téléviseur, même si vous sélectionnez « S-Vidéo [S-Vidéo] », « RVB [Vidéo/RVB] » ou « RVB [Décodeur] ». Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre téléviseur.

Système de Couleurs

Permet de sélectionner le système de couleur lorsque des parasites apparaissent sur l'image. Ce paramètre est effectif lorsque vous enregistrez une émission analogique ou une entrée externe.

Auto	L'enregistreur détecte automatiquement les signaux des systèmes de couleur et sélectionne le système de couleur approprié.
PAL	Sélectionne le système de couleur PAL.
SECAM	Sélectionne le système de couleur SECAM.

Résolution HDMI

Permet de sélectionner le type de signaux vidéo sortis de la prise HDMI OUT. Si l'image n'est pas nette, naturelle ou satisfaisante, essayez une autre option qui convient au disque et à votre téléviseur/projecteur, etc. Pour plus d'informations, reportez-vous aussi au mode d'emploi fourni avec le téléviseur/projecteur, etc.

Auto (1080p)	Sélectionnez normalement cette option. L'enregistreur sort les signaux en commençant par la résolution la plus élevée acceptable par le téléviseur : 1080p > 1080i > 720p > 576p(480p) Si le format d'image qui en résulte n'est pas satisfaisant, essayez une autre option qui convient à votre téléviseur.
1080i	Sortie de signaux vidéo 1080i.
720p	Sortie de signaux vidéo 720p.
576p	Sortie de signaux vidéo 576p(480p).


Ø

Lorsque des parasites apparaissent sur l'image après que vous changez le paramètre « Résolution HDMI », appuyez continuellement sur ■ (arrêt) de l'enregistreur et appuyez sur ♠ (ouverture/ fermeture) de l'enregistreur.

Sortie vidéo 4:3

Ce réglage n'est effectif que lorsque vous placez « Type TV » sur « 16:9 » sur l'affichage de réglage « Vidéo In/Out ». Réglez ce paramètre pour regarder des signaux de format d'image 4:3. Si vous pouvez changer le format d'image sur votre téléviseur, changez le paramètre sur votre téléviseur et non sur cet enregistreur. Notez que ce paramètre n'est effectif que pour un raccordement HDMI.

Plein	Sélectionnez cette option lorsque vous pouvez changer le format d'image sur votre téléviseur.
Normal	Sélectionnez cette option lorsque vous ne pouvez pas changer le format d'image sur votre téléviseur. Affiche une vidéo de format 4:3 avec le format d'image tel quel.



Téléviseur à format d'image 16:9

Ø

Ce réglage n'est pas effectif lorsque « Résolution HDMI » est placé sur « 576p ».

Couleur HDMI

Permet de sélectionner la méthode de sortie des signaux vidéo pour la prise HDMI.

Auto	Détecte automatiquement le type de téléviseur raccordé et fait passer au paramètre couleur correspondant.
RVB	Sélectionnez cette option lors du raccordement à un appareil RVB.



Il se peut que certaines options ne soient pas disponibles selon l'appareil raccordé.

Réglages d'entrée audio (Entrée Audio)

Vous pouvez régler le son en fonction des conditions de lecture et de raccordement.

Sélection NICAM

Pour plus d'informations sur le système NICAM, voir page 42.

NICAM	Sélectionnez normalement cette position.
Standard	Sélectionnez cette option si le son des émissions NICAM n'est pas clair.

Mode Enr. Bilingue (HDD)

Ce paramètre est effectif lorsque vous enregistrez une émission analogique ou une entrée externe.

<u>On</u>	Lors de l'enregistrement d'émissions bilingues, le son principal et le son secondaire peuvent être enregistrés.
Off	Lors de l'enregistrement d'émissions bilingues, une seule piste sonore (principale ou secondaire) peut être enregistrée. Placez « Enregis. Bilingue » sur « A/G » (défaut) ou « B/D » sur l'affichage de réglage « Entrée Audio » (page 92).

Enregis. Bilingue

Permet de sélectionner le son à enregistrer. Ce paramètre est effectif pour l'enregistrement d'une émission analogique ou d'une entrée externe, ou la copie.

<u>A/G</u>	Enregistre le son principal pour l'émission bilingue.
B/D	Enregistre le son secondaire pour l'émission bilingue.

6)

Lors de l'enregistrement d'un signal audio bilingue sur le disque dur (HDD) (lorsque « Mode Enr. Bilingue (HDD) » est placé sur « On » (page 92)), les deux canaux audio sont enregistrés et vous pouvez sélectionner le son lors de la lecture.

Entrée DV

Sélectionnez le paramètre pour l'entrée audio lors de la copie depuis un caméscope DV.

Ne sélectionnez « Mixage » ou « Stéréo2 » que si vous avez ajouté une seconde piste sonore lors de l'enregistrement avec votre caméscope numérique.

Stéréo1	N'enregistre que le son original. Sélectionnez normalement cette option lors de la copie d'une cassette de format DV.
Stéréo2	N'enregistre que le son supplémentaire.
Mixage	Enregistre à la fois les canaux stéréo 1 et 2.

Entrée Audio Ext

<u>Stéréo</u>	Sélectionnez cette option lors de la réception d'émissions stéréo depuis un appareil raccordé.
Bilingue	Sélectionnez cette option lors de la réception d'émissions bilingues depuis un appareil raccordé.



Lors de la réception de signaux d'entrée audio de la prise d'entrée DV, l'enregistreur sélectionne automatiquement « Stéréo » ou « Bilingue » quel que soit le réglage d'« Entrée Audio Ext ».

Niveau de mixage AD

Permet de régler le niveau de mixage du son principal et de la description audio. Pour augmenter le volume de la description audio. sélectionnez une valeur numérique plus élevée. Le réglage par défaut est « Moyen ».

Réglages de sortie audio (Sortie Audio)

Vous pouvez choisir la méthode de sortie des signaux audio lorsque vous raccordez un élément tel qu'un amplificateur (récepteur) équipé d'une prise d'entrée numérique.



Si vous raccordez un élément qui n'accepte pas le signal audio sélectionné, les enceintes émettront un bruit important (ou aucun son) susceptible d'affecter votre ouïe ou d'endommager les enceintes.

Dolby Digital (disque dur (HDD)/DVD seulement)

Permet de sélectionner le type de signal Dolby Digital.

Dolby Digital	Sélectionnez cette option lorsque l'enregistreur est raccordé à un élément audio avec décodeur Dolby Digital intégré.
PCM	Sélectionnez cette option lorsque l'enregistreur est raccordé à un élément audio sans décodeur Dolby Digital intégré.

Si la prise HDMI OUT est raccordée à un appareil non compatible avec les signaux Dolby Digital, les signaux PCM seront automatiquement sortis même lorsque vous sélectionnez « Dolby Digital ».

DTS (DVD vidéo seulement)

Permet de sélectionner la sortie ou non de signaux DTS.

Off	Sélectionnez cette option lorsque l'enregistreur est raccordé à un élément audio sans décodeur DTS intégré.	
On	Sélectionnez cette option lorsque l'enregistreur est raccordé à un élément audio avec décodeur DTS intégré.	



Lorsqu'une sortie HDMI est exécutée vers un appareil non compatible avec les signaux DTS, les signaux ne seront pas sortis quel que soit le réglage de « DTS ».

96kHz PCM (DVD vidéo seulement)

Permet de sélectionner la fréquence d'échantillonnage du signal audio.

96kHz > 48kHz	Les signaux audio de DVD vidéo sont convertis en 48 kHz et sortis.
96kHz	Tous les signaux contenant 96 kHz sont sortis sans conversion. Les signaux sont toutefois sortis à 48 kHz s'ils contiennent des signaux protégés par des droits d'auteur.



Si la prise HDMI OUT est raccordée à un appareil non compatible avec les signaux 96 kHz, 48 kHz PCM est automatiquement sorti même lorsque vous sélectionnez « 96kHz ».

MPEG (DVD vidéo seulement)

Permet de sélectionner le type de signal audio MPEG.

<u>PCM</u>	Sélectionnez cette option lorsque l'enregistreur est raccordé à un élément audio sans décodeur MPEG intégré. Lors de la lecture de plages audio MPEG, l'enregistreur sort les signaux stéréo par la prise DIGITAL OUT (COAXIAL).
MPEG	Sélectionnez cette option lorsque l'enregistreur est raccordé à un élément audio avec décodeur MPEG intégré.



Si la prise HDMI OUT est raccordée à un appareil non compatible avec les signaux audio MPEG, les signaux PCM sont automatiquement sortis même lorsque vous sélectionnez « MPEG ».

DRC (Dynamic Range Control – commande de la gamme dynamique) (DVD seulement)

Permet de sélectionner le réglage de la gamme dynamique (différence entre les sons doux et forts) lors de la lecture d'un DVD conforme à « DRC ». Cette fonction affecte la sortie des prises suivantes :

- Prises LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
- Prise LINE 3 TV
- Prise LINE 1/DECODER
- Prise DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT seulement lorsque « Dolby Digital » est placé sur « PCM » (page 93).

Off	Sélectionnez normalement cette position.
On	Rend les sons bas clairs même si vous réduisez le volume.

Audio HDMI

Permet de sélectionner le type de signal audio sorti de la prise HDMI OUT.

Auto	Sort les signaux audio Dolby Digital, MPEG et DTS comme signal bitstream. Sélectionnez normalement cette position.	
PCM	Convertit tous les signaux audio sauf les signaux DTS en PCM.	



- · Il se peut que les signaux PCM ne soient pas sortis même lorsque vous sélectionnez « Auto » selon les réglages « Sortie Audio », le nombre de canaux audio et l'appareil HDMI raccordé.
- · La fonction « Audio HDMI » n'est pas disponible lorsqu'un appareil DVI est raccordé.

Réglages de limitation (Blocage parental)

Vous pouvez régler un mot de passe et limiter les opérations.

Lorsque vous n'avez pas spécifié de mot de passe, l'affichage de saisie d'un mot de passe à quatre chiffres apparaît. Saisissez votre nouveau mot de passe à l'aide des touches numériques.

Age TV numérique

La visualisation de certaines émissions de télévision numérique peut être limitée en fonction de la limite d'âge que vous spécifiez. Pour regarder ou enregistrer des émissions avec une limite d'âge qui dépasse celle que vous spécifiez, votre mot de passe est nécessaire.

- Sélectionnez un âge comme niveau de limitation et appuyez sur 🕀.
- Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques.

Pour annuler le paramètre, sélectionnez « Off » (défaut) à l'étape 1.

Lecture DVD (DVD vidéo seulement)

La lecture de certains DVD vidéo peut être limitée en fonction d'un niveau prédéterminé, tel que l'âge des utilisateurs. Certaines scènes peuvent être bloquées ou remplacées par des scènes différentes.

- Sélectionnez le niveau et appuyez sur Plus la valeur est basse, plus la
 - limitation est stricte. Les disques de niveau supérieur à celui que vous sélectionnez seront bloqués.
- Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques.

Pour annuler le réglage de lecture DVD pour le disque, sélectionnez « Off » (défaut) à l'étape 1.

Changer Mot de Passe

Vous pouvez changer le mot de passe qui donne accès aux paramètres « Blocage parental ».

Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques, puis saisissez un nouveau mot de passe.



Si vous oubliez votre mot de passe, réinitialisez l'enregistreur (page 104).

Réglage facile (Réinitialisation de l'enregistreur)

Sélectionnez cette fonction pour exécuter le programme « Réglage facile ». Suivez les instructions de « Réglage facile » (page 24).

Informations complémentaires

Dépannage

Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants pendant l'utilisation de l'enregistreur, essayez de le résoudre à l'aide de ce guide de dépannage avant de faire appel à un réparateur. Si le problème persiste, consultez le revendeur Sony le plus proche.

Alimentation

L'enregistreur ne s'allume pas.

→ Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est solidement branché.

L'enregistreur s'éteint en même temps aue vous éteianez le téléviseur.

→ Ce problème est provoqué par les fonctions BRAVIA Sync. Placez « Contrôle pour HDMI » sur « Off » sur l'affichage de réglage « Système 1 » pour annuler cette fonction (page 85).

Tuner

La chaîne n'est pas trouvée, mémorisée ou est manquée.

- → Assurez-vous que votre antenne est correctement raccordée à l'enregistreur.
- → Confirmez auprès de votre revendeur que vous vous trouvez dans une zone qui peut recevoir un signal numérique.
- → Vérifiez l'installation de votre antenne.
- → Lorsque vous avez changé les réglages de chaînes, éteignez l'enregistreur et attendez un moment que l'enregistreur sauvegarde les réglages, puis rallumez-le. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation secteur pendant cette procédure.

Image

Il n'y a pas d'image.

- → Rebranchez fermement tous les câbles de raccordement
- → Les câbles de raccordement sont endommagés.
- → Vérifiez le raccordement à votre téléviseur (page 16).
- → Basculez le sélecteur d'entrée de votre téléviseur (comme sur « magnétoscope » et « AV 1 ») de sorte que le signal de l'enregistreur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- → Vérifiez que le réglage « Vidéo In/Out » est réglé sur l'option appropriée qui est conforme à votre système (page 89).
- → Si vous raccordez l'enregistreur à votre téléviseur seulement par les prises COMPONENT VIDEO OUT, placez « Sortie Vidéo Composantes » sur l'affichage de réglage « Vidéo In/Out » sur « Progressif » (page 89).
- → Placez « Mode de veille » sur « Mode2 » sur l'affichage de réglage « Système 1 » (page 85).
- → Une chaîne cryptée est sélectionnée. Insérez le module CAM correct (page 21).
- → Un programme HD (Haute Définition) est sélectionné.
- → Un canal radio est sélectionné.

Des parasites apparaissent sur l'image.

- → Si le signal de sortie d'image de votre enregistreur passe par un magnétoscope pour arriver à votre téléviseur, ou si vous avez effectué un raccordement à un lecteur TV/VIDEO combiné, le signal de protection contre la copie appliqué à certains programmes DVD pourrait affecter la qualité de l'image. Si ce problème persiste même lorsque vous raccordez l'enregistreur directement à votre téléviseur, essayez de raccorder l'enregistreur à l'entrée S VIDEO de votre téléviseur.
- → Lorsque vous avez réglé l'enregistreur sur le format progressif, appuyez continuellement sur ■ (arrêt) de l'enregistreur, et appuyez sur **△** (ouverture/fermeture) de l'enregistreur. L'enregistreur est réglé sur le format

normal (entrelacé).

- → Vous effectuez la lecture d'un titre enregistré dans un système de couleur différent de celui de votre téléviseur.
- → Il se peut que des parasites apparaissent sur les images enregistrées sur le disque dur (HDD), ce qui est dû aux caractéristiques du disque dur (HDD) et n'est pas un dysfonctionnement.
- → Lors de la lecture d'un DVD double couche, la vidéo et l'audio peuvent être momentanément interrompues au point de changement de couche.

II n'y a pas d'image ou des parasites apparaissent sur l'image lors d'un raccordement à la prise DV IN.

 → Essayez ce qui suit : ①Eteignez l'enregistreur et rallumez-le. ②Eteignez l'appareil raccordé et rallumez-le.
 ③Débranchez puis rebranchez le câble i.LINK.

II n'y a pas d'image ou des parasites apparaissent sur l'image lors d'un raccordement à la prise HDMI OUT.

- → Essayez ce qui suit : ①Eteignez l'enregistreur et rallumez-le. ②Eteignez l'appareil raccordé et rallumez-le.
 ③Débranchez puis rebranchez le câble HDMI.
- → L'enregistreur est raccordé à un appareil d'entrée qui n'est pas conforme HDCP.
- → Lorsque des parasites apparaissent sur l'image après que vous changez le paramètre « Résolution HDMI », appuyez continuellement sur

 (arrêt) de l'enregistreur et appuyez sur
 - **△** (ouverture/fermeture) de l'enregistreur.

Il n'y a pas de réception d'émission de télévision.

- → Réglez manuellement le canal dans « Régl. Manuel Numérique » (page 82) ou « Régl. Manuel Analogique » (page 82) sur l'affichage de réglage « Canal ».
- → Sélectionnez la source correcte à l'aide de la touche INPUT, ou sélectionnez le canal d'une émission de télévision à l'aide des touches PROG +/-.

L'image se fragmente.

- → La force du signal est faible. Pour les émissions numériques, vous pouvez vérifier la force du signal à l'aide de la touche bleue (« Signal ») dans « Liste de chaînes numériques » sur l'affichage de réglage « Canal » (page 82).
- → Vérifiez l'installation de l'antenne.

Les images d'une émission de télévision sont déformées.

- → Réorientez l'antenne de télévision.
- Réglez l'image (reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur).
- → Eloignez l'enregistreur et le téléviseur.
- → Eloignez le téléviseur et les câbles d'antenne groupés.
- → Le câble d'antenne est raccordé à la prise AERIAL OUT de l'enregistreur. Raccordez le câble à la prise AERIAL IN.

Impossible de changer les chaînes TV.

→ Un enregistrement programmé a commencé, ce qui a changé les chaînes.

L'image de l'appareil raccordé à la prise d'entrée de l'enregistreur n'apparaît pas sur l'écran.

- → Appuyez sur INPUT pour commuter la source d'entrée. Sélectionnez « L1 » sur l'affichage du panneau avant lorsque l'appareil est raccordé à la prise LINE 1/ DECODER ou « L2 » lorsqu'il est raccordé à la prise LINE 2 IN.
- → Lorsque « Mode de veille » est placé sur « Mode1 » sur l'affichage de réglage « Système 1 », les signaux d'entrée de la prise LINE 1/DECODER ne sont pas sortis de la prise LINE 3 – TV. Placez « Mode de veille » sur « Mode2 » sur l'affichage de réglage « Système 1 » (page 85).

L'image de lecture ou l'émission TV de l'appareil raccordé par l'intermédiaire de l'enregistreur est déformée.

→ Si la sortie d'image de lecture d'un lecteur DVD, magnétoscope ou tuner passe par votre enregistreur avant d'atteindre votre téléviseur, le signal de protection contre la copie appliqué à certains programmes pourrait affecter la qualité d'image. Déconnectez l'appareil de lecture en question et raccordez-le directement à votre téléviseur (page 26).

L'image ne remplit pas l'écran.

→ Placez « Type TV » sur l'affichage de réglage « Vidéo In/Out » conformément au format d'écran de votre téléviseur (page 89).

L'image ne remplit pas l'écran, bien que le format d'image soit réglé dans « Type TV » sur l'affichage de réglage « Vidéo In/Out ».

→ Le format d'image du titre est fixe.

L'image est en noir et blanc.

- → Vérifiez que « Sortie LINE 3 [Entrée LINE 1] » sur l'affichage de réglage « Vidéo In/ Out » se trouve sur le paramètre approprié conforme à votre système (page 90).
- → Si vous utilisez un câble PERITEL (SCART), assurez-vous d'en utiliser un complètement câblé (21 broches).

Son

Il n'y a pas de son.

- → Rebranchez fermement tous les raccordements.
- → Le câble de raccordement est endommagé.
- → Le réglage de la source d'entrée sur l'élément audio ou le raccordement à l'élément audio est incorrect.
- → L'enregistreur est en mode de lecture arrière, d'avance rapide, de ralenti ou de pause.
- → Si le signal audio ne passe pas par les prises DIGITAL OUT (COAXIAL)/ HDMI OUT, vérifiez le réglage « Sortie Audio » (page 93).

- → L'enregistreur ne prend en charge que l'audio MP3, Dolby Digital et l'audio MPEG pour les fichiers vidéo DivX. Appuyez sur AUDIO pour sélectionner un format de signal audio pris en charge.
- → Lorsque la description audio n'est pas sortie de la prise DIGITAL OUT (COAXIAL), placez « MPEG » sur « PCM » sur l'affichage de réglage « Sortie Audio » (page 94).

Aucun son n'est sorti de la prise HDMI OUT.

- → Essayez ce qui suit : ①Eteignez l'enregistreur et rallumez-le. ②Eteignez l'appareil raccordé et rallumez-le. 3 Débranchez puis rebranchez le câble HDMI.
- → La prise HDMI OUT est raccordée à un appareil DVI (les prises DVI n'acceptent pas les signaux audio).
- → L'appareil raccordé à la prise HDMI OUT n'est pas conforme au format du signal audio. Dans ce cas, placez « Audio HDMI » sur « PCM » sur l'affichage de réglage « Sortie Audio » (page 95).

Le volume sonore est faible.

→ Le volume sonore est faible sur certains DVD

Il se peut que le volume sonore s'améliore si vous placez « DRC » sur l'affichage de réglage « Sortie Audio » sur « On » (page 94).

Une piste sonore alternative ne peut pas être enregistrée ou lue.

- → Lors de l'enregistrement depuis un appareil raccordé, placez « Entrée Audio Ext » sur « Bilingue » sur l'affichage de réglage « Entrée Audio » (page 93).
- → Lors de l'enregistrement ou la lecture de pistes multilingues (principale ou secondaire), spécifiez les paramètres appropriés sur l'affichage de réglage « Entrée Audio » (page 92).

→ Si vous avez raccordé un élément audio à la prise DIGITAL OUT (COAXIAL) et souhaitez changer la piste sonore pour le disque dur (HDD) (lorsque « Mode Enr. Bilingue (HDD) » est placé sur « On » sur l'affichage de réglage « Entrée Audio » (page 92)) pendant la lecture, placez « Dolby Digital » sur l'affichage de réglage « Sortie Audio » sur « PCM » (page 93).

Le son se fragmente.

- → La force du signal est faible. Pour les émissions numériques, vous pouvez vérifier la force du signal à l'aide de la touche bleue (« Signal ») dans « Liste de chaînes numériques » sur l'affichage de réglage « Canal » (page 82).
- → Vérifiez l'installation de l'antenne.

Enregistrement/ Enregistrement programmé/ Edition

L'enregistrement sur un DVD n'est pas possible.

→ La seule destination d'enregistrement est le disque dur (HDD).

Vous ne pouvez pas passer sur une autre position de programme que celle que vous enregistrez.

Réglez la source d'entrée du téléviseur sur « TV ».

L'enregistrement ne commence pas immédiatement après que vous appuyez sur ● REC.

→ N'utilisez l'enregistreur qu'après que « LOADING », « FORMATTING » ou « INFO WRITE » disparaît de l'affichage du panneau avant.

Rien n'a été enregistré bien que vous ayez effectué correctement la programmation.

→ Une coupure de courant s'est produite pendant l'enregistrement.

- → L'horloge interne de l'enregistreur a été arrêtée du fait d'une coupure de courant qui a duré plus de 30 minutes. Réglez à nouveau l'horloge (page 80).
- → Le canal a été désactivé ou effacé après que l'enregistrement programmé a été réglé. Voir « Liste de chaînes numériques » (page 82) et « Régl. Manuel Analogique » (page 82).
- → Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur et rebranchez-le.
- → L'émission contient des signaux de protection contre la copie (paiement à la séance, AVC) qui limitent la copie ou une chaîne cryptée est sélectionnée.
- → Une émission avec des informations de contrôle parental a été spécifiée pour l'enregistrement. Si l'affichage de saisie de votre mot de passe apparaît avant que l'enregistrement commence, saisissez votre mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches numériques. Votre mot de passe est nécessaire lorsque vous enregistrez des émissions avec une limite d'âge qui dépasse celle que vous avez spécifiée (page 95).
- → Une autre programmation chevauchait la programmation (page 43).
- → Il n'y a pas assez d'espace disque pour l'enregistrement.
- → L'enregistreur était en cours de copie.

L'enregistrement ne s'arrête pas immédiatement après que vous appuyez sur ■ REC STOP.

→ Il faut quelques secondes pour que l'enregistreur introduise les données du disque avant que l'enregistrement puisse s'arrêter.

L'enregistrement ne s'arrête pas après que vous appuyez sur ■.

→ Appuyez sur ■ REC STOP.

L'enregistrement programmé n'est pas complet ou n'a pas commencé depuis le début.

- → Une coupure de courant s'est produite pendant l'enregistrement. Si le courant se rétablit lorsqu'il y a un enregistrement programmé, l'enregistreur reprend l'enregistrement.
 - Au cas où la coupure de courant dure plus de 30 minutes, réglez à nouveau l'horloge (page 80).
- → Une autre programmation chevauchait la programmation (page 43).
- → L'espace disque n'était pas suffisant.

Le contenu précédemment enregistré a été effacé.

→ Des données ne pouvant pas être lues sur cet enregistreur mais ayant été enregistrées sur un DVD avec un ordinateur seront effacées du disque lorsque celui-ci est inséré.

L'édition n'a pas été sauvegardée sur un disque.

- → Après l'édition d'un disque, une panne de courant s'est produite ou le cordon d'alimentation secteur a été débranché avant que l'édition soit sauvegardée.
- Pour des DVD enregistrés sur un autre appareil DVD, il se peut que l'édition ne soit pas correctement sauvegardée.

Des titres ne peuvent pas être édités.

- → Il n'est pas possible d'effacer ou d'éditer des titres pendant l'enregistrement ou la copie.
- → Des titres Radio ne peuvent être que renommés ou effacés

Lecture

L'enregistreur ne lit aucun type de disque (sauf le disque dur (HDD)).

- → Le disque est à l'envers. Insérez le disque avec la face portant l'étiquette vers le haut.
- → Le disque n'est pas correctement inséré.
- → De l'humidité s'est condensée à l'intérieur de l'enregistreur. Voir « Remarques sur cet enregistreur » à la page 112.

Si le disque a été enregistré sur un autre enregistreur et n'a pas été finalisé (page 70), l'enregistreur ne peut pas lire le disque.

L'enregistreur ne commence pas la lecture depuis le début.

- → La fonction Reprise de lecture a été activée (page 47).
- → Vous avez inséré un DVD dont le menu de titres ou le menu DVD apparaît automatiquement sur l'écran du téléviseur la première fois qu'il est inséré. Utilisez le menu pour commencer la lecture (page 46).

L'enregistreur commence automatiquement la lecture.

→ Le DVD vidéo comporte une fonction de lecture automatique.

La lecture s'arrête automatiquement.

→ Si le DVD contient un signal de pause automatique, l'enregistreur arrête la lecture à ce signal de pause automatique.

Certaines fonctions telles que l'arrêt, la recherche ou la lecture au ralenti ne peuvent pas être exécutées.

Selon le DVD, il se peut que vous ne puissiez pas effectuer certaines des opérations ci-dessus. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.

La langue de la piste sonore ou des soustitres ne peut pas être changée ou désactivée.

- Des pistes multilingues ne sont pas enregistrées sur le DVD en cours de lecture.
- → Des sous-titres multilingues ne sont pas enregistrés sur le DVD vidéo.
- → Le DVD vidéo interdit le changement de la langue de la piste sonore ou des sous-titres.
- → Essayez de changer la langue à l'aide du menu du DVD vidéo.
- Après avoir changé la langue pour le menu du DVD, retirez et réinsérez le DVD pour appliquer le changement.

Les angles ne peuvent pas être changés.

- Des multiangles ne sont pas enregistrés sur le DVD en cours de lecture.
- → Le DVD interdit le changement d'angles.
- → Essayez de changer l'angle à l'aide du menu du DVD.
- Les angles ne peuvent pas être changés pour les titres enregistrés sur cet enregistreur.

Impossible de lire des fichiers vidéo DivX.

- Les fichiers vidéo DivX ne sont pas créés dans un format que l'enregistreur peut lire (page 113).
- → Il se peut que la lecture de certains fichiers vidéo DivX sur un disque ou périphérique USB ne soit pas régulière. Dans ce cas, copiez les fichiers vidéo DivX sur le disque dur (HDD) et lisez-les sur le disque dur (HDD).

Impossible de lire des fichiers MP3.

→ Les fichiers MP3 ne sont pas enregistrés dans un format que l'enregistreur peut lire (page 113).

Impossible de lire des fichiers photo.

- → Les fichiers photo ne sont pas enregistrés dans un format que l'enregistreur peut lire (page 113).
- → La lecture des fichiers d'image JPEG progressifs prend un certain temps.

La fonction Pause TV est inopérante.

- → Le disque dur (HDD) est plein.
- Réglez la source d'entrée du téléviseur sur l'enregistreur et utilisez le tuner de l'enregistreur pour regarder des émissions de télévision.

Copie

Vous avez copié un titre, mais il n'apparaît pas dans la Liste de titre du disque dur (HDD).

→ Le titre contenait un signal de protection contre la copie, de sorte qu'il a été déplacé (page 109).

Vous avez copié un titre du disque dur (HDD) sur un DVD, mais le titre n'apparaît pas dans la Liste de titres du DVD.

- → Les lettres ou symboles qui ne sont pas affichés sur le clavier sur écran pour la fonction « Renommer » (page 62) sont remplacés par « # ».
- → Selon le DVD, il est possible que le nom de titre ne soit pas copié.

La copie depuis un caméscope HDD n'est pas possible.

- → Un caméscope HDD qui n'est pas pris en charge par cet enregistreur est raccordé (page 71).
- → Le caméscope HDD n'est pas placé en mode de connexion USB (page 72).
- → Le caméscope HDD ne comporte que le contenu qui a déjà été copié sur l'enregistreur lorsque vous effectuez une copie à l'aide de la touche ONE-TOUCH DUB. Pour copier à nouveau le même contenu sur l'enregistreur, exécutez « Réinit. Copie une pression » sur l'affichage de réglage « Système 2 » (page 87), puis effectuez à nouveau la copie Une pression.

Affichage

L'horloge s'est arrêtée ou est incorrecte.

→ Réglez à nouveau l'horloge manuellement (page 80).

L'indicateur de programmateur clignote.

→ Il n'y a pas assez d'espace sur le disque.

L'horloge n'apparaît pas sur l'affichage du panneau avant lorsque l'enregistreur est éteint.

- → « Affichage en Façade » est placé sur
 - « Off » sur l'affichage de réglage
 - « Système 2 » (page 87).

Le titre ou le nom de station ne s'affiche pas correctement.

Dans certaines zones, il se peut que les lettres ou symboles ne s'affichent pas correctement.

L'indication du mode d'enregistrement est incorrecte.

→ Lorsque l'enregistrement ou la copie est de moins de 5 minutes, l'indication du mode d'enregistrement peut s'afficher incorrectement. Notez que l'enregistrement ou la copie réel lui-même a été correctement effectué dans le mode d'enregistrement sélectionné.

Télécommande

La télécommande ne fonctionne pas.

- → Des modes de commande différents sont spécifiés pour l'enregistreur et la télécommande. Spécifiez le même mode de commande (page 86). Le paramètre par défaut du mode de commande pour cet enregistreur et la télécommande fournie est « 3 ». Vous pouvez vérifier le mode de commande actuel sur l'affichage du panneau avant (page 13).
- → Les piles sont faibles.
- → La télécommande est trop éloignée de l'enregistreur.
- → Le code fabricant de la télécommande est revenu au réglage par défaut lorsque vous avez remplacé les piles. Reprogrammez le code (page 22).
- → La télécommande n'est pas pointée vers le capteur de télécommande de l'enregistreur.

Autres

L'enregistreur ne détecte pas un périphérique USB connecté à l'enregistreur.

- → Assurez-vous que le périphérique USB est fermement connecté à l'enregistreur (page 50).
- → Vérifiez si le périphérique USB ou un câble est endommagé.
- → Vérifiez si le périphérique USB est allumé.
- → Le périphérique USB est connecté via un concentrateur USB. Connectez le périphérique USB directement à l'enregistreur.

La langue d'affichage sur l'écran change automatiquement.

→ Lorsque « Contrôle pour HDMI » est placé sur « On » (défaut) sur l'affichage de réglage « Système 1 » (page 85), la langue d'affichage sur l'écran change automatiquement, conformément au réglage de langue du téléviseur raccordé, si vous modifiez les réglages de langue sur votre téléviseur, etc.

Les fonctions BRAVIA Sync sont inopérantes.

- → Votre téléviseur n'est pas compatible avec la fonction BRAVIA Sync.
- → « Contrôle pour HDMI » est placé sur
 - « Off » sur l'affichage de réglage
 - « Système 1 » (page 85).
- → L'enregistreur est raccordé au téléviseur via un amplificateur. Raccordez l'enregistreur directement au téléviseur.

L'enregistreur ne fonctionne pas correctement.

- → Appuyez sur la touche RESET du panneau avant (page 12). Puis appuyez sur l/(¹) pour allumer l'enregistreur.
- → Lorsque de l'électricité statique, etc. provoque un fonctionnement anormal de l'enregistreur, éteignez-le et attendez que l'horloge apparaisse sur l'affichage du panneau avant. Puis débranchez l'enregistreur et rebranchez-le après l'avoir laissé éteint un certain temps.

Le plateau de disque ne s'ouvre pas après que vous appuyez sur

- **▲** (ouverture/fermeture).
- → Quelques secondes peuvent être
 nécessaires pour que le plateau de disque
 s'ouvre après que vous avez copié ou édité
 un DVD. Cela parce que l'enregistreur
 ajoute les données de disque sur le disque.
- → L'enregistreur est verrouillé. Annulez le verrouillage enfant (page 45).
- → Selon le disque, l'enregistreur vérifie si le disque est finalisé lorsque celui-ci est retiré de l'enregistreur.

Le plateau de disque ne s'ouvre pas et vous ne pouvez pas retirer le disque après avoir appuyé sur ▲ (ouverture/fermeture).

→ Eteignez l'enregistreur. Une fois que l'horloge apparaît sur l'affichage du panneau avant, débranchez le cordon d'alimentation secteur. (Si l'enregistreur ne s'éteint pas ou si l'horloge n'apparaît pas sur l'affichage du panneau avant, débranchez tout de même le cordon d'alimentation secteur.) Rebranchez le cordon d'alimentation secteur tout en appuyant sur ≜ de l'enregistreur et relâchez la touche lorsque le plateau de disque s'ouvre.

« REPAIR ERR » apparaît sur l'affichage du panneau avant.

→ La fonction de réparation de l'enregistreur est activée pour réparer le disque dur ou le disque. Laissez l'enregistreur allumé jusqu'à ce que « REPAIR ERR » disparaisse de l'affichage du panneau avant. Il se peut que certaines données soient perdues même si la fonction de réparation est activée.

« E01 » apparaît sur l'affichage du panneau avant.

→ Le disque dur (HDD) présente un problème. Prenez contact avec le revendeur Sony le plus proche. Notez qu'il se peut que le contenu du disque dur (HDD) soit effacé lors de la réparation de cet appareil.

« E02 » apparaît sur l'affichage du panneau avant.

Les informations de disque dur (HDD) sont incorrectes. Vous ne pouvez pas effectuer un nouvel enregistrement sur le disque dur (HDD). Formatez le disque dur (HDD) en suivant les instructions de « Formater » dans « Format HDD » (page 79). Notez que tout le contenu enregistré sur le disque dur (HDD) sera effacé. Si cela ne résout pas le problème, prenez contact avec le revendeur Sony le plus proche.

« UPDATE » apparaît sur l'affichage du panneau avant.

→ L'enregistreur est en train de mettre à jour le guide EPG et d'autres informations.

Le blocage parental ne fonctionne pas.

→ Vérifiez le paramètre « Age TV numérique » sur l'affichage de réglage « Blocage parental » (page 95).

Des bruits mécaniques sont entendus alors que l'enregistreur est éteint.

→ Pendant que l'enregistreur met à jour les informations EPG et autres, il se peut que des bruits de fonctionnement (ventilateur interne par exemple) soient entendus, même lorsque l'enregistreur est éteint. Ceci n'est pas un dysfonctionnement.

L'enregistreur s'éteint soudainement pendant le fonctionnement.

→ L'enregistreur s'éteint automatiquement lorsqu'il détecte un problème. Prenez contact avec le revendeur Sony le plus proche.

Réinitialisation de l'enregistreur

Vous pouvez réinitialiser l'enregistreur à tous ses réglages d'usine.

- Assurez-vous que l'enregistreur est allumé et retirez le disque.
- 2 Appuyez continuellement sur
 (arrêt) de l'enregistreur et
 appuyez sur I/Ů de l'enregistreur.

Tous les réglages sont réinitialisés et l'enregistreur s'éteint.

Disques sur lesquels la copie est possible

Туре		Logo de disque	Icône utilisée dans ce manuel	Formatage (disques neufs)	Compatibilité avec d'autres lecteurs DVD (finalisation)
DVD+RW		RU PREWritable	+RW	Format en mode VR (DVD+RW vidéo) (page 78)	Lecture possible sur des lecteurs compatibles DVD+RW (finalisation inutile)
DVD-RW	Mode VR	PW RW	-RWVR	Format en mode VR (page 78)	Lecture possible seulement sur des lecteurs compatibles mode VR (finalisation inutile)
	Mode Vidéo	RW 2	-RWvideo	Format en mode Vidéo (page 78)	Lecture possible sur la plupart des lecteurs DVD (finalisation nécessaire) (page 70)
DVD+R DVD+R DL			+R	Format en mode VR (DVD+R vidéo)	Lecture possible sur la plupart des lecteurs DVD (finalisation nécessaire) (page 70)
		RU DVD+R DL			
DVD-R	Mode VR	R R4.7	-Rvr	Format en mode VR	Lecture possible seulement sur des lecteurs compatibles DVD-R en mode VR (finalisation nécessaire) (page 70)
DVD-R DL	Mode Vidéo	R DL 4X/2X	-Rvideo	Format en mode Vidéo	Lecture possible sur la plupart des lecteurs DVD (finalisation nécessaire) (page 70)

Versions de disque utilisables (en avril 2009)

- DVD+RW vitesse 8x ou moins
- DVD-RW vitesse 6x ou moins (Ver.1.1, Ver.1.2 avec CPRM*)
- DVD+R vitesse 16x ou moins
- DVD-R vitesse 16x ou moins (Ver.2.0, Ver.2.1 avec CPRM*)
- Disques DVD+R DL (double couche) vitesse 8x ou moins
- Disques DVD-R DL (double couche) vitesse 8x ou moins (Ver.3.0 avec CPRM*)
- « DVD+RW », « DVD-RW », « DVD+R », « DVD+R DL », « DVD-R » et « DVD-R DL » sont des marques commerciales.
- * CPRM (Content Protection for Recordable Media) est une technologie de codage qui protège les droits d'auteur pour les images.

Disques sur lesquels la copie n'est pas possible

• DVD-RAM

Nombre maximum de titres pouvant être copiés sur un disque

Disque	Nombre de titres
DVD-RW/DVD-R	99
DVD+RW/DVD+R	49
DVD+R DL	49
DVD-R DL	99

63

- Il n'est pas possible d'enregistrer directement des émissions de télévision ou le contenu d'un appareil raccordé sur un disque.
- Vous ne pouvez pas mélanger le mode VR et le mode Vidéo sur le même DVD-RW. Pour changer le format du disque, reformatez le disque (page 78). Notez que le contenu du disque sera effacé après le reformatage.
- Il est recommandé d'utiliser des disques portant la mention « Pour Vidéo » imprimée sur leur emballage.
- Dans certains cas, il se peut que vous ne puissiez pas copier des titres sur des disques qui contiennent des titres copiés sur un autre appareil DVD. Si vous copiez un nouveau titre, notez que cet enregistreur ré-écrira le menu DVD des DVD+RW.
- Il se peut que vous ne puissiez pas éditer ou copier sur certains disques enregistrables.
- N'insérez pas de disque ne pouvant pas être copié ou lu sur cet enregistreur. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'enregistreur.

Disques pouvant être lus

Туре	Logo de disque	Icône utilisée dans ce manuel	Caractéristiques
DVD vidéo	VIDEO	DVD	Disques tels que films en vente dans le commerce ou en location Cet enregistreur reconnaît aussi les DVD-RAM*1 comme des disques compatibles DVD vidéo.
CD vidéo	DIGITAL VIDEO	VCD	CD vidéo ou CD-R/CD-RW en format CD vidéo/Super CD vidéo
CD*2	COMPACT DIGITAL AUDIO	CD	CD de musique ou CD-R/CD-RW en format CD de musique
DVD de données*3	-	DATA DVD	DVD+RW/DVD+R/DVD-RAM*1 contenant des fichiers MP3*4 ou fichiers vidéo DivX DVD-RW/DVD-R/DVD-ROM contenant des fichiers MP3*4, des fichiers d'image JPEG ou des fichiers vidéo DivX
CD de données*2	_	DATA CD	CD-ROM/CD-R/CD-RW contenant des fichiers MP3*4, des fichiers d'image JPEG ou des fichiers vidéo DivX

« DVD vidéo » et « CD » sont des marques commerciales.

*2 Vous pouvez copier le contenu de CD/CD de données sur le disque dur (HDD) (page 50).

*4 Brevets et technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence Fraunhofer IIS et Thomson.

Disques ne pouvant pas être lus

- CD photo
- CD-ROM/CD-R/CD-RW enregistrés en format différent de ceux mentionnés dans le tableau ci-dessus.
- · Partie des données des CD-Extra
- BD (Blu-ray Disc)

- DVD HD
- Disques enregistrés avec un caméscope DVD compatible AVCHD
- DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/ DVD+R/DVD-R ne contenant pas de vidéo DVD, de fichiers vidéo DivX, de fichiers photo ou de fichiers MP3.
- · Disques DVD audio
- DVD-RAM de type cartouche seulement
- Couche HD (haute densité) des CD Super audio
- DVD vidéo avec un code régional différent (page 108).
- DVD enregistrés sur un enregistreur différent et n'ayant pas été correctement finalisés.

^{*1} Si le DVD-RAM comporte une cartouche amovible, retirez la cartouche avant la lecture.


^{*3} Vous pouvez copier le contenu de DVD de données sur le disque dur (HDD) (page 50).
Vous pouvez aussi copier le contenu du disque dur (HDD) sur des DVD de données (page 58).

Remarque sur les opérations de lecture des DVD vidéo/CD vidéo

Certaines opérations de lecture de DVD vidéo/CD vidéo peuvent avoir été intentionnellement réglées par les fabricants de logiciel. Cet enregistreur lisant les DVD vidéo/CD vidéo d'après leur contenu tel que les fabricants de logiciel l'ont conçu, il se peut que certaines fonctions de lecture ne soient pas disponibles. Reportez-vous aux instructions fournies avec les DVD vidéo/CD vidéo.

Code régional (DVD vidéo seulement)

Votre enregistreur comporte un code régional imprimé sur sa face arrière et il ne peut lire que des DVD vidéo (lecture seulement) portant un code régional identique sur leur étiquette. Ce système est utilisé pour protéger les droits d'auteur. Les DVD vidéo portant l'étiquette peuvent aussi être lus sur cet enregistreur. Si vous essayez de lire un autre DVD vidéo, le message « Lecture interdite par le code de zone. » apparaît sur l'écran du téléviseur. Selon le DVD vidéo, il se peut qu'aucun code régional ne soit indiqué sur l'étiquette bien que la lecture du DVD vidéo soit interdite par des restrictions de zone.



Remarques sur les disques

Cet enregistreur est conçu pour la lecture de disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Les DualDiscs et certains disques de musique codés avec des technologies de protection des droits d'auteur ne sont pas conformes à la norme Compact Disc (CD). Il se peut donc que ces disques ne soient pas compatibles avec cet enregistreur.

63

- La lecture de certains DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R, DVD-RAM ou CD-RW/ CD-R ne peut pas être effectuée sur cet enregistreur du fait de la qualité d'enregistrement ou de l'état physique du disque, ou des caractéristiques de l'appareil d'enregistrement et du logiciel de création. Le disque ne peut pas être lu s'il n'a pas été correctement finalisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil d'enregistrement.
- N'insérez pas de disque ne pouvant pas être lu sur cet enregistreur. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'enregistreur.

Mode d'enregistrement

Comme les modes d'enregistrement ×3 standards des cassettes vidéo, vous pouvez sélectionner le mode d'enregistrement désiré à l'aide de la touche REC MODE Les modes d'enregistrement avec une qualité supérieure offrent un plus bel enregistrement, mais le grand volume de données entraîne aussi une durée d'enregistrement plus courte. A l'inverse, un mode longue durée allonge la durée d'enregistrement, mais le volume de données inférieur entraîne une qualité

Le tableau ci-dessous indique les durées d'enregistrement approximatives pour le disque dur (HDD) dans chaque mode d'enregistrement.

d'image plus grossière.

Durée d'enregistrement dans chaque mode d'enregistrement

Mode d'enregis-	Durée d'e (heures)	enregistren	nent approx
trement	RDR- DC105	RDR- DC205	RDR- DC505
DR* (Enregistrement direct)	56	88	176
HQ (Haute qualité)	27	43	89
SP (Mode standard)	56	88	180
LP (Longue durée)	110	175	355
EP (Mode longue durée) (6 heures)	135	210	430
EP (Mode longue durée) (8 heures)	225	355	720

^{*} Vous pouvez enregistrer directement des émissions TV numérique sans détérioration de la qualité d'image. La durée d'enregistrement approximative ci-dessus correspond à un enregistrement à 6 Mbit/s.

- · La durée d'enregistrement continue maximum sur le disque dur (HDD) est de 8 heures pour un seul titre. Un titre de plus de 8 heures est divisé.
- Les situations ci-dessous peuvent provoquer de légères inexactitudes de la durée d'enregistrement.
 - Enregistrement d'un programme dont la réception est mauvaise ou d'un programme ou source vidéo dont la qualité d'image est faible.
 - Enregistrement seulement d'une image fixe ou du son.

Protection contre la copie

Il n'est pas possible d'enregistrer des images protégées contre la copie sur cet enregistreur.

Limitation de copie

Vous ne pouvez pas copier des films et autres DVD vidéo sur le disque dur (HDD). D'autre part, lors de la copie depuis un DVD sur le disque dur (HDD), les scènes qui contiennent un signal de protection contre la copie ne peuvent pas être enregistrées. Les titres contenant des signaux de protection contre la copie « Copie autorisée une seule fois » ne peuvent être déplacés que du disque dur (HDD) vers un DVD-RW/ DVD-R (mode VR)* (après le déplacement, le titre original du disque dur (HDD) est effacé). La fonction « Déplacer » est exécutée à l'aide de la Liste de copie.

Disques pouvant être utilisés pour des signaux protégés

Signaux de protection contre la copie	Disques pouvant être utilisés
Copie libre (pas de signal de protection contre la copie)	+RW -RWVR -RWvideo +R -RVR
Copie autorisée une seule fois	HDD -RWVR * -RVR *
Copie interdite	Aucun

^{*} DVD-RW/DVD-R (mode VR) compatibles CPRM seulement.

Le disque copié ne peut être lu que sur un appareil compatible CPRM (page 106). CPRM (Content Protection for Recordable Media) est une technologie de codage qui protège les droits d'auteur pour les images.



Il n'est pas possible de déplacer les titres protégés du disque dur (HDD).

Liste des codes de langue

Pour plus d'informations, voir page 88.

L'orthographe des langues est conforme à la norme ISO 639 : 1988 (E/F).

Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
1067	Tibetan	1253	Icelandic	1403	(Afan) Oromo	1529	Tigrinya
1070	Breton	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1079	Catalan	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1093	Corsican	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1097	Czech	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pushto	1535	Tonga
1103	Welsh	1283	Javanese	1436	Portuguese	1538	Turkish
1105	Danish	1287	Georgian	1463	Quechua	1539	Tsonga
1109	German	1297	Kazakh	1481	Rhaeto-Romance	1540	Tatar
1130	Bhutani	1298	Greenlandic	1482	Kirundi	1543	Twi
1142	Greek	1299	Cambodian	1483	Romanian	1557	Ukrainian
1144	English	1300	Kannada	1489	Russian	1564	Urdu
1145	Esperanto	1301	Korean	1491	Kinyarwanda	1572	Uzbek
1149	Spanish	1305	Kashmiri	1495	Sanskrit	1581	Vietnamese
1150	Estonian	1307	Kurdish	1498	Sindhi	1587	Volapük
1151	Basque	1311	Kirghiz	1501	Sangho	1613	Wolof
1157	Persian	1313	Latin	1502	Serbo-Croatian	1632	Xhosa
1165	Finnish	1326	Lingala	1503	Singhalese	1665	Yoruba
1166	Fiji	1327	Laothian	1505	Slovak	1684	Chinese
1171	Faroese	1332	Lithuanian	1506	Slovenian	1697	Zulu
1174	French	1334	Latvian; Lettish				
1181	Frisian	1345	Malagasy			1703	non spécifié

Remarques sur cet enregistreur

Fonctionnement

- Si l'enregistreur est déplacé directement d'un endroit froid à un endroit chaud ou placé dans une pièce très humide, de la condensation peut se former sur les lentilles à l'intérieur de l'enregistreur. Si cela se produit, il se peut que l'enregistreur ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, si l'enregistreur est allumé, laissez-le allumé (s'il est éteint, laissez-le éteint) pendant environ une heure jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.
- Pour déplacer l'enregistreur, retirez le disque et n'appliquez pas de choc ou de vibrations au disque dur afin d'éviter d'endommager le disque ou le disque dur (page 3).

Réglage du volume

N'augmentez pas le volume pendant l'écoute d'une section à signaux d'entrée de niveau très faible ou sans signal audio. Sinon les enceintes pourraient être endommagées lors de la lecture d'une section à niveau de crête.

Nettoyage

Nettoyez le boîtier, le panneau et les commandes avec un chiffon doux légèrement imbibé de solution détergente douce. N'utilisez pas de tampon abrasif, poudre à récurer ou solvant tel qu'alcool ou benzine.

Disques de nettoyage/produits de nettoyage pour disques/lentilles

N'utilisez pas de disque de nettoyage ou de produit de nettoyage pour disques/ lentilles (type liquide ou à vaporisation). Ils pourraient provoquer un dysfonctionnement de l'enregistreur.

Remarques sur les disques

 Pour ne pas salir les disques, tenez-les par leur bord. Ne touchez pas leur surface. De la poussière, des traces de doigts ou des rayures sur un disque peuvent provoquer un dysfonctionnement.





- N'exposez pas les disques aux rayons directs du soleil ou à des sources de chaleur telles que conduits d'air chaud, ou ne les laissez pas dans une voiture garée en plein soleil car la température peut augmenter considérablement à l'intérieur du véhicule.
- Après la lecture, rangez les disques dans leurs boîtiers.
- Nettoyez les disques avec un tissu de nettoyage. Essuyez-les du centre vers l'extérieur.



- N'utilisez pas de solvants tels que benzine, diluant, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou aérosols antistatiques destinés aux disques vinyle.
- N'utilisez pas les disques suivants.
 - Un disque de forme non standard (carte, cœur, par exemple).
 - Un disque avec une étiquette ou un autocollant.
 - Un disque avec du ruban cellophane ou de la colle.

Remplacement de pièces

Au cas où cet appareil est réparé, il se peut que les pièces réparées soient récupérées à des fins de réutilisation ou de recyclage.

Remarques sur les fichiers MP3, fichiers d'image JPEG, fichiers vidéo DivX et i.Link

Fichiers MP3, fichiers d'image JPEG et fichiers vidéo DivX

MP3 est une technologie de compression audio qui satisfait certains règlements ISO/ MPEG. JPEG est une technologie de compression d'image.

DivX® est une marque déposée de DivX, Inc. et elle est utilisée sous licence. A PROPOS DE DIVX VIDEO : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX. Inc. Cet appareil est un dispositif DivX Certified officiel qui lit le format DivX vidéo. Rendez-vous sur le site www.divx.com pour plus d'informations et les outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en format DivX vidéo. Il est possible de lire des fichiers en format MP3/JPEG/DivX sur le disque dur (HDD), des CD de données (CD-ROM/CD-R/CD-RW), DVD de données (DVD-ROM/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R/DVD-RAM) ou des périphériques USB. Les DVD de données doivent être enregistrés conformément au format ISO9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo, Joliet ou UDF (Universal Disk Format) 1.02, 1.50, 2.00* ou 2.01.

Les CD de données doivent être enregistrés conformément au format ISO9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo ou Joliet.

La lecture de disques enregistrés en multisession/zone frontière est également possible.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec les lecteurs de disque et le logiciel d'enregistrement (non fourni) pour plus d'informations sur le format d'enregistrement.

Remarque sur les disques multisession/ zone frontière

Si des plages audio et des images en format CD de musique ou format CD vidéo sont enregistrées dans la première session/zone frontière, seule la première session/zone frontière sera lue.

Fichiers MP3, fichiers d'image JPEG ou fichiers vidéo DivX pouvant être lus par l'enregistreur

L'enregistreur peut lire les plages et fichiers suivants :

- Fichiers MP3 portant l'extension « .mp3 ».
- Fichiers d'image JPEG portant l'extension « .jpeg » ou « .jpg ».
- Fichiers d'image JPEG ligne de base conformes au format de fichiers d'image Exif 2.2* et si Y:C_B:C_R est 4:4:4, 4:2:2 ou 4:2:0.
- Fichiers vidéo DivX portant l'extension« .avi » ou « .divx ».
- « Exchangeable Image File Format »: Le format de fichier utilisé par les appareils photo numériques.

^{*} Non disponible pour les fichiers MP3.

6

- Cet enregistreur lira toutes données portant l'extension « .mp3 », « .jpeg », « .jpg », « .avi » ou « .divx » même si elles ne sont pas en format MP3, JPEG ou DivX. La lecture de telles données pourrait produire un bruit important susceptible d'endommager votre système d'enceintes.
- Il se peut que la lecture normale ne soit pas possible avec certains disques. Par exemple, l'image peut manquer de netteté, la lecture sembler irrégulière, le son sauter, etc.
- Il se peut que le début de la lecture prenne un certain temps avec certains disques.
- Certains fichiers ne peuvent pas être lus.
- Le nombre maximum de dossiers et fichiers pouvant être lus sur le disque dur (HDD) ou le périphérique USB est de 500. Pour les disques qui sont formatés et copiés sur cet enregistreur, le nombre maximum de dossiers et fichiers pouvant être lus est de 500 au total.
- Le disque dur (HDD) et le périphérique USB peuvent comporter 8 couches de dossiers chacun. Les disques qui sont formatés sur cet enregistreur peuvent comporter 2 couches de dossiers.
- Le passage au dossier suivant ou à un autre dossier peut prendre un certain temps.
- La taille d'image pouvant être affichée est limitée. Les tailles d'image suivantes peuvent être affichées: 8 000 pixels de largeur par 8 000 pixels de hauteur au maximum.
- Cet enregistreur prend en charge les fichiers d'image JPEG progressifs ne dépassant pas 2 Mo.
- Cet enregistreur prend en charge les fichiers MP3 enregistrés avec une fréquence d'échantillonnage de 32 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz.
- Il n'est pas possible de lire plus d'un fichier MP3 de 4 Go.
- L'enregistreur n'est pas compatible avec les plages audio en format mp3PRO.
- L'enregistreur ne peut pas lire un fichier vidéo DivX d'une taille supérieure à 720 (largeur) × 576 (hauteur)/4 Go.
- Il se peut que l'enregistreur ne puisse pas lire un fichier vidéo DivX lorsqu'il a été combiné à partir de deux, ou plus, fichiers vidéo DivX.
- Notez que la taille des fichiers d'image JPEG copiés sur le disque dur (HDD) peut être augmentée automatiquement pour correspondre à l'écran du téléviseur.
- Vous ne pouvez pas copier des fichiers d'image JPEG sur un DVD de données finalisé sur un autre enregistreur ou appareil.

i.LINK

La prise DV IN de cet enregistreur est conforme à la norme i.LINK pour les caméscopes numériques.

i.LINK est un terme plus connu pour le bus de transport de données IEEE 1394 proposé par Sony et c'est une marque commerciale agréée par de nombreuses sociétés.

IEEE 1394 est une norme internationale standardisée par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Pour plus d'informations sur la méthode de copie lorsque cet enregistreur est raccordé à un autre appareil vidéo équipé de prises DV, voir page 74.

La prise DV IN de cet enregistreur ne permet que l'entrée de signaux DVC-SD. Elle ne peut pas sortir de signaux. La prise DV IN n'acceptera pas de signaux MICRO MV d'un appareil tel qu'un caméscope numérique MICRO MV avec prise i.LINK. Pour des précautions supplémentaires à prendre, voir les remarques à la page 74. Pour plus d'informations sur les précautions lors du raccordement de cet enregistreur, reportez-vous aussi au mode d'emploi des appareils à raccorder.

63

Un seul appareil peut normalement être connecté à cet enregistreur par le câble i.LINK (câble de raccordement DV). Lors du raccordement de cet enregistreur à un appareil compatible i.LINK comportant deux, ou plus, prises i.LINK (prises DV), reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil à raccorder.

i.LINK et sont des marques commerciales.

Spécifications

Système

Laser: Laser à semi-conducteur Normes de transmission (émission numérique): DVB-T, DVB-C

Couverture des canaux (émission numérique) : VHF/UHF

Couverture des canaux (émission analogique) :

PAL (B/G, D/K, I)/SECAM (L)

VHF: E2 à E12, R1 à R12, F2 à F10,

Italie A à H, Irlande A à J

UHF: E21 à E69, R21 à R69, B21 à

B69, F21 à F69

CATV: S01 à S05, S1 à S20, France

ΒàQ

HYPER: S21 à S41

La couverture des canaux ci-dessus ne fait qu'assurer que les canaux seront reçus dans ces plages. Elle ne garantit pas la capacité à recevoir les signaux en toutes circonstances. Les canaux pouvant être captés diffèrent selon le pays/région.

Réception vidéo : Synthétiseur de

fréquence

Réception audio : Système à porteuse

divisée

Sortie d'antenne : Prise d'antenne

75 ohms, asymétrique

Programmation : Horloge : À quartz/ Indication des programmations : Cycle de 24 heures (numérique)

Format d'enregistrement vidéo :

MPEG-2, MPEG-1

Format d'enregistrement audio/débit binaire applicable :

DVB-T/C: DR (Direct Recording – enregistrement direct)
(Mode d'enregistrement TS)
ATT: Dolby Digital 2 canaux

(HQ, SP, LP, EP (6 heures):

256 kbit/s, EP (8 heures): 128 kbit/s)

Entrées et sorties

LINE 2 OUT

(AUDIO): Prise CINCH/2 Vrms/

10 kilohms

(VIDEO): Prise CINCH/1,0 Vc-c

LINE 2 IN

(AUDIO): Prise CINCH/2 Vrms/plus de

22 kilohms

(VIDEO): Prise CINCH/1,0 Vc-c (S VIDEO): Mini-DIN 4 broches/ Y:1,0 Vc-c, C:0,3 Vc-c (PAL)

LINE 3 - TV: 21 broches

CVBS OUT

S-Vidéo/RVB OUT (en amont)

LINE 1/DECODER: 21 broches

CVBS IN/OUT S-Vidéo/RVB IN

Décodeur

DV IN: 4 broches/i.LINK S100 DIGITAL OUT (COAXIAL):

Prise CINCH/0,5 Vc-c/75 ohms

COMPONENT VIDEO OUT

 $(Y, P_B/C_B, P_R/C_R)$:

Prise CINCH/Y : 1,0 Vc-c, P_B/C_B : 0,7 Vc-c, P_R/C_R : 0,7 Vc-c

HDMI OUT : Connecteur $HDMI^{TM}$ **USB :**

Prise USB (pour la connexion d'un appareil photo numérique, d'un lecteur de carte mémoire, d'une mémoire USB, d'un caméscope HDD et d'un disque dur)

Module CAM (Conditional Access Module - module d'accès conditionnel) :

Fente CAM (Conditional Access Module)

Généralités

Alimentation: 220-240 V CA, 50/60 Hz Consommation électrique: 45 W Dimensions (approx.):

430 × 71,5 × 258 mm (largeur/ hauteur/profondeur), y compris les pièces saillantes

Capacité du disque dur :

RDR-DC105 : 160 Go RDR-DC205 : 250 Go RDR-DC505 : 500 Go

Nombre maximum de titres pouvant être

enregistrés*: 999 Poids (approx.): 4,1 kg

Température de fonctionnement :

5 ℃ à 35 ℃

Humidité de fonctionnement :

25 % à 80 %

Accessoires fournis:

Cordon d'alimentation secteur (1)

Câble d'antenne (1)

Télécommande (1) Piles R6 (format AA) (2)

* La longueur maximum d'un titre est de 8 heures.

Les spécifications et la conception sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Index

Les mots entre guillemets apparaissent dans les menus OSD (affichage sur écran).

Chiffres

« 96kHz PCM » 94

Α

Affichage du panneau avant 13 « Affichage en Façade » 87 « AFT » 84 « Age TV numérique » 95 Antenne 16 Arrêt sur image 47, 53 « Audio D. TV(Primaire) » 88 « Audio D. TV(Secondaire) » 88

В

Balayage audio 47, 53 « Blocage parental » 46, 95 BRAVIA Sync 20

« Audio DVD » 88

C

Câble HDMI 17
Câble vidéo 17
CAM 21
Caméscope DV 74
Caméscope HDD 71
« Canal » 81, 83
Canal Plus 28
CD 107
CD de données 107
CD vidéo 107
« Changer Mot de Passe » 96

« Chap. Auto. » 85 « Chapitre » 49 Code régional 108 Conditional Access Module (module d'accès conditionnel) 21 « Config. du disque » 70, 78 « Config. Initiale » 80 « Copie » 60 Copie déplacer 109 du disque dur (HDD) vers un DVD 67 d'un DVD finalisé vers le disque dur (HDD) 69 format de copie 105 Copie autorisée une seule fois 110 « Copie Caméscope HDD » 73 Copie depuis un caméscope DV 74 « Copie DV » 76 copie Une pression 76 Copie depuis un caméscope HDD 71 « Copie Caméscope HDD » 73 copie Une pression 72 « Copie DV » 76 Copie interdite 110 Copie libre 110 Cordon d'alimentation secteur 21 **CPRM 106** Création d'une Liste de lecture 63

D

« Décodeur » 29, 84 « Définaliser » 79 « Désélectionner tout » 60 « Disque » 49 Disques pouvant être lus 107 Disques pouvant être utilisés 105, 107 « Diviser » 62 Dolby Digital 18, 93 « DRC » 94 DTS 18, 94 Durée d'enregistrement « Durée Mode EP » 85 DVD+R 105, 107 DVD+RW 105, 107 DVD de données 107 DVD-R 105, 107 DVD-RAM 107 DVD-ROM 107 DVD-RW 105, 107 DVD vidéo 107

Ε

Edition 60 liste de lecture 63 titres 60 « Effacer » 60, 61 « Effacer A-B » 61 « Enregis. Bilingue » 92 Enregistrement durée d'enregistrement 109 en regardant une autre émission 31 mode d'enregistrement 109 Enregistrement bilingue 42 « Enregistrement DivX® » 86 Enregistrement et lecture simultanés 48

Enregistrement	L	Mode d'enregistrement
programmé	« Langue » 24, 88	109
programmation EPG	« Langue des Menus » 88	« Mode de veille » 25, 85
39, 40	Lecture 45, 107	« Mode Enr. Bilingue
réglage manuel 41	arrêt sur image 47,	(HDD) » 92
vérification/	53	Mode Page 33
modification/	avance instantanée	Mode Vidéo 105
annulation 43	46, 53	Mode VR 105
« Entrée Audio » 92	avance rapide 47, 53	MPEG 18, 94
« Entrée Audio Ext » 93	balayage audio 47,	
« Entrée DV » 75, 92	53	N
EPG	CD de musique 54	NICAM 42
visualisation d'une	fichiers MP3 54	« Niveau de mixage AD »
liste des canaux	fichiers photo 56	93
disponibles 37	fichiers vidéo DivX	« Nom » 84
« Extinction auto » 85	52	« Nouvelle Liste lect. » 60
	lecture au ralenti 47,	
F	53	P
Fichiers vidéo DivX 52	relecture instantanée	Panneau arrière 14
Finalisation 70	46, 53	Panneau avant 12
« Finalisation auto » 87	« Répétitions » 49	Pause Live TV 47
« Finaliser » 70	reprise de lecture 47	Pause TV 47
« Format HDD » 79	retour rapide 47, 53	« Pays » 24
	zoom 57	PBC 46
Н	Lecture au ralenti 47, 53	PhotoTV HD 57
HDMI	Lecture différée 48	Pièces et commandes 10
« Audio HDMI » 95	« Lecture DVD » 95	Piles 22
« Contrôle pour	Lecture Une pression 46	« Piste » 49
HDMI » 85	« Liste de chaînes	« Progressif » 24
« Couleur HDMI »	numériques » 82	« Protection » 60
91	Liste de lecture 64	Protection
« Résolution	Liste de titres 32	titre 60
HDMI » 90	« Trier » 34	
« Sortie vidéo 4:3 »	Liste programmateur 43	Q
91	« Localisation » 83	Quick Timer
« Heure d'été » 80		(programmateur rapide)
	M	32
I	Manipulation des disques	
i.LINK 114	112	R
« Informations CI » 87	Menu	Raccordement
« Informations disque »	menu du DVD 46	le câble d'antenne 16
78	menu principal 46	le câble HDMI 17
« Formater » 78	« Menu DVD » 88	les câbles vidéo 17
« Renommer » 62	« Mise à jour Logiciel »	« Rech. Chapit. » 49
	87	« Rech. Piste » 49
	« Mode de commande »	« Rech. Temps » 49, 53
	86	« Rech. Titre » 49
	Mode de lecture	
	« Répétitions » 49	

Recherche	« Sortie Vidéo
balayage audio 47,	Composantes » 89
53	« Source numérique » 24
localisation du début	« Sous-titres DVD » 88
du titre/	« Ss-titres D.
chapitre/plage/	TV(Primaire) » 88
fichier 46, 53	« Ss-titres D.
retour rapide/avance	TV(Second.) » 88
rapide 47, 53	Super CD vidéo 107
« Recherche de fichier »	« Système 1 » 85
53	« Système 2 » 87
« Recherche visuelle » 34	« Système de Couleurs »
« Régl. Auto Chaînes »	90
	Système de télévision 84
24, 81	
« Régl. Auto Horloge » 80	« Système Son » 84
« Régl. Manuel	T
Analogique » 82	Т
« Régl. Manuel Horloge »	Télécommande 10, 22
25, 80	« Télétexte D.
« Régl. Manuel	TV(Primaire) » 88
Numérique » 82	« Télétexte D.
Réglage facile 24, 96	TV(Second.) » 88
« Réglage Horloge » 80	« Titre » 49
Réglages disque 70	TV-payante 28
« Réinit. Copie une	Types de disque 105, 107
pression » 87	« Type TV » 24, 89
1	
Réinitialisation de	71
1	
Réinitialisation de	U
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62	
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104	U USB 72
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition	U USB 72 V
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54	U USB 72 V Verrouillage enfant 45
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54 « Répétitions » 49	U USB 72 V Verrouillage enfant 45 « Version » 86
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54	U USB 72 V Verrouillage enfant 45
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54 « Répétitions » 49 Reprise de lecture 47	UUSB 72 VV Verrouillage enfant 45 « Version » 86 « Vidéo In/Out » 89
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54 « Répétitions » 49 Reprise de lecture 47	U USB 72 V Verrouillage enfant 45 « Version » 86
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54 « Répétitions » 49 Reprise de lecture 47 S « Sélectionner tout » 60	UUSB 72 VV Verrouillage enfant 45 « Version » 86 « Vidéo In/Out » 89
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54 « Répétitions » 49 Reprise de lecture 47 S « Sélectionner tout » 60 « Sélection NICAM » 92	U USB 72 V Verrouillage enfant 45 « Version » 86 « Vidéo In/Out » 89 Z
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54 « Répétitions » 49 Reprise de lecture 47 S « Sélectionner tout » 60 « Sélection NICAM » 92 Services numériques	U USB 72 V Verrouillage enfant 45 « Version » 86 « Vidéo In/Out » 89 Z Zoom 57
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54 « Répétitions » 49 Reprise de lecture 47 S « Sélectionner tout » 60 « Sélection NICAM » 92 Services numériques EPG 37	U USB 72 V Verrouillage enfant 45 « Version » 86 « Vidéo In/Out » 89 Z Zoom 57
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54 « Répétitions » 49 Reprise de lecture 47 S « Sélectionner tout » 60 « Sélection NICAM » 92 Services numériques EPG 37 Signaux de protection	U USB 72 V Verrouillage enfant 45 « Version » 86 « Vidéo In/Out » 89 Z Zoom 57
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54 « Répétitions » 49 Reprise de lecture 47 S « Sélectionner tout » 60 « Sélection NICAM » 92 Services numériques EPG 37 Signaux de protection contre la copie 110	U USB 72 V Verrouillage enfant 45 « Version » 86 « Vidéo In/Out » 89 Z Zoom 57
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54 « Répétitions » 49 Reprise de lecture 47 S « Sélectionner tout » 60 « Sélection NICAM » 92 Services numériques EPG 37 Signaux de protection contre la copie 110 Son principal 42, 92	U USB 72 V Verrouillage enfant 45 « Version » 86 « Vidéo In/Out » 89 Z Zoom 57
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54 « Répétitions » 49 Reprise de lecture 47 S « Sélectionner tout » 60 « Sélection NICAM » 92 Services numériques EPG 37 Signaux de protection contre la copie 110 Son principal 42, 92 Son secondaire 42, 92	U USB 72 V Verrouillage enfant 45 « Version » 86 « Vidéo In/Out » 89 Z Zoom 57
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54 « Répétitions » 49 Reprise de lecture 47 S « Sélectionner tout » 60 « Sélection NICAM » 92 Services numériques EPG 37 Signaux de protection contre la copie 110 Son principal 42, 92 Son secondaire 42, 92 « Sortie Audio » 93	U USB 72 V Verrouillage enfant 45 « Version » 86 « Vidéo In/Out » 89 Z Zoom 57
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54 « Répétitions » 49 Reprise de lecture 47 S « Sélectionner tout » 60 « Sélection NICAM » 92 Services numériques EPG 37 Signaux de protection contre la copie 110 Son principal 42, 92 Son secondaire 42, 92 « Sortie Audio » 93 Sortie audio 19	U USB 72 V Verrouillage enfant 45 « Version » 86 « Vidéo In/Out » 89 Z Zoom 57
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54 « Répétitions » 49 Reprise de lecture 47 S « Sélectionner tout » 60 « Sélection NICAM » 92 Services numériques EPG 37 Signaux de protection contre la copie 110 Son principal 42, 92 Son secondaire 42, 92 « Sortie Audio » 93 Sortie audio 19 « Sortie LINE 3 [Entrée	U USB 72 V Verrouillage enfant 45 « Version » 86 « Vidéo In/Out » 89 Z Zoom 57
Réinitialisation de l'enregistreur 96, 104 « Renommer » 60, 62 Répétition « Dossier » 54 « Titre » 54 « Répétitions » 49 Reprise de lecture 47 S « Sélectionner tout » 60 « Sélection NICAM » 92 Services numériques EPG 37 Signaux de protection contre la copie 110 Son principal 42, 92 Son secondaire 42, 92 « Sortie Audio » 93 Sortie audio 19	U USB 72 V Verrouillage enfant 45 « Version » 86 « Vidéo In/Out » 89 Z Zoom 57

Imprimé sur papier recyclé à 70 % ou plus.

*L413080011 *

4-139-800-**11**(1)